

УСТАНОВКА ГАЗОНОКОСИЛКИ-РОБОТА С СИСТЕМОЙ EPOS™

1 Убедитесь, что у вас есть все необходимое



Газонокосилка-робот



Зарядная станция



Контрольная станция
EPOS™ (опционально)

2 Соберите и установите зарядную станцию



3 Зарядите и запустите газонокосилку

① PIN 1234



4 Скачайте приложение Automower® Connect и выполните сопряжение



5 Запустите настройку EPOS™ в приложении, чтобы активировать EPOS™



6 Создайте виртуальные границы

7 Настройте расписание в приложении и запустите кошение



ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПОЛНЫМ
РУКОВОДСТВОМ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ



KUIDAS PAIGALDADA EPOS™ – TEHNOLOOGIAGA ROBOTNIIDUKIT

1 Veenduge, et teil oleks olemas kõik vajalik



Robotniiduk



Laadimisjaam



EPOS™-i viitejaam
(valikuline)

2 Laadimisjaama kokkupanek ja oma kohale asetamine



3 Niiduki laadimine ja käivitamine

① PIN 1234



4 Rakenduse Automower® Connect allalaadimine ja toote sidumine



5 Käivita EPOS™-e seadistamine rakenduses, et EPOS™ aktiveerida



6 Virtuaalpiirete loomine

7 Rakenduses ajakava seadistamine ja niitmise alustamine

LUGEGE LÄBI TÄIELIK
ÜKSIKASJALIK JUHEND



KĀ UZSTĀDĪT ROBOTIZĒTO ZĀLES PLĀVĒJU AR EPOS™

1 Pārlicinieties, ka ir pieejams viss nepieciešamais



Robotizētā zāles
plāvējs



Uzlādes stacija



EPOS™ atsauces stacija
(papildaprīkojums)

2 Uzstādiet un novietojiet uzlādes staciju



3 Uzlādējiet un ieslēdziet zāles plāvēju

① PIN 1234



4 Lejupielādējiet lietotni Automower® Connect un izveidojiet pāra savienojumu



5 Palaidiet EPOS™ iestatīšanu lietotnē, lai aktivizētu EPOS™



6 Izveidojiet virtuālās robežas

IZLASIET VISU
DETALIZĒTO PAMĀCĪBU



KAIP PARENGTI ROBOTĄ VEJAPJOVĘ SU EPOS™

1 Įsitinkinkite, kad turite visko, ko reikia



Robotas vejapjovė



Įkrovimo stotis



EPOS™ kontrolinė stotis

2 Surinkite įkrovimo stotį ir padėkite ją į vietą



3 Įkraukite ir įjunkite vejapjovę

① PIN 1234



4 Atsisiųskite „Automower® Connect“ programėlę ir ją susiekite



5 Norėdami naudoti EPOS™ belaidę sistemą, pradėkite sąranką programėlėje



6 Sukurkite virtualius kontūrus

PERSKAITYKITE VISĄ
IŠSAMŲ VADOVĄ



7 Programėlėje nustatykite pjovimo tvarkaraštį ir pradėkite pjauti

