QUICK GUIDE

EN

HOW TO INSTALL YOUR ROBOTIC LAWN MOWER WITH EPOS™

VIRTUAL BOUNDARY

1 Ensure you have everything you need



Robotic lawn mower



EPOS™ plug-in



Charging station



EPOS™ reference station (optional)

2 Assemble and place the charging station



3 Charge and start the mower



ⓘ PIN 1234

4 Download the Automower® Connect app and pair



5 Attach EPOS™ Plug-in




6 Activate EPOS™ in the Automower Connect® app



7 Create virtual boundaries



8 Set a schedule in the app and start mowing



READ THE FULL DETAILED GUIDE

QUICK GUIDE

EN

HOW TO INSTALL YOUR ROBOTIC LAWN MOWER WITH WIRE

BOUNDARY WIRE

1 Ensure you have everything you need



Robotic lawn mower



Charging station



Installation kit

2 Assemble and place the charging station




3 Charge and start the mower



ⓘ PIN 1234

4 Lay boundary wire



5 Connect the guide wire to the boundary wire

6 Connect boundary wire and the guide wire to the charging station

7 Download the Automower® Connect app and pair





8 Set a schedule in the app and start mowing



READ THE FULL DETAILED GUIDE

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

AUTOMOWER® is a trademark owned by Husqvarna AB.
Copyright© 2025 HUSQVARNA. All rights reserved.

App Store and Apple logo are trademarks of Apple Inc.
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

GUIDE RAPIDE

FR

PÉRIPHÉRIE VIRTUELLE

COMMENT INSTALLER VOTRE ROBOT TONDEUSE AVEC EPOS™

1 Assurez-vous d'avoir tous les éléments dont vous avez besoin



Robot tondeuse



Plug-in EPOS™



Station de charge



Station de référence EPOS™ (en option)

2 Assemblez et mettez la station de charge en place



3 Chargez et démarrez le robot tondeuse



ⓘ PIN 1234

4 Téléchargez l'application Automower® Connect et appairez-la au robot tondeuse



5 Branchez le plug-in EPOS™




6 Activez la fonction EPOS™ dans l'application Automower® Connect



7 Créez des périphéries virtuelles



8 Définissez un programme dans l'application et lancez la tonte



Husqvarna

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

LISEZ LE GUIDE DÉTAILLÉ COMPLET

GUIDE RAPIDE

FR

CÂBLE PÉRIPHÉRIQUE

COMMENT INSTALLER VOTRE ROBOT TONDEUSE AVEC CÂBLE

1 Assurez-vous d'avoir tous les éléments dont vous avez besoin



Robot tondeuse



Station de charge



Kit d'installation

2 Assemblez et mettez la station de charge en place




3 Chargez et démarrez le robot tondeuse



ⓘ PIN 1234

4 Posez le câble périphérique



5 Branchez le câble guide au câble périphérique

6 Branchez le câble périphérique et le câble guide à la station de charge



7 Téléchargez l'application Automower® Connect et appairez-la au robot tondeuse



8 Définissez un programme dans l'application et lancez la tonte





LISEZ LE GUIDE DÉTAILLÉ COMPLET

Husqvarna

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

AUTOMOWER® est une marque déposée appartenant à Husqvarna AB.
Copyright© 2025 HUSQVARNA. Tous droits réservés.

App Store et le logo Apple sont des marques commerciales d'Apple Inc.
Google Play et le logo Google Play sont des marques commerciales de Google LLC.

GUÍA RÁPIDA ES

INSTALACIÓN DEL ROBOT CORTACÉSPED CON EPOS™

PERÍMETRO VIRTUAL

1 Asegúrate de que tienes todo lo que necesitas


Robot cortacésped


EPOS™ plug-in


Estación de carga


Estación de referencia EPOS™ (opcional)

2 Monta y sitúa la estación de carga



3 Carga y pon en marcha el cortacésped



ⓘ PIN 1234

4 Descarga la aplicación Automower® Connect y emparéjala con el robot



5 Conecta el módulo EPOS™ Plug-In



6 Activa EPOS™ en la aplicación Automower Connect®

7 Crea perímetros virtuales



8 Establece un programa en la aplicación y comienza a cortar el césped



LEE LA GUÍA DETALLADA COMPLETA

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

GUÍA RÁPIDA ES

CABLE DELIMITADOR

INSTALACIÓN DEL ROBOT CORTACÉSPED CON CABLE

1 Asegúrate de que tienes todo lo que necesitas



Robot cortacésped



Estación de carga



Kit de instalación

2 Monta y sitúa la estación de carga




3 Carga y pon en marcha el cortacésped



ⓘ PIN 1234

4 Tiende el cable delimitador



5 Conecta el cable guía al cable delimitador

6 Conecta el cable delimitador y el cable guía a la estación de carga



7 Descarga la aplicación Automower® Connect y emparéjala con el robot



8 Establece un programa en la aplicación y comienza a cortar el césped



LEE LA GUÍA DETALLADA COMPLETA

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

AUTOMOWER® es una marca registrada de Husqvarna AB.
Copyright© 2025 HUSQVARNA. Todos los derechos reservados.

App Store y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc.
Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google LLC.

GUIA RÁPIDO

PT

LIMITE VIRTUAL

COMO INSTALAR O SEU ROBÔ CORTADOR DE GRAMA COM O EPOS®

1 Certifique-se de ter todos os itens necessários



Robô cortador de grama



Plug-in EPOS™



Estação de carregamento



Estação de referência EPOS™ (opcional)

2 Monte e posicione a estação de carregamento



3 Carregue e ligue o cortador



ⓘ PIN 1234

4 Baixe o aplicativo Automower® Connect e inicie o emparelhamento



5 Conecte o Plug-in EPOS™



6 Ative o EPOS™ no aplicativo Automower Connect®



7 Crie limites virtuais



8 Defina uma programação no aplicativo e comece a cortar



Husqvarna

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

LEIA O GUIA COMPLETO DETALHADO

GUIA RÁPIDO

PT

FIO DE LIMITE

COMO INSTALAR O SEU ROBÔ CORTADOR DE GRAMA COM FIO

1 Certifique-se de ter todos os itens necessários



Robô cortador de grama



Estação de carregamento



Kit de instalação

2 Monte e posicione a estação de carregamento




3 Carregue e ligue o cortador



ⓘ PIN 1234

4 Coloque o fio de limite



5 Conecte o fio guia ao fio de limite

6 Conecte o fio de limite e fio-guia até à estação de carga

7 Baixe o aplicativo Automower® Connect e inicie o emparelhamento





8 Defina uma programação no aplicativo e comece a cortar



LEIA O GUIA COMPLETO DETALHADO

Husqvarna

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

AUTOMOWER® é uma marca registrada da Husqvarna AB.
Copyright © 2025 HUSQVARNA. Todos os direitos reservados.

App Store e o logotipo da Apple são marcas registradas da Apple Inc.
Google Play e o logotipo do Google Play são marcas registradas da Google LLC.

1143987-38

2025-01-09