





Husqvarna Attachments

Snow chains 5481837-01


1




2




3




4





5




6



7



8





FR

Cet appareil
se recycle

À DÉPOSER
EN MAGASINÀ DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Husqvarna®

www.husqvarna.com

Original instructions



FR



5402337-01



2025-04-15