

# Model Number

## 45-0604

## 45-0606

# Husqvarna

# 546 08 10-01

PRINTED IN U.S.A.

FORM NO. 3-244 (02/13/25)

## DEUSTCHE

### Rasenwalze

**Sicherheitshinweise**

- Die Rasenwalze nach der Arbeit immer entleeren, um sie vor Rostbildung und im Winter vor Frost zu schützen.
- Niemals einen Gartenschlauch zum Füllen fest an die Rasenwalze anschließen. Gefährlicher Druck kann sich im Innenraum aufbauen.
- Die Rasenwalze immer quer, niemals parallel zum Hang bewegen.
- Die Brems- und Antriebsleistungen des Zugfahrzeuges müssen für die zusätzliche Belastung durch die Rasenwalze ausreichend sein.
- Besondere Vorsicht ist geboten beim Wenden, Verringern der Geschwindigkeit und beim Anhalten.

## ENGLISH

### Lawn roller

**Safety information**

- Always empty the lawn roller after you have finished using it to protect it from sub-zero temperatures during the winter.
- When filling the roller with water, do not connect the hosepipe via a fixed coupling, otherwise there could be a dangerous build-up of pressure inside the roller.
- Always draw the roller across the face of a slope, never straight up or down.
- The braking and traction force of the towing vehicle must be capable of handling the extra load represented by the roller.
- Particular care must be taken when turning around, reducing speed and coming to a halt.

## FRANÇAIS

### Rouleau à gazon

**Consignes de sécurité**

- Une fois le gazon passé au rouleau, toujours vidanger le rouleau pour empêcher que ses parois intérieures rouillent et pour le protéger du gel en hiver.
- Ne jamais brancher fermement un tuyau de jardin contre le rouleau pour le remplir. En effet, la pression risque de monter dangereusement dans le rouleau.
- Toujours passer le rouleau transversalement à la pente, jamais parallèlement à celle-ci.
- Les puissances motrice et de freinage du véhicule tracteur doivent suffire pour supporter la contrainte supplémentaire exercée par le rouleau.
- Prudence s'impose dans les virages, au moment de ralentir et de stopper.

## ITALIANO

### Rullo compressore per prati

**Istruzioni di sicurezza**

- Dopo il lavoro svuotare sempre il rullo compressore, per proteggerlo dall'ossidazione e, durante l'inverno, dal gelo.
- Non collegare mai in modo fisso un tubo da giardinaggio per riempire il rullo compressore per prati. Nel suo interno potrebbe instaurarsi una pressione pericolosa.
- Muovere il rullo compressore per prati sempre in senso trasversale, e mai in senso parallelo alla pendenza.
- La potenza di frenata e la potenza motrice del trattore devono essere adeguate al carico aggiuntivo causato dal rullo compressore per prati.
- Durante le svolte, la decelerazione e l'arresto è indispensabile un'attenzione particolare.

## NEDERLANDS

### Gazonwals

**Veiligheidsvoorschriften**

- De gazonwals na de werkzaamheden altijd leegmaken om deze te beschermen tegen roest en in de winter tegen vorst.
- Nooit een tuinslang aansluiten op de gazonwals. In de wals kan een gevaarlijke druk ontstaan.
- De gazonwals altijd dwars op een helling verplaatsen, nooit parallel aan een helling.
- Het rem- en aandrijfvermogen van het trekkende voertuig moet voldoende zijn voor de extra belasting door de gazonwals.
- Extra voorzichtigheid is geboden bij het keren, bij het verminderen van snelheid en bij het stoppen.

## ESPAÑOL

### Rodillo para césped

**Advertencias de seguridad**

- Vaciar el rodillo para césped una vez concluido el trabajo, para evitar así la formación de óxido y el congelamiento del agua en el invierno.
- No conectar nunca una manguera de jardín en forma fija para llenar el rodillo ya que se pueden generar presiones peligrosas en el interior.
- Mover el rodillo para césped siempre en forma perpendicular a la pendiente, nunca en forma paralela a la misma.
- Controlar que el poder de frenado y de tracción del vehículo tractor sean los apropiados para la carga adicional del rodillo para césped.
- Se recomienda tener cuidado, especialmente cuando se cambia de dirección, se disminuye la velocidad o se detiene la marcha.

## PORTUGUÊS

### Rolo compressor de jardinagem

**Indicações de segurança**

- Depois do trabalho esvaziar sempre o rolo compressor de jardinagem para protegê-lo contra a ferrugem e contra as geadas no inverno.
- Jamais ligue fixamente uma mangueira de jardim ao rolo compressor de jardinagem para enxê-lo. Pode-se formar pressão perigosa no interior do rolo.
- Movimentar o rolo compressor de jardinagem sempre transversal e nunca paralelo à encosta.
- As potências de tracção e de travagem do veículo tractor devem ser suficiente para a carga solicitada pelo rolo compressor de jardinagem.
- Tome especial cuidado ao virar, diminuir a velocidade e na paragem.

## ΕΛΛΗΝΙΚΑ

### Κύλινδρος γκαζόν

**Υποδείξεις ασφαλείας**

- Αδειάζετε πάντοτε τον κύλινδρο γκαζόν μετά την εργασία, για να τον προστατέψετε από τον σχηματισμό σκουριάς και τον χειμώνα από τον παγετό
- Μην γεμίζετε ποτέ τον κύλινδρο με νερό συνδέοντας το λάστιχο της παροχής νερού αεροστεγώς, διότι είναι δυνατόν να προκύψει στο εσωτερικό του κυλίνδρου υψηλή πίεση, επικίνδυνη για τον χρήστη.
- Οδηγείτε τον κύλινδρο πάντοτε οριζόντια και ποτέ παράλληλα σε απότομη ανηφόρα ή κατηφόρα.
- Η απόδοση των φρένων και της κίνησης του ρυμουλκού οχήματος πρέπει να επαρκεί για το επιπλέον φορτίο που προκύπτει από τη σύνδεση του κυλίνδρου.
- Εφιστάται ιδιαίτερη προσοχή κατά το στρίψιμο, τη μείωση της ταχύτητας και το σταμάτημα του οχήματος.

## DANSK

### Havetromle

**Sikkerhedsforskrifter**

- Havetromlen skal altid tømmes efter brug for at beskytte den mod rustdannelse og mod frost om vinteren.
- Tilslut aldrig en haveslange, som bruges til fyldning af tromlen, fast til havetromlen. Der kan opstå et farligt tryk i det indvendige rum.
- Havetromlen skal altid bevæges på tværs af og aldrig parallelt til skrænten.
- Trækkøretøjets bremse- og drevkapacitet skal kunne tåle den ekstra belastning, som havetromlen medfører.
- Man skal være særlig forsigtig, når havetromlen vendes, hastigheden forringes og når der stoppes.

## NORSK

### Plenvalse

**Sikkerhetsanvisninger**

- Plenvalsen må alltid tømmes etter bruk for å beskytte den mot rust og om vinteren mot frost.
- Du må aldri fast tilkoble en hageslange til plenvalsen for fylling. Det kan dannes et farlig høyt trykk innvendig.
- Kjør alltid plenvalsen på tvers av terrenget, aldri på langs.
- Bremse- og drivytelsen til trekkmaskinen må være tilstrekkelig for den ekstra belastningen med plenvalsen.
- Vær særlig forsiktig når du snur maskinen, når du slår av på farten og når du stopper.

## SVENSKA

### Gräsvält

**Säkerhetsanvisningar**

- Töm alltid gräsvälten efter användning för att skydda den mot rostbildning och frost under vintern.
- Anslut aldrig en trädgårdsslang fast till gräsvälten för påfyllning. Farligt tryck kan uppstå i välten.
- Dra alltid välten upp eller ner på en sluttning – aldrig parallellt med sluttningen.
- Dragfordonets broms- och motorstyrka måste vara tillräckliga för den extra belastningen med gräsvälten.
- Var särskilt försiktig vid vändning – reducera hastigheten – och vid stopp.

## SUOMI

### Nurmikkojyrä

**Turvallisuusohjeita**

- Tyhjennä nurmikkojyrä aina työskentelyn jälkeen, jotta jyrä ei pääse ruostumaan tai jäätymään talvisin.
- Älä liitä letkua kiinteästi nurmikkojyrään vettä täytettäessä. Jyrän sisälle voi kehittyä vaarallista painetta.
- Liikuta nurmikkojyrää rinteessä aina rinnettä ylös alas, älä poikittain.
- Ajoleikkurin veto- ja jarrutusvoiman tulee olla riittävän suuri työskentelyyn nurmikkojyrän kanssa.
- Ole erittäin varovainen pysäytettäessä ja käännyttäessä, pienennä nopeutta.

## POLSKI

### Walec do trawnika

**Uwagi na temat bezpieczeństwa**

- Każdorazowo należy opróżniać walec do trawnika po użyciu, aby nie dopuścić do rdzewienia, a także uchronić od zamarznięcia wody w niskich temperaturach.
- Podczas napełniania walca wodą nie podłączać węża szczelnym złączem, gdyż może to prowadzić do niebezpiecznego wzrostu ciśnienia wewnątrz walca.
- Zawsze ciągnąć walec w poprzek zbocza, nie zaś prosto w górę lub w dół.
- Pojazd holujący musi mieć wystarczającą siłę hamowania i przyczepność do podłoża, uwzględniającą dodatkowe obciążenie walcem.
- Szczególną ostrożność należy zachować zakręcając, zmniejszając prędkość i zatrzymując się.

## ČEŠTINA

### Válec na trávník

**Bezpečnostní pokyny**

- Po použití válec na trávník vždy vyprázdněte jako prevenci proti zrezavění a zimním teplotám pod bodem mrazu.
- Při plnění válce vodou k němu hadici nepřipojujte napevno, protože by mohlo dojít k nebezpečnému nárůstu tlaku uvnitř válce.
- Válec vždy táhněte napříč svahem, nikdy přímo nahoru nebo dolů.
- Tažné vozidlo musí mít dostatečnou brzdící a tažnou sílu ke zvládnutí vyšší zátěže s válcem.
- Obzvláštní opatrnost je nutné věnovat otáčení, zpomalování a zastavování.

## MAGYAR

### Pázsithenger

**Biztonsági információ**

- Mindig ürítse ki a pázsithengert, miután a használatát befejezte, hogy megelőzze a berozsdásodását, valamint hogy megóvja a károsodástól télen, fagypont alá süllyedő hőmérsékletben.
- A henger vízzel való feltöltésekor a tömlővezetetéket ne rögzített csatlakozótaggal kösse rá, mert emiatt a hengerben veszélyes mértékben felgyűlhet a nyomás!
- Lejtőn a hengert mindig a lejtő mentén húzza át, ne pedig fel- vagy lefelé való irányban!
- A vontatójármű fékező és húzóerejének bírnia kell a henger nyújtotta terheléstöbbletet.
- Különös óvatossággal kell eljárni megforduláskor, a sebesség csökkentésekor, illetve megálláskor.

## РУССКИЙ

### Газонный каток

**Информация по технике безопасности**

- Чтобы предотвратить газонный каток от ржавления, а также от воздействия отрицательных температур в зимнее время, всегда опорожняйте газонный каток после использования.
- Наливая воду в каток, не соединяйте шланг через глухую муфту, потому что это может привести к опасному повышению давления в катке.
- Всегда тяните каток поперек склона; никогда не тяните его прямо вверх или вниз.
- Тормозное и тяговое усилие буксирного транспортного средства должно быть достаточным для преодоления дополнтельной нагрузки, создаваемой катком.
- Нужно соблюдать особую осторожность при разворотах, снижении скорости и остановке.

## SLOVENSKO

### Valjar za trate

**Varnostne informacije**

- Vedno izpraznite valjar za trate po končani uporabi, da preprečite rjavenje ter zamrzovanje pri temperaturah pod ničlo pozimi.
- Ko polnite valjar z vodo, ne priključite cevi preko fiksnega priključka, saj lahko pride do nevarnega zvišanja pritiska v valjarju.
- Vedno vlecite valjar prečno preko pobočja, ne pa naravnost nazvgor ali navzdol.
- Zaviralna in vlečna moč vlečnega vozila morata biti dovolj veliki, za obvladanje dodatne obremenitve, ki jo predstavlja valjar.
- Posebna pazljivost je potrebna pri obračanju, zmanjševanju hitrosti in zaustavljanju.

Figure 1.



## ENGLISH

### Plug Adjustment (See Figure 1)

**Instructions for tightenting plug**

- Pull plug firmly in opposing directions
- Twist ring counter-clockwise to tighten

**NOTE:** If the outer washer is not functioning properly, use a pair of needlenose pliers to ensure that it is free.

## POLSKI

### Regulacja korka (patrz Ilustracja 1)

**Instrukcje dotyczące dokręcania korka**

- Energicznie pociągnij korek w dwóch przeciwnych kierunkach
- Obróć pierścień w lewo, aby dokręcić

**UWAGA:** Jeżeli zewnętrzna podkładka nie działa prawidłowo, użyj szczypiec z ostrymi końcówkami, aby zapewnić jej swobodny ruch.

## ČEŠTINA

### Úprava zátky (viz obr. 1)

**Pokyny k utažení zátky**

- Rázně zátkou pohněte v opačných směrech
- Utáhněte zátku otáčením kroužkem směrem doleva

**POZNÁMKA:** Pokud vnější podložka správně nefunguje, uvolněte ji pomocí jehlových kleští.

## MAGYAR

### A dugó beállítása (lásd az 1. ábrát)

**A dugó meghúzásának módja**

- Húzza erősen a dugót ellentétes irányokba mozgatva
- A meghúzáshoz forgassa a gyűrűt az óramutató járásával ellentétes irányba

**MEGJEGYZÉS:** Ha a külső alátét n
em működik megfelelően, csőrös fogóval ellenőrizze, hogy szabadon elforog-e

## РУССКИЙ
## Регулировка заглушки (см. Рис. 1)
### Инструкция по затягиванию заглушки

■Потяните заглушку с усилием в противоположных направлениях

■ Поверните кольцо против часовой стрелки, чтобы затянуть

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если внешняя шайба не функционирует должным образом, используйте пару острогубцев, чтобы ее освободить.

## SLOVENSKO
## NasNastavenie zástrčky (pozrite si obrázok 1)
### Pokyny pre utiahnutie zástrčky

■ Zásuvku pevne zatlačte v opačnom smere

■ Na utiahnutie otáčajte prstencom smerom doľava

**POZNÁMKA:** Ak vonkajšia podložka nefunguje správne, použitepár klieští a presvedčte sa, že je podložka čistá.

## DEUTSCHE
## Einstellen des Stopfens (Abb. 1)
### Anleitung zum Festziehen des Stopfens

■ Den Stopfen kräftig in zwei entgegengesetzte Richtungen ziehen.

■ Den Ring zum Festziehen nach links drehen.

**HINWEIS:** Falls die äußere Unterlegscheibe nicht richtig funktioniert, ist mithilfe einer Nadelzange sicherzustellen, dass sie sich ungehindert drehen lässt.

## FRANÇAIS
## Réglage du bouchon (Figure 1)
### Instructions de serrage du bouchon

■ Tirer fermement le bouchon à droite et à gauche.

■ Tourner la bague dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour serrer.

**REMARQUE:** Si la rondelle externe fonctionne mal, utiliser une pince à bec fin pour vérifier qu'elle n'est pas coincée.

## ITALIANO
## Regolazione del tappo (vedere Figura 1)
### Istruzioni per il serraggio del tappo

■ Tirare il tappo con decisione in direzioni opposte

■ Ruotare il contatore ad anello in senso orario per serrare

**NOTA:** Se la rondella esterna non funziona adeguatamente, usare un paio di pinze ad ago per assicurarvi che sia libera.

## NEDERLANDS
## Stop bijstellen (afbeelding 1)
### Instructies voor het vastzetten van de stop

■ Trek stevig aan de stop in tegenovergestelde richting

■ Draai de ring linksom om vast te zetten

**NB:** Als de buitenste drukring niet goed werkt, gebruik dan een kabeltangetje om te verzekeren dat hij los komt te zitten.

## ESPAÑOL
## Ajuste del tapón (ver Figura 1)
### Instrucciones para apretar el tapón

■ Tire firmemente del tapón en direcciones opuestas

■ Gire el anillo en el sentido contrario a las agujas del reloj para apretarlo

**NOTA:** Si la arandela exterior no funciona correctamente, use pinzas de punta para asegurarse de que no está atascada.

## PORTUGUÊS
## Ajuste do tampão (consultar Figura 1)
### Instruções para aperto do tampão

■ Puxe o tampão firmemente em direções opostas

■ Rode o anel no sentido anti-horário para apertar

**NOTA:** Se a anilha externa não funcionar corretamente, utilize um alicate de ponta para assegurar que está solta.

## ΕΛΛΗΝΙΚΑ
## Ρύθμιση βύσματος (βλ. Εικόνα 1)
### Οδηγίες για τη σύσφιγξη του βύσματος

■ Τραβήξτε σταθερά το βύσμα σε αντίθετες κατευθύνσεις

■ Στρέψτε τον δακτύλιο αριστερόστροφα για να τον σφίξετε

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν ο εξωτερικός παράκυκλος δεν λειτουργεί σωστά, χρησιμοποιήστε ένα μυτοτσίμπιδο για να τον ελευθερώσετε.

## DANSK
## Justering af skrueprop (se figur 1)
### Instruktioner til at stramme skrueprop

■ Træk skrueproppen hårdt både den ene og den anden vej

■ Drej ringen mod urets retning for at stramme

**BEMÆRK:** Hvis den ydre spændeskive ikke fungerer korrekt, skal du bruge en spidstang for at sikre, at den er løs.

## NORSK
## Justering av pluggen (se figur 1)
### Instruksjoner for å stramme pluggen

■ Trekk pluggen hardt i motsatt retning

■ Vri ringen mot urviseren for å stramme

**MERK:** Hvis den ytre skiven ikke fungerer riktig, kan du bruk en nåletang for å sikre at den ikke sitter fast.

## SVENSKA
## Justering av skruv (Se figur 1)
### Instruktioner för att dra åt skruv

■ Dra hårt i skruven i motsatt riktning

■ Vrid ringen moturs för att dra åt

**OBS:** Om den yttre brickan inte fungerar ordentligt, använd en tång för att säkerställa att den är lös.

## SUOMI
## Tulpan säätö (katso kuva 1)
### Tulpan kiristysohjeet

■ Vedä tulppaa kunnolla vastakkaisiin suuntiin

■ Kiristä vääntämällä rengasta vastapäivään

**HUOMAUTUS:** Jos ulompi tiivisterengas ei toimi kunnolla, varmista kärkipihdeillä, että se on vapaa.

# 45-0604 / 45-0606

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Roller drum | 1x |
| 2 | 49467 | 1x |
| 3 | 6-740BL3 | 2x |
| 4 | 43086 | 8x |
| 5 | 43182 | 8x |
| 6 | 43009 | 2x |
| 7 | 44798 | 2x |
| 8 | 714-0117 | 3x |

| | | |
|---|---|---|
| 9 | 2-631BL3 (48" Roller)<br>2-639BL3 (36" Roller) | 2x |
| 10 | 46782 | 3x |
| 11 | 47810 | 5x |
| 12 | 43224 | 2x |
| 13 | 47623 | 1x |
| 14 | 24192BL1 | 2x |
| | | |
| | | |




**SpeedEPart** *the **fastest** way to **purchase** parts* **www.speedepart.com**

**REPAIR PARTS**
Agri-Fab, Inc.
809 South Hamilton
Sullivan, IL. 61951
217-728-8388
www.agri-fab.com

© 2022 Agri-Fab, Inc.

**EC DECLARATION OF CONFORMITY • DEKLARACE O SOULADU S PŘEDPISY EC • EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING • EG-CONFORMITEITSVERKLARING • EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOON • EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS • DÉCLARATION DE CONFORMITÉ POUR LA C.E. • EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG • ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Ε.Ε. • DEARBHÚ COMHRÉIREACHTA EC • DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE • EGK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT • EK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA • DIKJARAZZJONI TA' KONFORMITÀ TAL-KE • OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI Z WYMOGAMI UE • DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE PARA A C.E. • DEKLARÁCIA O SÚLADU S PREDPISMI EC • IZJAVA O SKLADNOSTI CEE • DECLARACION DE CONFORMIDAD PARA C.E. • INTYG OM CE-KONFORMITET**

| | |
|---|---|
| The Company • Firma • Firmaet • Het bedrijf • Firma • Yhtiö • La société • Die Firma • Η Εταιρία • An Chuideachta • La società • Nevezett vállalat • Uzņēmums • Bendrovė • Il-Kumpanija • Firma • A empresa • Firma • Družba • La compañia • Firma | **Agri-Fab, Inc<br>809 S. Hamilton St.<br>Sullivan, Illinois USA** |
| Certifies that the Product • Potvrzuje že výrobek • erklærer herved at produkt • bevestigt dat de product • Tõendab, et toode • vakuuttaa, että tuote • Certifie que le produit • bestätigt, dass das produkt • Πιστοποιεί ότι Το προϊόν • Dearbhaímid go bhfuil earra • Certifica che il prodotto • igazolja, hogy a terméket • Apstiprina, ka produkts • Patvirtina, kad gaminys • Ticċertifika li l- prodott • Zaświadcza, że produkt • Certifica que o Produto • Potvrdzuje že výrobok • Potrjuje, da je izdelek • Certifica que el producto • Intygar att produkt | **45-01797<br>45-02167<br>45-02671, 45-02671-085<br>45-02681 45-02691<br>965 89 94-01<br>45-0604 45-0606** |
| Tested by • Testovány • Kontrolleret af • getest door • On testitud • testaaja • Examiné par • Geprüft durch • Δοκιμάστηκε από • Atá arna dtástáil ag • Collaudato da • megvizsgálta • Pārbaudījis • Remiantis bandymais, kuriuos atliko • Ittestjat minn • Sprawdzony przez • Testado por • Testovaná firmou • Pregledal • Probado por • Prövad av | **Agri-Fab, Inc<br>809 S. Hamilton St.<br>Sullivan, Illinois USA** |
| Conforms to the specifications or directives • Je v souladu s normami nebo předpisy • er i overensstemmelse med specifikationerne ifølge direktiverne • voldoet aan de specificaties of richtlijnen • On vastavuses spetsifikatsioonide või juhenditega • on vaatimusten tai direktiivien mukainen • Est conforme aux spécifications ou aux directives • Den Anforderungen der Richtlinien entspricht • Πληροί τις προδιαγραφές ή διατάξεις • De réir na sonraíochtaí nó de réir na dtreoracha • È conforme alle specifiche o direttive • Megfelel a műszaki jellemzőknek vagy az irányelveknek • Atbilst specifikācijām vai direktīvām • Atitinka šių direktyvų nustatytus techninius reikalavimus • Hu konformi ma' l-ispeċifikazzjonijiet jew direttivi • Jest zgodny ze specyfikacją zawartą w dyrektywach • Está em conformidade com as especificações ou as directivas • Je v súladu s normami alebo predpismi • Skladno s specifikacijami direktiv • Se ajusta a las especificaciones o directivas pertinentes • Överensstämmer med specifikationer eller direktiv | **2015/863/EU<br>2011/65/EU<br>2006/42/EC<br>2002/45/EC** |
| Conformity assessment procedure: ANNEX VIII • Postupy pro stanovení souladu: PŘÍLOHA VIII • Følgende procedure er udført til vurdering af overensstemmelsen: BILAG VIII • Conformiteitsbeoordelingsprocedure: BIJLAGE VIII • Vastavushindamismenetlus: LISA VIII • Vaatimustenmukaisuuden arviointi: LIITE VIII • Procédure d'évaluation de conformité: ANNEXE VIII • Angewandtes Konformitätsbewertungsverfahren: ANHANG VIII • Διαδικασία εκτίμησης συμμόρφωσης : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII • Nós imeachta i ndáil le measúnacht chomhréireachta: IARSCRÍBHINN VIII • Procedura di valutazione della conformità: APPENDICE VIII • Megfelelőségi értékelési eljárás: VIII. MELLÉKLET • Atbilstības novērtēšanas procedūra: PIELIKUMS VIII • Atitikties įvertinimo procedūra: VIII PRIEDAS • Proċedura ta' l-evalwazzjoni tal-konformità: ANNESS VIII • Procedura zastosowana do oceny zgodności: ZAŁĄCZNIK VIII • Procedimento de avaliação de conformidade: ANEXO VIII • Postupy pre stanovenie súladu: PRÍLOHA VIII • Postopek za oceno skladnosti: PRILOGA VIII • Procedimiento de evaluación de conformidad: ANEXO VIII • Tillvägagångssätt vid bedömning av överensstämmelse: BILAGA VIII | |
| Reference to harmonized standards • Odkaz na harmonizovaný předpis • Henvisning til harmoniserede standarder • Verwijzing naar geharmoniseerde normen • Viide harmoneeritud standardidele • Viite yhdenmukaistettuihin standardeihin • Référence aux normes harmonisées • Verweis auf harmonisierte Normen • Αναφορά στα εναρμονισμένα πρότυπα • Tagairt do chaighdeáin chomhchuibhithe • Riferimento agli standard armonizzati • Hivatkozás a hamonizált szabványokra • Atsauce uz saskaņotajiem standartiem • Darniųjų (harmonizuotų) standartų nuorodos • Referenza għall-istandards armonizzati • Odniesienie do norm harmonizujących • Referência às normas harmonizadas • Odkaz na harmonizovaný predpis • Sklic na usklajene predpise • Referencia a las normas armonizadas • Hänvisning till enhetliga normer | **EN 842:1996+A1:2008<br>EN ISO 4254-1:2015<br>EN 1853:2017+AC:2019** |

**03-24-2022**
**Agri-Fab, Inc.**
**809 S. Hamilton St.**
**Sullivan, Illinois USA**

**Hilary Conner (V.P. of Sales & Marketing) Agri-Fab, Inc.**

**Person authorized to compile the technical file**
**Hydro-Gear Europe BV**
**Industrielaan 32 PB 4 3730,**
**Hoeselt, LIMBURG Belgium**

FORM: 46377

FR
Cet appareil se recycle
À DÉPOSER EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

FR