



УСТАНОВКА ГАЗОКОСИЛКИ-РОБОТА С СИСТЕМОЙ EPOS®

1 Убедитесь, что у вас есть все необходимое



Газонокосилка-робот



Зарядная станция



Покрытие Wi-Fi во всей рабочей зоне*

2 Установите зарядную станцию



3 Зарядите и запустите газонокосилку

i PIN 1234



4 Скачайте приложение Automower® Connect и выполните сопряжение



5 Запустите настройку EPOS® в приложении, чтобы активировать EPOS®



6 Создайте виртуальные границы



7 Настройте расписание в приложении и запустите кошение

*Если покрытие Wi-Fi имеется не везде, доступны опциональные принадлежности.

Посетите <https://www.husqvarna.com/wifi/>



AUTOMOWER® — торговая марка компании Husqvarna AB.
Copyright © 2026 HUSQVARNA. Все права защищены.

App Store и логотип Apple являются товарными знаками Apple Inc.
Google Play и логотип Google Play являются товарными знаками Google LLC.





KUIDAS PAIGALDADA EPOS®- TEHNOLOOGIAGA ROBOTNIIDUKIT

1

Veenduge, et teil oleks olemas kõik vajalik



Robotniiduk



Laadimisjaam



Wi-Fi-leviala kogu muruplatsi ulatuses*

2

**Laadimisjaama
paigaldamine**



3

**Niiduki laadimine ja
käivitamine**

i PIN 1234



4

**Rakenduse Automower®
Connect allalaadimine ja
toote sidumine**



5

**Käivita EPOS®-e
seadistamine rakenduses,
et EPOS® aktiveerida**



6

Virtuaalpiirete loomine



7

**Rakenduses ajakava
seadistamine ja niitmise
alustamine**

*Valikulised lisaseadmed on saadaval, kui Wi-Fi leviala ei ole piisav.
Vt <https://www.husqvarna.com/wifi/>



AUTOMOWER® on kaubamärk, mis kuulub Husqvarna AB-le.
Autorioigus © 2026 HUSQVARNA. Kõik õigused kaitstud.

App Store ja Apple'i logo on ettevõtte Apple Inc. kaubamärgid.
Google Play ja Google Play logo on ettevõtte Google LLC kaubamärgid.



Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play



KĀ UZSTĀDĪT ROBOTIZĒTO ZĀLES PĻĀVĒJU AR EPOS®

1 Pārlicinieties, ka ir pieejams viss nepieciešamais



Robotizētā zāles pļāvējs



Uzlādes stacija



Wi-Fi pārklājums visā zālienā*

2 Novietojiet uzlādes staciju



3 Uzlādējiet un ieslēdziet zāles pļāvēju

i PIN 1234



4 Lejupielādējiet lietotni Automower® Connect un izveidojiet pāra savienojumu



5 Palaidiet EPOS® iestatīšanu lietotnē, lai aktivizētu EPOS®



6 Izveidojiet virtuālās robežas



7 Lietotnē iestatiet grafiku un sāciet pļaut

*Tikai ierobežots piederumu skaits ir pieejams, ja Wi-Fi pārklājums nav pietiekams.
Skatiet <https://www.husqvarna.com/wifi/>



AUTOMOWER® ir Husqvarna AB preču zīme.
Autoritātes © 2026 HUSQVARNA. Visas tiesības aizsargātas.

App Store un Apple logotips ir Apple Inc. preču zīmes.
Google Play un Google Play logotips ir Google LLC preču zīmes.





KAIP PARENGTI ROBOTĄ VEJAPJOVĘ SU EPOS®

1 Įsitikinkite, kad turite visko, ko reikia



Robotas vejapjovė



Įkrovimo stotis



„Wi-Fi“ ryšys visoje vejoje*

2 Įrenkite įkrovimo stotį



3 Įkraukite ir įjunkite vejapjovę

i PIN 1234



4 Atsisiųskite „Automower® Connect“ programėlę ir ją susiekite



5 Norėdami naudoti EPOS® belaidę sistemą, pradėkite sąranką programėlėje



6 Sukurkite virtualius kontūrus



7 Programėlėje nustatykite pjovimo tvarkaraštį ir pradėkite pjauti

*Jei yra Wi-Fi ryšys, galima įsigyti papildomų priedų. nepakanka.
Žr. <https://www.husqvarna.com/wifi/>



AUTOMOWER® yra „Husqvarna AB“ prekės ženklas.
Autoriaus teisės © 2026 HUSQVARNA. Visos teisės priklauso autoriui.

„App Store“ ir „Apple“ logotipas yra „Apple Inc.“ prekių ženklai.
„Google Play“ ir „Google Play“ logotipas yra „Google LLC“ prekių ženklai.



1144656-40

2026-01-30