



ΚΟΡΟΤΚΙЙ ПОСІБНИК HIZLI KILAVUZ GHID RAPID ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ



HUSQVARNA AUTOMOWER® 535 AWD EPOS

A diagram illustrating a smart city system with various components and their interactions. The components are numbered 1 through 12:

- 1: A satellite in space.
- 2: A dashed line representing a signal path from the satellite to the ground station.
- 3: A cloud icon with up and down arrows, representing a data center or cloud service.
- 4: A radio tower icon, representing a communication base station.
- 5: A dashed line representing a signal path from the cloud to the ground station.
- 6: A black rectangular object, possibly a sensor or actuator, located on a paved area.
- 7: A dashed green line representing a boundary or zone.
- 8: A green bush or tree icon, representing a smart object or sensor.
- 9: A dashed green line representing a boundary or zone.
- 10: A smartphone icon with a signal wave, representing a user or mobile device.
- 11: A yellow dot on a paved area, representing a specific location or data point.
- 12: A dashed blue line representing a boundary or zone.

The diagram shows a network of satellites, ground stations, and smart objects (sensors, actuators, and mobile devices) interacting within a smart city environment.

КОРОТКИЙ ПОСІБНИК

uk

Виріб можна встановити з граничним проводом і технологією EPOS™. Цей короткий посібник охоплює встановлення EPOS™. Інструкції щодо встановлення граничних проводів наведено в посібнику користувача.

А Огляд системи

У разі встановлення віртуальних меж за допомогою EPOS™ виріб використовує для навігації супутники й дані корекції. Дані корекції можна отримати через Husqvarna® Cloud або базову станцію. Базова станція — це додатковий аксесуар, який можна використовувати, якщо не вдається під'єднатися до Husqvarna® Cloud.

1. Навігаційні супутники
2. Супутникові сигнали
3. Husqvarna® Cloud
4. Базова станція
5. Дані корекції
6. Зарядна станція
7. Віртуальна межа
8. Неробочі зони
9. Робоча зона
10. Мобільний пристрій
11. Точка паркування
12. Транспортний шлях

Для створення повної карти потрібно нанести на неї робочу зону й зарядну станцію. Робоча зона — це ділянка, де виріб може працювати й автоматично косити траву. Робоча зона визначається віртуальними межами. Зарядну станцію можна розмістити в робочій зоні або поблизу робочої зони, яка з'єднана з нею транспортним шляхом. Транспортний шлях — це визначена траєкторія руху між точкою паркування й робочою зоною. Виріб може рухатись цим шляхом автоматично, але він не косить траву. Можна створювати зони безпеки, тобто ділянки, на яких виріб не повинен працювати. Зони безпеки визначаються віртуальними межами. Точка технічного обслуговування — це визначене місце, де виріб може бути припаркований.

В Підключення

Husqvarna Fleet Services™ — це цифровий інструмент для встановлення, експлуатації та моніторингу професійних роботизованих газонокосарок. Він доступний як в Інтернеті, так і в мобільному застосунку та підтримує технологію Bluetooth® і дистанційне керування.

С Установлення

Щоб роботизована газонокосарка надійно працювала без зупинок, їй потрібен безперешкодний огляд неба.

1. Встановіть застосунок Husqvarna Fleet Services™ на мобільний пристрій. Завантажте застосунок з App Store або Google Play.
2. Якщо використовується додаткова базова станція, встановіть її. Дивіться посібник користувача базової станції.
3. Установлення зарядної станції.
4. Під'єднайте роботизовану газонокосарку до програми.
5. Під'єднайте роботизовану газонокосарку до базової станції в програмі.
6. Під'єднайте роботизовану газонокосарку до зарядної станції, і вона вкаже точку паркування перед зарядною станцією.
7. Укажіть робочу зону, керуючи пристроєм за годинниковою стрілкою за допомогою appDrive навколо робочої зони й додаючи маршрутні точки на карті в програмі.
8. Визначте зони безпеки, керуючи пристроєм за проти годинникової стрілки за допомогою appDrive навколо зони безпеки й додаючи маршрутні точки на карті в програмі.
9. Укажіть транспортний шлях, починаючи з робочої зони, і керуйте пристроєм за допомогою appDrive та додавайте маршрутні точки на карті в програмі. У разі збереження транспортного шляху він підключається до точки паркування.
10. Укажіть точку технічного обслуговування й прокладіть шлях до зарядної станції. Почніть з точки технічного обслуговування й керуйте пристроєм за допомогою appDrive, щоб додавати маршрутні точки на карту в програмі. Після збереження точки технічного обслуговування шлях до зарядної станції буде з'єднано з точкою паркування.
11. Використовуючи програму, скоригуйте розклад і налаштування роботизованої газонокосарки.

Додаткову інформацію можна знайти в інструкції з експлуатації роботизованої газонокосарки.

HIZLI KILAVUZ

tr

Ürün sınır teli ve EPOS™ teknolojisi ile kurulabilir. Bu hızlı kılavuzda EPOS™ kurulumu açıklanmaktadır. Sınır teli kurulumuyla ilgili talimatlar için kullanım kılavuzunu okuyun.

A Sisteme genel bakış

EPOS™ ile sanal sınırların kurulumunda ürün, navigasyon için uyduları ve düzeltme verilerini kullanır. Düzeltme verileri Husqvarna® Cloud veya bir referans istasyonu aracılığıyla alınabilir. Referans istasyonu, Husqvarna® Cloud'a bağlanamadığınızda kullanabileceğiniz isteğe bağlı bir aksesuardır.

1. Navigasyon uyduları
2. Uydu sinyalleri
3. Husqvarna® Cloud
4. Referans istasyonu
5. Düzeltme verileri
6. Şarj istasyonu
7. Sanal sınır
8. Girilmeyecek bölge
9. Çalışma alanı
10. Mobil cihaz
11. Kenetlenme noktası
12. Taşıma Yolu

Tam harita kurulumu için bir çalışma alanı ve şarj istasyonu gereklidir. Çalışma alanı, ürünün çalışabileceği ve otomatik olarak çimleri kesebildiği alandır. Bir çalışma alanı sanal sınırlarla belirtilir. Şarj istasyonu, çalışma alanının içine ya da kendisine taşıma yoluyla bağlı çalışma alanının yakınına konabilir. Taşıma yolu, kenetlenme noktası ile çalışma alanı arasında belirlenmiş yoldur. Ürün bu yolda otomatik olarak çalışabilir ancak çim kesmez. Ürünün çalışmasına izin verilmeyen alanlar varsa girilmeyecek bölgeler oluşturulabilir. Girilmeyecek bölge, sanal sınırlarla belirlenir. Bakım noktası, ürünün park edilebileceği belirli bir konumdur.

B Bağlantı

Husqvarna Fleet Services™, profesyonel robotik çim biçme makinelerinin kurulumu, çalıştırılması ve izlenmesi için kullanılan dijital araçtır. Hem web hem de mobil uygulama üzerinden Bluetooth® teknolojisi ve uzaktan kumanda desteği ile kullanılabilir.

C Kurulum

Robotik çim biçme makinesinin duraksamadan güvenilir şekilde çalışabilmesi için engelsiz gökyüzü görüşüne ihtiyacı vardır.

1. Husqvarna Fleet Services™ uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Uygulamayı App Store'dan veya Google Play'den indirin.
2. İsteğe bağlı referans istasyonu kullanıyorsanız referans istasyonunu kurun. Referans istasyonu Kullanım kılavuzuna bakın.
3. Şarj istasyonunu kurun.
4. Robotik çim biçme makinesini uygulamayla eşleştirin.
5. Uygulamada robotik çim biçme makinesi ile referans istasyonunu eşleştirin.
6. Robotik çim biçme makinesini şarj istasyonu ile eşleştirdiğinizde şarj istasyonunun önündeki kenetlenme noktası belirtilecektir.
7. Ürünü appDrive ile çalışma alanı etrafında saat yönünde ilerleterek ve uygulamada haritaya ara noktalar ekleyerek çalışma alanını belirtin.
8. Ürünü appDrive ile girilmeyecek bölge etrafında saat yönünün tersinde ilerleterek ve uygulamada haritaya ara noktalar ekleyerek girilmeyecek bölgeleri belirtin.
9. Ürünü çalışma alanından başlayıp appDrive ile ilerleterek ve uygulamada haritaya ara noktalar ekleyerek taşıma yolunu belirtin. Taşıma yolu kaydedilirken kenetlenme noktasına bağlanır.
10. Bakım noktasını belirleyin ve şarj istasyonuna bir yol oluşturun. Ürünü bakım noktasından başlayıp appDrive ile ilerleterek uygulamada haritaya ara noktalar ekleyin. Bakım noktasını kaydettiğinizde şarj istasyonuna giden yol kenetlenme noktasına bağlanır.
11. Robotik çim biçme makinesinin planlamasını ve ayarlarını yapmak için uygulamayı kullanın.

Daha fazla bilgi için robotik çim biçme makinesinin kullanım kılavuzunu okuyun.

GHID RAPID

ro

Produsul poate fi instalat cu cablu de delimitare și cu tehnologia EPOS™. Acest ghid rapid descrie instalarea EPOS™. Pentru instrucțiuni privind instalarea cablului de delimitare, citiți manualul operatorului.

A Prezentare generală a sistemului

Pentru instalarea perimetrelor virtuale cu EPOS™, produsul utilizează conexiunea la sateliți și datele de corecție pentru navigare. Datele de corecție pot fi recepționate prin Husqvarna® Cloud sau printr-o stație de referință. Stația de referință este un accesoriu opțional pe care îl puteți utiliza dacă nu vă puteți conecta la Husqvarna® Cloud.

1. Sateliți de navigație
2. Semnale de la sateliți
3. Husqvarna® Cloud
4. Stație de referință
5. Date de corecție
6. Stație de încărcare
7. Delimitare virtuală
8. Zonă interzisă
9. Zona de lucru
10. Dispozitiv mobil
11. Punct de andocare
12. Cale de transport

Pentru o instalare completă a hărții sunt necesare o zonă de lucru și o stație de încărcare. Zona de lucru este o suprafață pe care produsul poate funcționa și tăia automat iarba. Zona de lucru este delimitată de limite virtuale. Stația de încărcare poate fi pusă în zona de lucru sau lângă zona de lucru, conectată la aceasta printr-un traseu de transport. Calea de transport este calea stabilită între punctul de andocare și o zonă de lucru. Produsul poate funcționa automat pe acest traseu, dar nu taie iarba. Se pot crea zone de evitat dacă există zone în care produsul nu trebuie să funcționeze. Zona de evitat este delimitată de limite virtuale. Un punct de întreținere reprezintă o poziție specificată în care poate fi parcat produsul.

B Conectivitate

Husqvarna Fleet Services™ este instrumentul digital pentru instalarea, operarea și monitorizarea mașinilor robotizate de tuns gazonul profesionale. Disponibil atât pe web, cât și pe mobil, cu asistență pentru tehnologia Bluetooth® și control de la distanță.

C Instalare

Mașina robotizată de tuns gazon necesită vedere neobstrucționată asupra cerului pentru a putea funcționa fiabil, fără întreruperi.

1. Instalați aplicația Husqvarna Fleet Services™ pe dispozitivul dvs. mobil. Descărcați aplicația din App Store sau Google Play.
2. Dacă utilizați stația de referință opțională, instalați stația de referință. Consultați manualul operatorului pentru stația de referință.
3. Instalați stația de încărcare.
4. Asociați mașina robotizată de tuns gazonul cu aplicația.
5. Asociați în aplicație mașina robotizată de tuns gazonul cu stația de referință.
6. Asociați mașina robotizată de tuns gazonul cu stația de încărcare; aceasta va specifica punctul de andocare în fața stației de încărcare.
7. Specificați zona de lucru acționând produsul cu appDrive în sensul acelor de ceasornic pe întreaga zonă de lucru și adăugând puncte de traseu pe hartă în aplicație.
8. Specificați zonele interzise acționând produsul cu appDrive în sens invers acelor de ceasornic pe întreaga zonă interzisă și adăugând puncte de traseu pe hartă în aplicație.
9. Specificați calea de transport pornind din zona de lucru și acționați produsul cu appDrive, adăugând puncte de traseu pe hartă în aplicație. La salvarea căii de transport, aceasta este conectată la punctul de andocare.
10. Specificați punctul de întreținere și creați un traseu către stația de încărcare. Începeți de la punctul de întreținere și acționați produsul cu appDrive pentru a adăuga puncte de traseu pe hartă în aplicație. Când salvați punctul de întreținere, traseul către stația de încărcare va fi conectat la punctul de andocare.
11. Folosiți aplicația pentru a regla programul și setările pentru mașina robotizată de tuns gazonul.

Pentru informații suplimentare, citiți manualul operatorului pentru mașina robotizată de tuns gazon.

ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

el

Το προϊόν μπορεί να εγκατασταθεί με καλώδιο οριοθέτησης και τεχνολογία EPOS™. Αυτός ο γρήγορος οδηγός καλύπτει την εγκατάσταση του EPOS™. Για οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση του καλωδίου οριοθέτησης, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης.

A Επισκόπηση συστήματος

Για την εγκατάσταση εικονικών ορίων με το EPOS™, το προϊόν χρησιμοποιεί δορυφόρους και δεδομένα διόρθωσης για πλοήγηση. Τα δεδομένα διόρθωσης μπορούν να ληφθούν μέσω του Husqvarna® Cloud ή ενός σταθμού αναφοράς. Ο σταθμός αναφοράς είναι ένα προαιρετικό αξεσουάρ που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο Husqvarna® Cloud.

1. Δορυφόροι πλοήγησης
2. Δορυφορικά σήματα
3. Husqvarna® Cloud
4. Σταθμός αναφοράς
5. Δεδομένα διόρθωσης
6. Βάση φόρτισης
7. Εικονικό όριο
8. Ζώνη απαγόρευσης εισόδου
9. Χώρος εργασίας
10. Κινητή συσκευή
11. Σημείο σύνδεσης
12. Διαδρομή μεταφοράς

Για την πλήρη εγκατάσταση του χάρτη, απαιτείται μια περιοχή εργασίας και μια βάση φόρτισης. Η περιοχή εργασίας είναι μια περιοχή όπου το προϊόν μπορεί να λειτουργεί και να κόβει το γρασίδι αυτόματα. Μια περιοχή εργασίας καθορίζεται μέσω εικονικών ορίων. Η βάση φόρτισης μπορεί να τοποθετηθεί στην περιοχή εργασίας ή κοντά στην περιοχή εργασίας που είναι συνδεδεμένη σε αυτήν με μια διαδρομή μεταφοράς. Η διαδρομή μεταφοράς είναι μια καθορισμένη διαδρομή μεταξύ του σημείου σύνδεσης και μιας περιοχής εργασίας. Το προϊόν μπορεί να λειτουργεί αυτόματα σε αυτήν τη διαδρομή, αλλά όχι για την κοπή γρασιδιού. Οι ζώνες απαγόρευσης εισόδου μπορούν να δημιουργηθούν εάν υπάρχουν περιοχές όπου το προϊόν δεν επιτρέπεται να λειτουργεί. Μια ζώνη απαγόρευσης εισόδου καθορίζεται από εικονικά όρια. Ένα σημείο συντήρησης είναι μια καθορισμένη θέση όπου το προϊόν μπορεί να σταθμεύσει.

B Συνδεσιμότητα

Το Husqvarna Fleet Services™ είναι το ψηφιακό εργαλείο για την εγκατάσταση, τη λειτουργία και την παρακολούθηση επαγγελματικών ρομποτικών χλοοκοπτικών. Διατίθεται τόσο σε εφαρμογή για υπολογιστή όσο και για κινητά, με υποστήριξη για τεχνολογία Bluetooth® και τηλεχειριστήριο.



C Εγκατάσταση

Το ρομποτικό χλοοκοπτικό πρέπει να έχει ανεμπόδιο οπτικό πεδίο προς τον ουρανό για να μπορεί να λειτουργεί αξιόπιστα χωρίς διακοπές.

1. Εγκαταστήστε την εφαρμογή Husqvarna Fleet Services™ στην κινητή συσκευή σας. Κατεβάστε την εφαρμογή από το App Store ή το Google Play.
2. Εάν χρησιμοποιείτε τον προαιρετικό σταθμό αναφοράς, εγκαταστήστε τον σταθμό αναφοράς. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του σταθμού αναφοράς.
3. Εγκαταστήστε τη βάση φόρτισης.
4. Πραγματοποιήστε σύζευξη του ρομποτικού χλοοκοπτικού γκαζόν με την εφαρμογή.
5. Πραγματοποιήστε σύζευξη του ρομποτικού χλοοκοπτικού γκαζόν με τον σταθμό αναφοράς στην εφαρμογή.
6. Πραγματοποιήστε σύζευξη του ρομποτικού χλοοκοπτικού γκαζόν με τη βάση φόρτισης και θα καθοριστεί το σημείο σύνδεσης στο μπροστινό τμήμα της βάσης φόρτισης.
7. Καθορίστε την περιοχή εργασίας, χρησιμοποιώντας το προϊόν δεξιόστροφα με το appDrive γύρω από την περιοχή εργασίας και προσθέτοντας σημεία στον χάρτη στην εφαρμογή.
8. Καθορίστε τις ζώνες απαγόρευσης εισόδου, χρησιμοποιώντας τον μετρητή προϊόντος δεξιόστροφα με το appDrive γύρω από τη ζώνη απαγόρευσης εισόδου και προσθέτοντας σημεία στον χάρτη στην εφαρμογή.
9. Καθορίστε τη διαδρομή μεταφοράς, ξεκινώντας από την περιοχή εργασίας και χρησιμοποιώντας το προϊόν με το appDrive, προσθέτοντας σημεία στον χάρτη στην εφαρμογή. Κατά την αποθήκευση της διαδρομής μεταφοράς, η διαδρομή συνδέεται στο σημείο σύνδεσης.
10. Καθορίστε το σημείο συντήρησης και δημιουργήστε μια διαδρομή προς τη βάση φόρτισης. Ξεκινήστε από το σημείο συντήρησης και χρησιμοποιήστε το προϊόν με το appDrive για να προσθέσετε σημεία διαδρομής στον χάρτη στην εφαρμογή. Η διαδρομή προς τη βάση φόρτισης συνδέεται με το σημείο σύνδεσης όταν αποθηκεύετε το σημείο συντήρησης.
11. Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή για ρυθμίσετε το χρονοδιάγραμμα και τις ρυθμίσεις για τη ρομποτική χλοοκοπτική μηχανή γκαζόν.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του ρομποτικού χλοοκοπτικού.

C



Світлодіодні індикатори стану / LED durum göstergeleri / Indicatore de stare cu LED / Λυχνίες LED κατάστασης

Роботизована газонокосарка

Robotik çim biçme makinesi

Robot automat pentru tuns gazonul

Ρομποτικό χλοοκοπτικό γκαζόν

 Постійний зелений Працює	Yeşil sabit ışık Çalışıyor	Lumină verde continuă În funcțiune	Σταθερό πράσινο φως Σε λειτουργία
 Блимання зеленим Призупинено	Yeşil renkte hızla yanıp sönen ışık Duraklatıldı	Lumină verde intermitentă Pauză	Πράσινο φως που αναβοσβήνει Σε παύση
 Блимає зеленим заряджається	Yeşil renkte yavaşça yanıp sönen ışık Şark oluyor	Lumină verde intermitentă Se încarcă	Πράσινο παλλόμενο φως Φόρτιση
 Постійно світиться червоним Помилка	Kırmızı sabit ışık Hata	Lumină constantă roșie Eroare	Σταθερό κόκκινο φως Σφάλμα
 Світиться помаранчевим Зупинено	Turuncu sabit ışık Durduruldu	Lumină portocalie continuă Oprită	Σταθερό πορτοκαλί φως Σταματημένο
 Блимає помаранчевим Очікується введення PIN-коду	Turuncu yanıp sönen ışık PIN kodu bekleniyor	Lumină portocalie intermitentă Se așteaptă codul PIN	Πορτοκαλί φως που αναβοσβήνει Αναμονή για κωδικό PIN
 Постійний синій Паркування / підключено через Bluetooth®	Mavi sabit ışık Park ediyor/Bluetooth® ile bağlı	Lumină albastră continuă Parcată/conectată prin Bluetooth®	Σταθερό μπλε φως Σταθμευμένο/σενδευμένο με Bluetooth®
 Блимання синім Припаркована й заряджається	Mavi renkte yavaşça yanıp sönen ışık Park edildi ve şarj oluyor	Lumină albastră intermitentă Parcată și în curs de încărcare	Μπλε παλλόμενο φως Σταθμευμένο και σε φόρτιση
 Блимання синім Припарковано / сполучення Bluetooth® активне	Mavi renkte hızla yanıp sönen ışık Park etti/Bluetooth® ile eşleştirme etkin	Lumină albastră intermitentă Parcată/asociere Bluetooth® activată	Μπλε φως που αναβοσβήνει Σταθμευμένο/ενεργή σύζευξη Bluetooth®
 Постійний білий Вимкнення / завантаження вбудованого ПЗ завершено	Beyaz sabit ışık Kapatma/Ürün yazılımı indirme tamamlandı	Lumină albă continuă Oprire/Descărcare firmware finalizată	Σταθερό λευκό φως Απενεργοποίηση/Ολοκλήρωση λήψης υλικολογισμικού
 Блимання білим риває встановлення вбудованого програмного забезпечення	Beyaz renkte yavaşça yanıp sönen ışık Firmware kurulumu sürüyor	Alb intermitent Instalare firmware în derulare	Λευκό παλλόμενο εγκατάσταση υλικολογισμικού σε εξέλιξη
 Блимання білим Потрібне оновлення вбудованого програмного забезпечення	Beyaz renkte hızla yanıp sönen ışık Firmware güncelleştirmesi gerekli	Lumină albă intermitentă Este necesară actualizarea firmware	Λευκό φως που αναβοσβήνει Απαιτείται ενημέρωση υλικολογισμικού

Базова станція

Referans istasyonu

Stație de referință

Σταθμός αναφοράς

 Постійний зелений Працює	Yeşil sabit ışık Çalışıyor	Lumină verde continuă În funcțiune	Σταθερό πράσινο φως Σε λειτουργία
 Блимання зеленим Запуск	Yeşil renkte yavaşça yanıp sönen ışık Başlangıç	Lumină verde intermitentă În curs de pornire	Λευκό παλλόμενο φως Εκκίνηση
 Блимання червоним Помилка	Kırmızı renkte hızla yanıp sönen ışık Hata	Lumină roșie intermitentă Eroare	Κόκκινο φως που αναβοσβήνει Σφάλμα

Зарядна станція

Şarj istasyonu

Stație de încărcare

Βάση φόρτισης

 Постійний зелений Хороший сигнал зарядної станції	Yeşil sabit ışık İyi şarj istasyonu sinyali	Lumină verde continuă Semnal bun stație de încărcare	Σταθερό πράσινο φως Καλό σήμα βάσης φόρτισης
 Блимання зеленим Режим ECO	Yeşil renkte hızla yanıp sönen ışık ECO modu	Lumină verde intermitentă ECO mode (Modul ECO)	Πράσινο φως που αναβοσβήνει Λειτουργία ECO
 Блимання червоним Несправність антени зарядної станції	Kırmızı renkte hızla yanıp sönen ışık Şarj istasyonu anteninde hata	Lumină roșie intermitentă Eroare la antena stației de încărcare	Κόκκινο φως που αναβοσβήνει Σφάλμα στην κεραία της βάσης φόρτισης
 Постійний червоний Помилка	Kırmızı sabit ışık Hata	Lumină roșie continuă Eroare	Σταθερό κόκκινο φως Σφάλμα

AUTOMOWER® JE ZAŠTITNI ZNAK U VLASNIŠTVU PROIZVOĐAČA HUSQVARNA AB. AUTORSKO PRAVO © 2025 HUSQVARNA. SVA PRAVA PRIDRŽANA.
AUTOMOWER® ESTE O MARCĂ COMERCIALĂ A COMPANIEI HUSQVARNA AB. COPYRIGHT © 2025 HUSQVARNA. TOATE DREPTURILE REZERVATE.
TO AUTOMOWER® EINAI ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΓΕΓΕΝ ΚΑΙ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ HUSQVARNA AB. COPYRIGHT © 2025 HUSQVARNA. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
AUTOMOWER® Е ТЪРГОВСКА МАРКА. СОБСТВЕНОСТ НА HUSQVARNA AB. COPYRIGHT © 2025 Г. HUSQVARNA. ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ.

App Store and Apple logo are trademarks of Apple Inc.

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

Bluetooth® is a registered trademark owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such mark by Husqvarna is under license.



1144756-93

2025-09-19



Husqvarna®

www.husqvarna.com