

ЯК ВСТАНОВИТИ РОБОТИЗОВАНУ ГАЗОНОКОСАРКУ З EPOS™

1 Переконайтеся, що у вас є все необхідне



Роботизована
газонокосарка



Зарядна станція



Опорна станція EPOS™
(додатково)

2 Зберіть і розмістіть зарядну станцію



3 Зарядіть і запустіть газонокосарку

① PIN 1234



4 Завантажте програму Automower® Connect і виконайте сполучення



5 Запустіть налаштування EPOS™ у застосунку, щоб активувати EPOS™



6 Створіть віртуальні межі

7 Задайте графік у програмі й почніть косити

ПРОЧИТАЙТЕ
ПОВНИЙ ПОСІБНИК



ЯК ВСТАНОВИТИ РОБОТИЗОВАНУ ГАЗОНОКОСАРКУ З ПРОВОДОМ

1 Переконайтеся, що у вас є все необхідне



Роботизована
газонокосарка



Зарядна станція



Комплект для
встановлення

2 Зберіть і розмістіть зарядну станцію




3 Зарядіть і запустіть газонокосарку

① PIN 1234



4 Прокладіть граничний провід



5 Під'єднання напрямого проводу до граничного проводу

6 Під'єднайте напрямний провід і граничний провід до зарядної станції

7 Завантажте програму Automower® Connect і виконайте сполучення



8 Задайте графік у програмі й почніть косити

ПРОЧИТАЙТЕ
ПОВНИЙ ПОСІБНИК



EPOS™ İLE ROBOTİK ÇİM BİÇME MAKİNESİNİZİ KURMA

1 İhtiyacınız olan her şeye sahip olduğunuzdan emin olun



Robotik çim biçme makinesi



Şarj istasyonu



EPOS™ referans istasyonu
(isteğe bağlı)

2 Şarj ünitesini monte edin ve yerleştirin



3 Çim biçme makinesini şarj edin ve çalıştırın

① PIN 1234



4 Automower® Connect uygulamasını indirin ve eşleştirin



5 EPOS™'u etkinleştirmek için uygulamada EPOS™ kurulumunu başlatın

6 Sanal sınırlar oluşturun

7 Uygulamada bir planlama belirleyin ve çim biçmeye başlayın



AYRINTILI KILAVUZUN TAMAMINI OKUYUN



TEL İLE ROBOTİK ÇİM BİÇME MAKİNESİNİZİ KURMA

1 İhtiyacınız olan her şeye sahip olduğunuzdan emin olun



Robotik çim biçme makinesi



Şarj istasyonu



Kurulum kiti

2 Şarj ünitesini monte edin ve yerleştirin




3 Çim biçme makinesini şarj edin ve çalıştırın

① PIN 1234



4 Sınır telini döşeyin



5 Rehber teli sınır teline bağlayın

6 Sınır telini ve rehber teli şarj istasyonuna bağlayın

7 Automower® Connect uygulamasını indirin ve eşleştirin



AYRINTILI KILAVUZUN TAMAMINI OKUYUN

8 Uygulamada bir planlama belirleyin ve çim biçmeye başlayın



CUM SE INSTALEAZĂ MAȘINA ROBOTIZATĂ DE TUNS GAZONUL CU EPOS™

1 Asigurați-vă că aveți tot ce vă trebuie



Mașina robotizată de
tuns gazonul



Stația de încărcare



Stația de referință EPOS™
(opțional)

2 Asamblați și amplasați stația de încărcare



3 Încărcați și porniți mașina de tuns gazonul

 PIN 1234



4 Descărcați aplicația Automower® Connect și asociați-o



5 Porniți configurarea EPOS™ în aplicație pentru a activa EPOS™

6 Creați delimitări virtuale

7 Setati un program în aplicație și începeți să tundeți gazonul



CITIȚI GHIDUL COM-
PLET ȘI DETALIAȚ



CUM SE INSTALEAZĂ MAȘINA ROBOTIZATĂ DE TUNS GAZONUL CU CABLU

1 Asigurați-vă că aveți tot ce vă trebuie



Mașina robotizată de
tuns gazon



Stația de încărcare



Kitul de instalare

2 Asamblați și amplasați stația de încărcare




3 Încărcați și porniți mașina de tuns gazonul

 PIN 1234



4 Amplasați cablul de delimitare



5 Conectarea cablului de ghidare la cablul de delimitare

6 Conectați cablul de delimitare și cablul de ghidare la stația de încărcare

7 Descărcați aplicația Automower® Connect și asociați-o



8 Setați un program în aplicație și începeți să tundeți gazonul

CITIȚI GHIDUL COM-
PLET ȘI DETALIIAT



Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

ΠΩΣ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΕ ΤΟ ΕΡΟΣ™

1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα όσα χρειάζεστε



Ρομποτικό χλοοκοπτικό



Βάση φόρτισης



Σταθμός αναφοράς ΕΡΟΣ™
(προαιρετική επιλογή)

2 Συναρμολογήστε και τοποθετήστε τη βάση φόρτισης



3 Φορτίστε και εκκινήστε το χλοοκοπτικό

① PIN 1234



4 Κατεβάστε την εφαρμογή Automower® Connect και κάντε σύζευξη



5 Ξεκινήστε τη ρύθμιση του ΕΡΟΣ™ στην εφαρμογή για να ενεργοποιήσετε το ΕΡΟΣ™



6 Δημιουργήστε εικονικά όρια

7 Ορίστε ένα χρονοδιάγραμμα στην εφαρμογή και ξεκινήστε τη χλοοκοπή

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ



ΠΩΣ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ

1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα όσα χρειάζεστε



Ρομποτικό
χλοοκοπτικό



Βάση φόρτισης



Σετ εγκατάστασης

2 Συναρμολογήστε και τοποθετήστε τη βάση φόρτισης




3 Φορτίστε και εκκινήστε το χλοοκοπτικό

① PIN 1234



4 Τοποθετήστε το καλώδιο οριοθέτησης



5 Συνδέστε το καλώδιο οδήγησης στο καλώδιο οριοθέτησης

6 Συνδέστε το καλώδιο οριοθέτησης και το καλώδιο οδήγησης στη βάση φόρτισης

7 Κατεβάστε την εφαρμογή Automower® Connect και κάντε σύζευξη



ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΛΗΡΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ

8 Ορίστε ένα χρονοδιάγραμμα στην εφαρμογή και ξεκινήστε τη χλοοκοπή

