

SÅ HÄR INSTALLERAR DU ROBOTGRÄSKLIPPAREN MED EPOS™

1 Se till att du har allt du behöver



Robotgräsklippare



Laddstation



EPOS™ referensstation
(tillval)

2 Montera och placera laddstationen



3 Ladda och starta klipparen

① PIN 1234



4 Ladda ned Automower® Connect-appen och parkoppla



5 Starta EPOS™-installationen i appen för att aktivera EPOS™

6 Skapa virtuella gränser

7 Ställ in ett schema i appen och börja klippa



LÄS HELA DEN
DETALJERADE GUIDEN



SÅ HÄR INSTALLERAR DU ROBOTGRÄSKLIPPAREN MED KABEL

1 Se till att du har allt du behöver



Robotgräsklippare



Laddstation



Installationskit

2 Montera och placera laddstationen




3 Ladda och starta klipparen

① PIN 1234



4 Lägg ut begränsningskabeln



5 Anslut guidekabeln till begränsningskabeln



6 Anslut begränsningskabeln och guidekabeln till laddstationen



7 Ladda ned Automower® Connect-appen och parkoppla



8 Ställ in ett schema i appen och börja klippa



LÄS HELA DEN
DETALJERADE GUIDEN



Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

SÅDAN INSTALLERER DU DIN ROBOTPLÆNEKLIPPER MED EPOS™

1 Sørg for, at du har alt, hvad du har brug for



Robotplæneklipper



Ladestation



EPOS™-referencestation
(ekstraudstyr)

2 Saml og placer ladestationen



3 Oplad og start plæneklipperen

① PIN 1234



4 Download Automower® Connect-appen, og foretag parring



5 Start EPOS™-opsætning i appen for at aktivere EPOS™



6 Opret virtuelle grænser

7 Angiv en tidsplan i appen, og begynd at klippe

LÆS HELE DEN DETALJEREDE VEJLEDNING



SÅDAN INSTALLERER DU DIN ROBOTPLÆNEKLIPPER MED ET KABEL

1 Sørg for, at du har alt, hvad du har brug for



Robotplæneklipper



Ladestation



Installationsæt

2 Saml og placer ladestationen




3 Oplad og start plæneklipperen

① PIN 1234



4 Udlægning af afgrænsningskablet



5 Tilslutning af guidekablet til afgrænsningskablet



6 Tilslutning af afgrænsningskabel og guidekabel til ladestation



7 Download Automower® Connect-appen, og foretag parring



8 Angiv en tidsplan i appen, og begynd at klippe



LÆS HELE DEN DETALJEREDE VEJLEDNING



Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

SLIK INSTALLERER DU ROBOTGRESSKLIPPEREN DIN MED EPOS™

1 Sørg for at du har alt du trenger



Robotgressklipper



Ladestasjon



EPOS™-referansestasjon
(valgfri)

2 Montere og plassere ladestasjonen



3 Lad og start klipperen

 PIN 1234



4 Last ned Automower® Connect-appen og parkoble



5 Start EPOS™-oppsettet i appen for å aktivere EPOS™

6 Opprett virtuelle grenser

7 Angi en tidsplan i appen, og begynn klippingen



LES HELE DEN
DETALJERTE GUIDEN



SLIK INSTALLERER DU ROBOTGRESSKLIPPEREN DIN MED KABEL

1 Sørg for at du har alt du trenger



Robotgressklipper



Ladestasjon



Installasjonssett

2 Montere og plassere ladestasjonen




3 Lad og start klipperen

 PIN 1234



4 Legg avgrensingsløyfen



5 Koble guidekabelen til avgrensingsløyfen



6 Koble avgrensingsløyfen og guidekabelen til ladestasjonen



7 Last ned Automower® Connect-appen og parkoble



8 Angi en tidsplan i appen, og begynn klippingen



LES HELE DEN
DETALJERTE GUIDEN



Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

ROBOTTIRUOHONLEIKKURIN ASENTAMINEN: EPOS™

1 Varmista, että sinulla on kaikki tarvitsemasi



Robottiruohonleikkuri



Latausasema



EPOS™-viiteasema
(valinnainen)

2 Kokoja ja sijoita latausasema



3 Lataa ja käynnistä ruohonleikkuri

① PIN 1234



4 Lataa Automower® Connect -sovellus ja muodosta pariliitos



5 Käynnistä EPOS™ ottamalla EPOS™-asetus käyttöön sovelluksessa

6 Luo virtuaaliset rajat

7 Aseta ajastus sovelluksessa ja aloita leikkuu



LUE KOKO YKSITYIS-
KOHTAINEN OPAS



ROBOTTIRUOHONLEIKKURIN ASENTAMINEN KAAPELIN KANSSA

1 Varmista, että sinulla on kaikki tarvitsemasi



Robottiruohonleikkuri




Latausasema



Asennussarja

2 Kokoa ja sijoita latausasema




3 Lataa ja käynnistä ruohonleikkuri

① PIN 1234



4 Aseta rajakaapeli



5 Kytke hakukaapeli rajakaapeliin



6 Liitä raja- ja hakukaapeli latausasemaan



7 Lataa Automower® Connect -sovellus ja muodosta pariliitos



8 Aseta ajastus sovelluksessa ja aloita leikkuu

LUE KOKO YKSITYIS-KOHTAINEN OPAS

