

SO INSTALLIEREN SIE IHREN MÄHROBOTER MIT EPOS™

1 Sicherstellen, dass Sie alles zur Hand haben, was Sie benötigen



Mähroboter



Ladestation



EPOS™ Referenzstation
(optional)

2 Ladestation zusammenbauen und platzieren



3 Mäher aufladen und starten

① PIN 1234



4 Automower® Connect-App herunterladen und koppeln



5 Starten Sie die EPOS®-Einrichtung in der App, um EPOS® zu aktivieren

6 Virtuelle Begrenzungen erstellen

7 Zeitplan in der App festlegen und mit dem Mähen beginnen



AUSFÜHRLICHEN LEITFADEN LESEN



SO INSTALLIEREN SIE IHREN MÄHROBOTER ÜBER KABEL

1 Sicherstellen, dass Sie alles zur Hand haben, was Sie benötigen



Mähroboter



Ladestation



Installations-Kit

2 Ladestation zusammenbauen und platzieren




3 Mäher aufladen und starten

i PIN 1234



4 Begrenzungskabel verlegen



5 Leitkabel mit Begrenzungskabel verbinden

6 Begrenzungskabel und Leitkabel mit der Ladestation verbinden

7 Automower® Connect-App herunterladen und koppeln



AUSFÜHRLICHEN LEITFADEN LESEN

8 Zeitplan in der App festlegen und mit dem Mähen beginnen



COMMENT INSTALLER VOTRE ROBOT TONDEUSE AVEC EPOS™

1 Assurez-vous d'avoir tous les éléments dont vous avez besoin



Robot tondeuse



Station de charge



Station de référence EPOS™
(en option)

2 Assemblez et mettez la station de charge en place



3 Chargez et démarrez le robot tondeuse

① PIN 1234



4 Téléchargez l'application Automower® Connect et appearez-la au robot tondeuse



5 Commencez la configuration EPOS™ dans l'application pour activer EPOS™



6 Créez des périphéries virtuelles

7 Définissez un programme dans l'application et lancez la tonte

LISEZ LE GUIDE DÉTAILLÉ COMPLET



COMMENT INSTALLER VOTRE ROBOT TONDEUSE AVEC CÂBLE

1 Assurez-vous d'avoir tous les éléments dont vous avez besoin



Robot tondeuse



Station de charge



Kit d'installation

2 Assemblez et mettez la station de charge en place




3 Chargez et démarrez le robot tondeuse

① PIN 1234



4 Posez le câble périphérique



5 Branchez le câble guide au câble périphérique



6 Branchez le câble périphérique et le câble guide à la station de charge



7 Téléchargez l'application Automower® Connect et apparez-la au robot tondeuse



8 Définissez un programme dans l'application et lancez la tonte



LISEZ LE GUIDE DÉTAILLÉ COMPLET



UW ROBOTMAAIER INSTALLEREN MET EPOS™

1 Zorg dat u alles hebt wat u nodig hebt



Robotmaaier



Laadstation



EPOS™-referentiestation
(optioneel)

2 Monteer en plaats het laadstation



3 Laad de maaier op en start deze

① PIN 1234



4 Download de Automower® Connect-app en koppel deze



5 Start EPOS™-installatie in de app om EPOS™ te activeren

6 Creëer virtuele grenzen

7 Creëer een schema in de app en begin met maaien



LEES DE UITGEBREIDE
HANDLEIDING



UW ROBOTMAAIER INSTALLEREN MET DRAAD

1 Zorg dat u alles hebt wat u nodig hebt



Robotmaaier



Laadstation



Installatiekit

2 Monteer en plaats het laadstation




3 Laad de maaier op en start deze

 PIN 1234



4 Plaats de begrenzingsdraad



5 Sluit de geleidingsdraad aan op de begrenzingsdraad



6 Sluit de geleidingsdraad en de begrenzingsdraad aan op het laadstation



7 Download de Automower® Connect-app en koppel deze



LEES DE UITGEBREIDE HANDLEIDING

8 Creëer een schema in de app en begin met maaien



NAMESTITEV ROBOTSKÉ KOSILNICE Z VTIČNIKOM EPOS™

1 Pripravite vse, kar potrebujete



Robotska kosilnica



Polnilna postaja



Referenčna postaja EPOS™
(dodatna oprema)

2 Sestavite in namestite polnilno postajo



3 Napolnite in zaženite kosilnico

① PIN 1234



4 Prenesite aplikacijo Automower® Connect in jo seznanite



5 Zaženite nastavev sistema EPOS™ v aplikaciji, da aktivirate sistem EPOS™

6 Ustvarite navidezne meje

7 V programu nastavite urnik in začnite kositi



PREBERITE CELOTNA
PODROBNA NAVODILA



NAMESTITEV ROBOTSKE KOSILNICE Z ZANKO

1 Pripravite vse, kar potrebujete



Robotska kosilnica



Polnilna postaja



Namestitveni komplet

2 Sestavite in namestite polnilno postajo




3 Napolnite in zaženite kosilnico

① PIN 1234



4 Namestite omejevalno zanko



5 Vodilni kabel povežite z omejitveno zanko

6 Omejevalno zanko in vodilni kabel priključite na polnilno postajo

7 Prenesite aplikacijo Automower® Connect in jo seznanite

8 V programu nastavite urnik in začnite kositi

PREBERITE CELOTNA PODROBNA NAVODILA

