




SNABBGUIDE LYNVEJLEDNING HURTIGVEILEDNING PIKAOPAS




HUSQVARNA AUTOMOWER® 540/560/580/580L EPOS®

A



B





Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play



HUSQVARNA
FLEET SERVICES™



A Systemöversikt

Vid installation av virtuella gränser med EPOS® använder produkten satelliter och korrigeringsdata för att navigera. Korrigeringsdata kan tas emot via Husqvarna® Cloud eller en referensstation. Referensstationen är ett valfritt tillbehör som du kan använda om du inte kan ansluta till Husqvarna® Cloud.

1. Navigeringssatelliter
2. Satellitsignaler
3. Husqvarna® Cloud
4. Referensstation
5. Korrigeringsdata
6. Laddstation
7. Virtuellt gräns
8. Förbjuden zon
9. Arbetsområde
10. Mobil enhet
11. Dockningspunkt
12. Transportväg

För att kartinstallationen ska vara komplett krävs ett arbetsområde och en laddstation. Ett arbetsområde är ett område där produkten kan köra och klippa gräs automatiskt. Ett arbetsområde definieras med hjälp av virtuella gränser. Laddstationen kan placeras i arbetsområdet eller nära arbetsområdet om det ansluts med en transportväg. En transportväg är en definierad väg mellan dockningspunkten och ett arbetsområde. Produkten kan arbeta automatiskt på denna väg, men klipper inte gräs. Förbjudna zoner kan definieras om det finns områden där produkten inte får användas. En förbjuden zon definieras med hjälp av virtuella gränser. En underhållspunkt är en definierad plats där produkten kan parkeras.

B Anslutning

Husqvarna Fleet Services™ är det digitala verktyget för att installera, använda och övervaka professionella robotgräsklippare. Finns både på webben och i mobilappen, med stöd för Bluetooth®-teknik och fjärrstyrning.

C Installation

Det behöver vara fri sikt uppåt där robotgräsklipparen är för att den ska fungera pålitligt utan avbrott.

1. Installera Husqvarna Fleet Services™-appen på din mobila enhet. Ladda ner appen från App Store eller Google Play.
2. Installera laddstationen.
3. Parkoppla robotgräsklipparen och appen.
4. Parkoppla robotgräsklipparen och laddstationen så definieras dockningspunkten framför laddstationen.
5. Definiera arbetsområdet genom att köra produkten medurs med appDrive runt arbetsområdet och lägga till punkter på kartan i appen.
6. Definiera förbjudna zoner genom att köra produkten moturs med appDrive runt den förbjudna zonen och lägga till punkter på kartan i appen.
7. Definiera transportvägen genom att börja i arbetsområdet och köra produkten med appDrive och lägga till punkter på kartan i en app. När transportvägen sparas ansluts den till dockningspunkten.
8. Definiera underhållspunkten och skapa en väg till laddstationen. Börja vid underhållspunkten, kör produkten med appDrive och lägg till punkter på kartan i appen. Vägen till laddstationen ansluts till dockningspunkten när du sparar underhållspunkten.
9. Använd appen för att ändra schemat och inställningarna för robotgräsklipparen.

Mer information finns i robotgräsklipparens bruksanvisning.

A Systemoversigt

Ved installation af virtuelle grænser med EPOS® benytter produktet satellitter og korrektionsdata til at navigere. Korrektionsdataene kan modtages via Husqvarna® Cloud eller en referencestation. Referencestationen er et valgfrit tilbehør, som du kan bruge, hvis du ikke kan oprette forbindelse til Husqvarna® Cloud.

1. Navigationssatellitter
2. Satellitsignaler
3. Husqvarna® Cloud
4. Referencestation
5. Korrektionsdata
6. Ladestation
7. Virtuelle grænser
8. Bliv ude-zone
9. Arbejdsområde
10. Mobil enhed
11. Dockingpunkt
12. Transportsti

Det er nødvendigt med en ladestation for at få en komplet kortinstallation og arbejdsområde. Et arbejdsområde er et område, hvor produktet kan arbejde og klippe græs automatisk. Et arbejdsområde angives af virtuelle grænser. Ladestationen kan placeres i arbejdsområdet eller i nærheden af det arbejdsområde, der er forbundet til den via en transportsti. En transportsti er en specificeret sti mellem dockingpunktet og et arbejdsområde. Produktet kan fungere automatisk på denne sti, men klipper ikke græs. Der kan laves Stay-out zoner, hvis der er områder, hvor produktet ikke må anvendes. En Bliv ude-zone angives af virtuelle grænser. Et vedligeholdelsespunkt er en angivet position, hvor produktet kan parkeres.

B Tilslutning

Husqvarna Fleet Services™ er det digitale værktøj til installation, betjening og overvågning af professionelle robotplæneklippere. Tilgængelig på både internettet og mobilapp med understøttelse af Bluetooth-® teknologi og fjernbetjening.

C Installation

Robotplæneklipperen har brug for uhindret udsyn til himlen for at kunne fungere pålideligt uden stop.

1. Installer Husqvarna Fleet Services™-appen på din mobile enhed. Download appsene fra App Store eller Google Play.
2. Installer ladestationen.
3. Par robotplæneklipperen med appen.
4. Par robotplæneklipperen med ladestationen. Derefter angiver den dockingpunktet foran ladestationen.
5. Angiv arbejdsområdet ved at betjene produktet med uret med appDrive rundt om arbejdsområdet og tilføj styringspunkter på kortet i appen.
6. Angiv Bliv ude-zoner ved at betjene produktet mod uret med appDrive rundt om Bliv ude-zonen og tilføj styringspunkter på kortet i appen.
7. Angiv transportstien ved at starte i arbejdsområdet, og betjen produktet med appDrive og tilføj waypoints på kortet i appen. Når du gemmer transportstien, er den forbundet til dockingpunktet.
8. Angiv vedligeholdelsespunktet, og lav en sti til ladestationen. Start ved vedligeholdelsespunktet, og betjen produktet med appDrive og tilføj waypoints på kortet i appen. Stien til ladestationen er forbundet til dockingpunktet, når du gemmer vedligeholdelsespunktet.
9. Brug appen til at justere tidsplanen og indstillingerne for robotplæneklipperen.

Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til robotplæneklipperen.

HURTIGVEILEDNING

no

A Systemoversikt

For installasjon med virtuelle grenser med EPOS® bruker produktet satellitter og korreksjonsdata for å navigere. Korreksjonsdataene kan mottas via Husqvarna® Cloud eller en referansestasjon. Referansestasjonen er et valgfritt tilbehør som du kan bruke hvis du ikke kan koble til Husqvarna® Cloud.

1. Navigasjonssatellitter
2. Satellittsignaler
3. Husqvarna® Cloud
4. Referansestasjon
5. Korreksjonsdata
6. Ladestasjon
7. Virtuell grense
8. Soner som ikke klippes
9. Arbeidsområde
10. Mobilenhet
11. Dokkingpunkt
12. Transportvei

Du må installere et arbeidsområde og en ladestasjon for å få en komplett kartinstallasjon. Et arbeidsområde er et område der produktet kan være i bruk og klippe gress automatisk. Et arbeidsområde angis med virtuelle grenser. Ladestasjonen kan plasseres i eller i nærheten av arbeidsområdet og være koblet til den med en transportvei. En transportvei er en angitt vei mellom dokkingpunktet og et arbeidsområde. Produktet kan kjøre automatisk på denne veien, men klipper ikke gress. Hvis det er områder der produktet ikke skal klippe, kan det opprettes soner for dette. En sone som ikke klippes spesifiseres med virtuelle grenser. Et vedlikeholdspunkt er en angitt posisjon der produktet kan parkeres.

B Tilkobling

Husqvarna Fleet Services™ er det digitale verktøyet som brukes til å installere, betjene og overvåke profesjonelle robotgressklippere. Tilgjengelig både på Internett og i mobilappen, med støtte for Bluetooth®-teknologi og fjernstyring.

C Installasjon

Robotgressklipperen trenger uhindret sikt mot himmelen for å kunne fungere pålitelig uten stans.

1. Installer Husqvarna Fleet Services™-appen på mobilenheten din. Last ned appen fra App Store eller Google Play.
2. Installer ladestasjonen.
3. Par robotgressklipperen med appen.
4. Par robotgressklipperen med ladestasjonen, og den vil opprette dokkingpunktet foran ladestasjonen.
5. Opprett arbeidsområdet ved å kjøre produktet rundt arbeidsområdet med urviseren ved hjelp av appDrive, og legg til veipunkter på kartet i appen.
6. Opprett soner som ikke skal klippes, ved å kjøre produktet mot urviseren rundt sonen som ikke skal klippes, ved hjelp av appDrive, og legg til veipunkter på kartet i appen.
7. Opprett transportveien ved å begynne i arbeidsområdet og bruke produktet ved hjelp av appDrive, og legg til veipunkter på kartet i appen. Når du lagrer transportveien, kobles den til dokkingpunktet.
8. Angi vedlikeholdspunktet, og lag en vei til ladestasjonen. Start ved vedlikeholdspunktet, og bruk produktet med appDrive for å legge til veipunkter på kartet i appen. Veien til ladestasjonen kobles til dokkingpunktet når du lagrer vedlikeholdspunktet.
9. Bruk appen til å justere tidsplanen og innstillingene for robotgressklipperen.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se brukerhåndboken for robotgressklipperen.

A Järjestelmän yleiskatsaus

Jos asennuksessa on EPOS®-tekniikalla määritetyt virtuaaliset rajat, tuote navigoi satelliittien ja korjaustietojen perusteella. Korjaustiedot voidaan vastaanottaa Husqvarna® Cloudin tai viiteaseman kautta. Viiteasema on valinnainen lisävaruste, jota voit käyttää, jos et voi muodostaa yhteyttä Husqvarna® Cloudiin.

1. Navigointisatelliitit
2. Satelliittisignaalit
3. Husqvarna® Cloud
4. Viiteasema
5. Korjaustiedot
6. Latausasema
7. Virtuaalinen raja
8. Kielletty alue
9. Työalue
10. Mobiililaitte
11. Telakointipiste
12. Kulkureitti

Täydellinen kartta-asennus edellyttää työaluetta ja latausasemaa. Työalue on alue, jolla laite voi toimia ja leikata ruohoa automaattisesti. Työalue määritetään virtuaalisten rajojen avulla. Latausasema voidaan sijoittaa työalueelle tai läheiselle kulkureitillä yhdistetylle alueelle. Kulkureitti on määrätty reitti telakointipisteen ja työalueen välillä. Laite voi toimia tällä reitillä automaattisesti, mutta se ei leikkaa ruohoa. Jos laite ei saa toimia joillain alueilla, ne voidaan määrittää kielletyiksi alueiksi. Kielletyt alueet määritetään virtuaalisten rajojen avulla. Huoltokohde on paikka, johon laite voidaan pysäköidä.

B Liitettävyyss

Husqvarna Fleet Services™ on digitaalinen työkalu ammattikäyttöön tarkoitettujen robottiruohonleikkurien asentamiseen, ohjaamiseen ja valvontaan. Se on saatavilla sekä verkko- että mobiilisovelluksina, jotka tukevat Bluetooth®-tekniikkaa ja kauko-ohjausta.



C Asennus

Robottiruohonleikkurilla on oltava esteetön näkymä taivaalle, jotta se toimii luotettavasti ja ilman keskeytyksiä.

1. Asenna Husqvarna Fleet Services™ -sovellus mobiililaitteeseesi. Lataa sovellus App Storesta tai Google Playsta.
2. Asenna latausasema.
3. Muodosta pariliitos robottiruohonleikkurin ja sovelluksen välille.
4. Muodosta pariliitos robottiruohonleikkurin ja latausaseman välille, jolloin telakointipiste määritetään latausaseman eteen.
5. Määritä työalue käyttämällä laitetta myötapäivään työalueen ympäri appDriven avulla ja lisäämällä reittipisteitä karttaan sovelluksessa.
6. Määritä kielletyt alueet käyttämällä laitetta vastapäivään kielletyn alueen ympäri appDriven avulla ja lisäämällä reittipisteitä karttaan sovelluksessa.
7. Määritä kulkureitti käynnistämällä laite työalueella ja käyttämällä sitä appDriven avulla sekä lisäämällä reittipisteitä karttaan sovelluksessa. Kulkureitti liitetään telakointipisteeseen tallennuksen yhteydessä.
8. Määritä huoltokohde ja luo reitti latausasemaan. Aloita huoltokohteesta ja käytä laitetta appDriven avulla lisäämällä reittipisteitä karttaan sovelluksessa. Latausasemalle vievä reitti yhdistetään telakointipisteeseen, kun huoltokohde tallennetaan.
9. Käytä sovellusta robottiruohonleikkurin ajastusten ja asetusten säätämiseen.

Lisätietoja on robottiruohonleikkurin käyttöoppaassa.

C



Indikatorlampor	LED-statusindikatorer	LED-statusindikatorer	LED-tilanilmaisimet
Robotgräsklippare	Robotplæneklipper	Robotgressklipper	Robottiruohonleikkuri
 Grönt fast sken I drift	Konstant grønt lys I drift	Grønt konstant lys I drift	Vihreä jatkuva valo Käynnissä
 Grönt sekventiellt sken Väntande åtgärd	Grønt lys i loop Afventer handling	Grønn lysstripe Venter på drift	Vihreä takaval Odottaa toimintoa
 Grönt blinkande sken Pausad	Blinkende grønt lys På pause	Blinkende grønt lys Satt på pause	Vihreä vilkkuva valo Keskeytetty
 Rött blinkande sken Feil	Blinkende rødt lys Fejl	Blinkende rødt lys Feil	Punainen vilkkuva valo Virhe
 Orange fast sken Stoppad	Konstant orange lys Stoppet	Konstant oransje lys Stoppet	Oranssi jatkuva valo Pysäytetty
 Orange sekventiellt sken Stoppad, men efter 15 minuter ställs produkten in på pausad	Orange lys i loop Stoppet, men etter 15 minutter vil produktet blive sat på pause	Oransje lysstripe Stoppet, men etter 15 minutter blir produktet satt til Pause	Oranssi takaval Pysäytetty, mutta 15 minuutin kuluttua tuotteen tilaksi vaihtuu Keskeytetty
 Orange blinkande sken Väntar på PIN-kod	Blinkende orange lys Venter på pinkode	Oransje blinkende lys Venter på PIN-kode	Oranssi vilkkuva valo Odottaa PIN-koodia
 Blått fast sken Produkten förflyttar sig till laddstationen eller en underhållspunkt	Konstant blåt lys Produktet bevæger sig til ladestationen eller et vedligeholdelsespunkt	Blått konstant lys På vei til ladestasjonen eller til et vedlikeholdspunkt	Sininen jatkuva valo Leikkuri on siirtymässä latausasemaan tai huoltopisteeseen
 Blått pulserande sken Laddar	Blinkende blåt lys Oplader	Pulserende blått lys Lading	Sininenä sykkivä valo Ladataan
 Blått sekventiellt sken Produkten förbereder sig för att börja återvända till laddstationen	Blåt lys i loop Produktet forbereder sig på at vende tilbage til ladestationen	Blå lysstripe Produktet er i ferd med å begynne å gå tilbake til ladestasjonen	Sininen takaval Tuote valmistautuu palaamaan latausasemalle
 Blått blinkande sken Parkerad	Blinkende blåt lys Parkeret	Blinkende blått lys Parkert	Sininen vilkkuva valo Pysäköity
 Vitt fast sken appDrive-läge	Konstant hvitt lys appDrive-tilstand	Hvitt konstant lys appDrive-modus	Valkoinen jatkuva valo appDrive-tila
 Vitt sekventiellt sken Stänger av/Programvaruinstallation pågår	Hvidt lys i loop Slukker/firmwareinstallation i gang	Hvit lysstripe Slår av / installering av fastvare pågår	Valkoinen takaval Sammumassa / laiteohjelmiston asennus käynnissä
 Vitt blinkande sken Uppdatering av programvaran krävs	Blinkende hvitt lys Firmwareopdatering påkrævet	Blinkende hvitt lys Fastvareopdatering er nødvendig	Valkoinen vilkkuva valo Laiteohjelmisto on päivitettävä

AUTOMOWER® ÄR ETT VARUMÄRKE SOM ÄGS AV HUSQVARNA AB. COPYRIGHT © 2025 HUSQVARNA. ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLS.
AUTOMOWER® ER ET VAREMÆRKE TILHØRENDE HUSQVARNA AB. COPYRIGHT © 2025 HUSQVARNA. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDSES.
AUTOMOWER® ER ET VAREMÆRKE SOM EIES AV HUSQVARNA AB. COPYRIGHT © 2025 HUSQVARNA. MED ENERETT.
AUTOMOWER® ON HUSQVARNA AB:N TAVARAMERKKI. COPYRIGHT © 2025 HUSQVARNA. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.

App Store och Apple-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc.
Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google LLC.
App Store og Apple-logoet er varemerker tilhørende Apple Inc.
Google og Google Play-logoet er varemerker tilhørende Google LLC.
App Store og Apple-logoen er varemerker for Apple Inc.
Google Play og Google Play-logoen er varemerker for Google LLC.
App Store ja Apple-logo ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä.
Google Play ja Google Play -logo ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.



1144755-10



2025-12-09



Husqvarna®
www.husqvarna.com