Forest helmet Classic (H250), Functional (H260)

EN	Operator's manual
BG	Ръководство за експлоатация
BS	Priručnik za rukovaoca
CS	Návod k použití
DA	Brugsanvisning
DE	Bedienungsanweisung
EL	Οδηγός χρήσης
ES	Manual de usuario
ET	Kasutusjuhend
FI	Käyttöohje Manuel
FR	Manuel d'utilisation
HR	Priručnik za korisnike
HU	Használati utasítás
IT	Manuale dell'operatore
JA	取扱説明書
KO	사용자 설명서
LT	Operatoriaus vadovas
LV	Lietošanas pamācība
NB	Brukerhåndbok
NL	Gebruiksaanwijzing
PL	Instrukcja obsługi
PT	Manual do utilizador
RO	Instrucțiuni de utilizare
RU	Руководство по эксплуатации
SK	Návod na obsluhu
SL	Navodila za uporabo
SR	Priručnik za rukovaoca
SV	Bruksanvisning
TH	Kullanım kılavuzu
TR	Ποσίνκι корεγτσγ-κα
ZH	操作手册

Applicable sale per 6 Nord America
• ANSI/ISEA 138, Standard Sustainable americano per la protezione delle terze in ambito industriale e relativo anno di pubblicazione.
• Classe G: Protezione per alte tensioni.
• Tipo 1: Progettato per volume a bassa di un patto solo dal colpo sulle parte supe- riore della testa.
• 1: Appropriato per l'uso in un ambiente a basse tempe- rature.
• MB: • Materiale del prodotto.
• Taglia unica: Regolazione del meccanismo.
• Fig. 10 | Marchio del produttore.
Elimatto per advicottura Classic
• Classe G: Protezione per alte tensioni.
• Dimensioni: 54-64. Gamma di misure del prodotto.
• Classe G: Sottoposto a prova dielettrica a 2200 V.
Elimatto per advicottura Functional
• H26NYBHmmmm del modello.
• Classe C: Non è destinato a fornire protezione contro il contatto con rischi elettrici.
Norvegia
Definizioni di sicurezza
PERICOLO: Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, causerà la morte o lesioni gravi.
AVVERTENZA: Segnala un rischio di lesioni anche fatali all'operatore o alle persone vicine se non viene evitato. Può anche avvisare contro pratiche non sicure.
Nota: Fornisce ulteriori informazioni necessarie o una determinata situazione.
Istruzioni di sicurezza generali
• Fig. 1 | Marchio del produttore. Leggere e seguire tutti gli avvertimi- enti di sicurezza e istruzioni.
• L'abbigliamento protettivo deve essere utilizzato unicamente per le applicazioni a cui è destinato. Consultare il produttore o proprio rivenditore di fiducia se non si è sicuri del tipo di abbigliamento protettivo adatto all'applicazione prevista.
• Utilizzare un sistema di protezione completo.
• Per il massimo comfort e funzione, accertarsi di aver selezionato il corretto formato di prodotto.
• Assicurarsi di leggere e comprendere il prodotto è compatibile.
• In caso di dubbi al prodotto, rivolgersi al proprio rivenditore di assistenza.
• Assicurarsi sempre che l'abbigliamento protettivo sia assemblato, regolato e indossato correttamente secondo le istruzioni del produttore.
• Non modificare o rimuovere componenti del prodotto. Eseguire esclusivamente i cambiamenti riportati nel presente manuale operativo.
• Le condizioni dell'abbigliamento protettivo devono essere controllate prima di ogni utilizzo. Controllare il prodotto per danni o segni di usura prima dell'uso.
• Utilizzare unicamente ricambi originali Husqvarna .
• Non utilizzare prodotti danneggiati.
AVVERTENZA: Leggere le seguenti istruzioni di sicurezza prima di utilizzare l'elmetto.
AVVERTENZA: Gli elmetti non sempre possono prevenire la morte o gravi lesioni.
• L'elmetto è stato solo per l'uso previsto. Se non sei sicuro di quale tipo di elmetto utilizzare, rivolgiti al tuo rivenditore di assistenza.
AVVERTENZA: Questo elmetto con isolamento elettrico non deve essere utilizzato vicino a linee elettriche o apparecchiature oltre il livello previsto.
• Assicurarsi che l'elmetto non presenti danni, crepe o segni di usura. Se l'elmetto è danneggiato, contattare il centro assistenza Husqvarna.
• Non utilizzare l'elmetto se è stato esposto a temperature estreme.
• Non toccare superfici calde con il prodotto. Evitare il contatto con fiamme.
• Non sostituire o rimuovere parti del prodotto. Eseguire solo le modifiche descritte nel presente manuale.
• Utilizzare unicamente ricambi originali Husqvarna .
• Non utilizzare l'elmetto se la cinghia o la fibbia non sono facilmente accessibile o se non è in grado di regolare correttamente la cinghia per sostenere protettiva dell'elmetto.
• Non utilizzare l'elmetto se è stato sottoposto a un urto.
• Non utilizzare elmetti vuotanti in materiali espansi in cui la funzione isolante può risultare ridotta.
• Utilizzo dell'elmetto non deve mai superare i 5 anni a partire dalla data di produzione riportata sul prodotto.
• Non utilizzare l'elmetto se è stato esposto a smalti un in incidente, anche in assenza di danni visibili.
• Utilizzare e conservare queste istruzioni.
• Se si incorporano le etichette, prima di rimuovere la calotta del casco. Ciò può danneggiare e rompere l'elmetto. (Fig. 1)
Avvertenza
AVVERTENZA: Questo elmetto è stato progettato per la protezione destinato deve essere regolato sulla testa dell'utente.
Regolazione della cinghia per la testa
• Trovare la protezione del collo di prodotti di Fissaggio nella parte posteriore dell'elmetto. (Fig. 2)
Nota: Può essere necessario senza protezione per il collo. Può essere acquistata come accessorio.
Manutenzione
AVVERTENZA: Per ridurre il rischio di problemi, è necessario leggere e comprendere il capitolo relativo alla sicurezza.
Regolazione della cinghia antisfregamento
AVVERTENZA: L'elmetto deve essere regolato correttamente sulla testa dell'utente per garantire la massima protezione.
• Assicurarsi che il quadrati attraverso della cinghia antisfregamento (4) e i 2 punti di attacco sulla cinghia
• Regolare la cinghia antisfregamento fino a quando è ben
• Posizionare l'elmetto sul posizionamento sulla testa. (Fig. 4)
• Regolare la cinghia per il collo in modo che sia ben aderente sulla testa. (Fig. 3)
• Fissare la cinghia e la fascia alla lunghezza corrette.
• Per H26E: Fissare la mentoniera per regolare la fascia alla lunghezza corretta.
• Se necessario, impostare la sospensione all'altezza corretta. La sospensione può essere regolata su 2 diverse altezze nella parte anteriore e 4 diverse altezze nella parte posteriore. (Fig. 5)
Manutenzione
Per pulire l'elmetto
ATTENZIONE: Gli agenti, i liquidi o altri detergenti contenenti solventi e/o alcol possono ridurre la capacità protettiva.
• Rimuovere sporcizia, polvere, fango o altri materiali con un panno umido.
• Pulire il prodotto regolarmente. Utilizzare un panno
Sostituzione del cinghiaggio
• Fig. 6 | Per H26E: Rimuovere cinghiaggio se usurato o danneggiato.
• Sganciare una delle estremità della cinghia. (5) sulle 2 cinghie diagonali per parte super- iore della testa.
• Rimuovere il cinghiaggio (6) dalla fessura.
• 2. Spingere verso il basso il punto di fissaggio (4) fino alla posizione più bassa e rimuovere il punto di fissaggio. (Fig. 7)
Smaltimento
Smaltire per advicottura Classic
• Fig. 8 | Marchio del produttore.
• Dimensioni: 54-64. Gamma di misure del prodotto.
• Classe G: Sottoposto a prova dielettrica a 2200 V.
Elimatto per advicottura Functional
• H26NYBHmmmm del modello.
• Classe C: Non è destinato a fornire protezione contro il contatto con rischi elettrici.
Slovenija
Definicije za varnost
NEVARNOST: Označuje nevarno situacijo, ki bo povzročila smrt ali hude poškodbe, če se ji ne izogne.
OPOZORILO: Označuje nevarno situacijo, ki bi lahko povzročila smrt ali hude poškodbe, če se ji ne izogne.
OPREZ: Označuje nevarno situacijo, ki bi lahko povzročila manjše ali zmerne poškodbe, če se ji ne izogne.
Opomba: Navaja informacije, ki so pomembne za namestitev, uporabo, vzdrževanje ali servisiranje stroja.
Splošni varnostni ukrepi
• Preberite in upoštevajte vse varnostne in delovne napotke.
• Zaščitna oprema mora biti uporabljena samo za predvideno uporabo. Če niste prepričani o ustreznosti zaščitne opreme za določeno uporabo, se posvetujte z dobaviteljem ali pooblaščenim prodajalcem.
• Uporabite celoten sistem zaščite.
• Za največjo udobje in funkcionalnost poskrbite, da ste izbrali pravilno velikost izdelka.
• Preden uporabite izdelek, se prepričajte, da ga razumete in znate uporabljati.
• Če niste prepričani glede izdelka, se posvetujte z lokalnim prodajalcem.
• Zaščitno opremo vedno sestavite, prilagodite in uporabljajte v skladu z navodili proizvajalca.
• Izdelka ne spreminjajte in uporabljajte samo v skladu s tem priročnikom.
• Pred vsako uporabo preverite stanje zaščitne opreme. Pred uporabo preverite, ali je poškodovana.
• Uporabljajte samo originalne nadomestne dele Husqvarna .
• Ne uporabljajte poškodovanih izdelkov.
NEVARNOST: Ta čelada ni namenjena za uporabo v bližini električnih vodnikov ali opreme, ki so pod napetostjo.
• Prepričajte se, da čelada ni poškodovana. Če je, se obrnite na servisni center Husqvarna.
• Čelade ne uporabljajte, če je bila izpostavljena ekstremnim temperaturam.
• Ne dotikajte se vročih površin. Izogibajte se stiku z ognjem.
• Ne spreminjajte ali odstranjujte delov izdelka. Izvajajte samo spremembe, opisane v tem priročniku.
• Uporabljajte samo originalne nadomestne dele Husqvarna .
• Čelade ne uporabljajte, če pas ali zaponka nista enostavno dostopna in ju ne morete pravilno prilagoditi, da bi čelada ustrezno varovala.
• Čelade ne uporabljajte, če je bila izpostavljena udarcu, tudi če na njej ni vidnih poškodb.
• Ne uporabljajte čelad z izolacijskimi materiali, ki imajo zmanjšano izolacijsko sposobnost.
• Čelade ne uporabljajte več kot 5 let od datuma izdelave, navedenega na izdelku.
• Čelade ne uporabljajte, če je bila izpostavljena kemikalijam, ki lahko poškodujejo material, tudi če poškodbe niso vidne.
• Uporabljajte in shranjujte v skladu s temi navodili.
• Pri vstavljanju nalepk odstranite čelado. To lahko poškoduje in zlomi čelado. (Sl. 1)
Opozorilo
OPOZORILO: Čelada je namenjena zaščiti glave uporabnika med delom v industrijskem okolju.
• Preden čelado prilagodite, se prepričajte, da je izključena in da ni priključena na vir napajanja.
Prilagajanje pasu za brado
• Poiščite zaščito za vrat na zadnji strani čelade. (Sl. 2)
Opomba: Zaščita za vrat ni vključena v komplet. Na voljo je kot dodatna oprema.
Vzdrževanje
OPOZORILO: Za zmanjšanje tveganja težav morate upoštevati navodila za varnost.
Prilagajanje vpenjalnega pasu
OPOZORILO: Čelada mora biti pravilno nameščena na uporabnikovi glavi, da zagotovi največjo zaščito.
• Poiščite kvadratke na vpenjalnem pasu (4) in 2 pritrdilni točki na vpenjalnem pasu.
• Prilagodite vpenjalni pas, dokler ni dobro nameščen.
• Čelado namestite na položaj za glavo. (Sl. 4)
• Prilagodite vpenjalni pas okoli vratu, da se dobro prilega. (Sl. 3)
• Pritrdite pas in trak na ustrezno dolžino.
• Za H26E: Namestite brado, da pritrdite trak na ustrezno dolžino.
• Po potrebi nastavite ovesje. Ovesje je mogoče nastaviti na 2 različni višini na sprednjem delu in 4 različne višine na zadnjem delu. (Sl. 5)
Vzdrževanje
Čiščenje čelade
PREVIDNO: Sredstva, tekočine ali druga čistila lahko zmanjšajo zaščitne lastnosti.
• Odstranite umazanijo, prah, blato ali druge materiale z vlažno krpo.
• Čelado redno čistite. Uporabite mehko krpo.
Zamenjava pasu
• Sl. 6 | Za H26E: Odstranite pas, če je obrabljen ali poškodovan.
• Odpnite en konec pasu (5) na obeh diagonalnih pasovih na zgornjem delu glave.
• Odstranite pas (6) iz reže.
• 2. Potisnite pritrdilno točko (4) navzdol do najnižjega položaja in odstranite pritrdilno točko. (Sl. 7)
Odlaganje
Odlaganje čelade Classic
• Sl. 8 | Oznaka izdelka.
• Velikosti: 54-64. Razpon velikosti izdelka.
• Razred G: Preizkušeno z električno izolacijo 2200 V.
Odlaganje čelade Functional
• Številka modela H26NYBHmmmm.
• Razred C: Ni namenjeno za zaščito pred električnimi udari.
Suomi
Turvallisuusmääritelmät
VAARA: Ilmaisee vaarallisen tilanteen, joka johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä.
VAROITUS: Ilmaisee vaarallisen tilanteen, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä.
HUOMIO: Ilmaisee vaarallisen tilanteen, joka voi johtaa lievään tai kohtalaiseen loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä. Voidaan myös käyttää varoittamaan epäturvallisista käytännöistä.
Huomautus: Ilmaisee tärkeitä tietoja, jotka ovat tarpeen asennuksen, käytön, huollon tai korjauksen kannalta.
Yleiset turvallisuusohjeet
• Lue ja noudata kaikkia turvallisuus- ja käyttöohjeita.
• Suojavarusteita saa käyttää vain niiden ilmoitettuun käyttötarkoitukseen. Jos et ole varma suojavarusteen sopivuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valtuutettuun myyntiedustajaan.
• Käytä koko suojausjärjestelmää.
• Varmista mukavuuden ja toiminnan kannalta, että olet valinnut oikean kokoisen tuotteen.
• Varmista ennen käyttöä, että ymmärrät tuotteen ja osaat käyttää sitä.
• Jos et ole varma tuotteesta, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään.
• Kokoa, säädä ja käytä suojavarusteita aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
• Älä muuta tai poista tuotteen osia. Tee vain tässä käyttöohjeessa kuvattuja muutoksia.
• Käytä vain alkuperäisiä Husqvarna -varaosia.
• Älä käytä vaurioituneita tuotteita.
VAARA: Tämä kypärä ei ole tarkoitettu käytettäväksi sähköjohtojen tai -laitteiden läheisyydessä, jotka ovat jännitteisiä.
• Varmista, ettei kypärässä ole vaurioita. Jos kypärässä on vaurioita, ota yhteyttä Husqvarna-huoltoliikkeeseen.
• Älä käytä kypärää, jos se on ollut alttiina äärimmäisille lämpötiloille.
• Älä koske kuumiin pintoihin. Vältä kosketusta tulen kanssa.
• Älä muuta tai poista tuotteen osia. Tee vain tässä käyttöohjeessa kuvattuja muutoksia.
• Käytä vain alkuperäisiä Husqvarna -varaosia.
• Älä käytä kypärää, jos leuka- tai kaulahihna ei ole helposti saatavilla tai jos et pysty säätämään niitä oikein kypärän kiinnittämiseksi.
• Älä käytä kypärää, jos se on ollut alttiina iskulle, vaikka siinä ei olisi näkyviä vaurioita.
• Älä käytä kypärää, jossa on eristysmateriaaleja, joiden eristysominaisuudet voivat olla heikentyneet.
• Kypärää ei saa käyttää yli 5 vuotta valmistuspäivämäärästä, joka on ilmoitettu tuotteessa.
• Älä käytä kypärää, jos se on ollut alttiina kemikaaleille, jotka voivat vaurioittaa materiaalia, vaikka vaurioita ei näkyisi.
• Käytä ja säilytä kypärää näiden ohjeiden mukaisesti.
• Jos kypärässä on tarroja, poista ne ennen kuin irrotat kypärän kuoren. Tämä voi vaurioittaa ja rikkoa kypärän. (Kuva 1)
Varoitus
VAROITUS: Kypärä on suunniteltu suojaamaan käyttäjän päätä työympäristössä.
• Varmista ennen kypärän säätämistä, että se on irrotettu virtalähteestä.
Leuan kiinnityshihnan säätäminen
• Etsi suojakaulus kypärän takaosasta. (Kuva 2)
Huomautus: Suojakaulus ei sisälly pakkaukseen. Se on saatavana lisävarusteena.
Huolto
VAROITUS: Jotta vältät ongelmat, sinun on luettava ja ymmärrettävä turvallisuusluku.
Leuan kiinnityshihnan säätäminen
VAROITUS: Kypärä on säädettävä oikein käyttäjän päähän, jotta se suojaa parhaalla mahdollisella tavalla.
• Etsi leuan kiinnityshihnan neliönmuotoiset kohdat (4) ja kaksi kiinnityspistettä leuan kiinnityshihnasta.
• Säädä leuan kiinnityshihnaa, kunnes se on hyvin paikallaan.
• Aseta kypärä päähän. (Kuva 4)
• Säädä leuan kiinnityshihna niin, että se on hyvin kaulan ympärillä. (Kuva 3)
• Kiinnitä hihna ja nauha oikeaan pituuteen.
• H26E: Säädä leuka niin, että nauha on oikeassa pituudessa.
• Säädä tarvittaessa jousitus. Jousitusta voidaan säätää kahteen eri korkeuteen etuosassa ja neljään eri korkeuteen takaosassa. (Kuva 5)
Huolto
Kypärän puhdistaminen
HUOMIO: Aineet, nesteet tai muut puhdistusaineet, jotka sisältävät liuottimia ja/tai alkoholia, voivat heikentää suojausominaisuuksia.
• Poista lika, pöly, muta ja muut materiaalit kostealla liinalla.
• Puhdista tuote säännöllisesti. Käytä pehmeää liinaa.
Suojahihnan vaihtaminen
• Kuva 6 | Poista suojahihna, jos se on kulunut tai vaurioitunut. (Vain H26E)
• Irrota jompikumpi suojahihnan päistä, jotka ovat kiinni kahdessa vinossa suojahihnassa pään yläosassa.
• Poista suojahihna (6) urasta.
• 2. Paina kiinnityspistettä (4) alaspäin alimpaan asentoon ja poista kiinnityspiste. (Kuva 7)
Hävittäminen
Kypärän hävittäminen Classic
• Kuva 8 | Tuotemerkki.
• Koot: 54–64. Tuotteen koko-alue.
• Luokka G: Testattu 2200 voltin sähköeristyksellä.
Kypärän hävittäminen Functional
• Mallinumero H26NYBHmmmm.
• Luokka C: Ei tarkoitettu suojaamaan sähköiskuilta.
Sverige
Definitioner för säkerhet
FARA: Anger en farlig situation som, om den inte undviks, kommer att leda till dödsfall eller allvarliga personskador.
VARNING: Anger en farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador. Kan också användas för att varna för osäkra förfaranden.
OBS!: Anger en situation som, om den inte undviks, kan leda till mindre eller måttliga personskador. Kan också användas för att varna för osäkra förfaranden.
Anmärkning: Anger information som är viktig för installation, användning, underhåll eller service.
Allmänna säkerhetsföreskrifter
• Läs och följ alla säkerhets- och användningsinstruktioner.
• Skyddsutrustning ska endast användas för det avsedda ändamålet. Om du är osäker på om skyddsutrustningen är lämplig för det avsedda användningsområdet, kontakta din återförsäljare eller auktoriserade representant.
• Använd hela skyddssystemet.
• För att maximera komfort och funktion, se till att du har valt rätt produktstorlek.
• Se till att du förstår och kan använda produkten innan du använder den.
• Kontakta din återförsäljare om du är osäker på produkten.
• Montera, justera och använd skyddsutrustning i enlighet med tillverkarens instruktioner.
• Ändra eller ta inte bort produktens delar. Gör endast de ändringar som beskrivs i denna bruksanvisning.
• Använd endast originalreservdelar från Husqvarna .
• Använd inte skadade produkter.
FARA: Denna hjälm är inte avsedd för användning i närheten av elledningar eller utrustning som är strömförande.
• Kontrollera att hjälmen inte är skadad. Om den är skadad, kontakta Husqvarna-serviceverkstaden.
• Använd inte hjälmen om den har utsatts för extrema temperaturer.
• Vidrör inte heta ytor. Undvik kontakt med lågor.
• Ändra eller ta inte bort produktens delar. Gör endast de ändringar som beskrivs i denna bruksanvisning.
• Använd endast originalreservdelar från Husqvarna .
• Använd inte hjälmen om haksprängen eller hakremmen inte är lättillgänglig och du inte kan justera hjälmen för att säkra den på huvudet på ett skyddande sätt.
• Använd inte hjälmen om den har utsatts för en stöt, även om det inte finns några synliga skador.
• Använd inte hjälmar med isolerande material där isoleringsförmågan kan ha försämrats.
• Hjälmen får inte användas mer än 5 år från tillverkningsdatumet som anges på produkten.
• Använd inte hjälmen om den har utsatts för kemikalier som kan skada materialet, även om inga synliga skador finns.
• Använd och förvara produkten enligt dessa instruktioner.
• Om du har etiketter på, ta bort dem innan du tar av hjälmskalet. Detta kan skada och bryta hjälmen. (Bild 1)
Varning
VARNING: Hjälmen är avsedd att skydda användarens huvud i en industrimiljö.
• Innan du justerar hjälmen, se till att den är avstängd och att den inte är ansluten till någon strömkälla.
Justera hakremmen
• Leta upp nackskyddet på baksidan av hjälmen. (Bild 2)
Obs!: Nackskydd ingår inte i förpackningen. Det kan köpas som tillbehör.
Underhåll
VARNING: För att minska risken för problem måste du läsa och förstå säkerhetsavsnittet.
Justera hakremmen
VARNING: För att skydda användaren på bästa sätt måste hjälmen vara korrekt placerad på användarens huvud.
• Leta upp hakremmens fyrkantiga markeringar (4) och de två fästpunkterna på hakremmen.
• Justera hakremmen tills den sitter ordentligt.
• Placera hjälmen på huvudet. (Bild 4)
• Justera hakremmen runt halsen så att den sitter bekvämt. (Bild 3)
• Fäst och justera remmen och bältet till rätt längd.
• H26E: Justera hakremmen så att remmen och bältet har rätt längd.
• Justera fjädringen vid behov. Fjädringen kan justeras till två olika höjder på framsidan och fyra olika höjder på baksidan. (Bild 5)
Underhåll
Rengöra hjälmen
OBS!: Rengöringsmedel, vätskor eller andra rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel och/eller alkohol kan försämra skyddsegenskaperna.
• Ta bort smuts, damm, lera eller andra material med en fuktig trasa.
• Rengör produkten regelbundet. Använd en mjuk trasa.
Byta ut hakremmen
• Bild 6 | Ta bort hakremmen om den är sliten eller skadad. (Endast H26E)
• Lossa ena änden på någon av de två diagonala hakremmarna som är placerade ovanför huvudets övre del.
• Ta bort hakremmen (6) från skåran.
• 2. Tryck fästpunkten (4) nedåt till det lägsta läget och ta bort fästpunkten. (Bild 7)
Kassering
Kassera Classic-hjälmen
• Bild 8 | Produktmärkning.
• Storlekar: 54–64. Produktens storleksintervall.
• Klass G: Testad för elektrisk isolering upp till 2200 volt.
Kassera Functional-hjälmen
• Modellnummer H26NYBHmmmm.
• Klass C: Inte avsedd för att skydda mot elektriska stötar.
Suomi
Käyttöohjeet
Käyttötarkoitus
Tämä kypärä on tarkoitettu käytettäväksi teollisissa ympäristöissä, joissa on putoavien esineiden vaara.
Säätäminen
VAROITUS: Kypärä on säädettävä oikein käyttäjän päähän, jotta se suojaa parhaalla mahdollisella tavalla.
• Säädä kypärän sisäpuolella olevaa pyörivää säätöpyörää, kunnes kypärä istuu tiukasti päähäsi.
• Säädä leukahihnaa, kunnes se on mukavasti leuan alla.
• Säädä niskahihnaa, kunnes se on mukavasti niskan takana.
Huolto
VAROITUS: Kypärä on tarkastettava säännöllisesti vaurioiden varalta. Vaihda kypärä, jos se on vaurioitunut tai jos sen käyttöikä on päättynyt.
Puhdistaminen
• Puhdista kypärä miedolla saippuavedellä ja pehmeällä liinalla.
Säilytys
• Säilytä kypärä viileässä, kuivassa ja pölyttömässä paikassa.
Hävittäminen
• Hävitä kypärä paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
Norge
Definisjoner for sikkerhet
FARE: Angir en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller alvorlige personskader.
ADVARSEL: Angir en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller alvorlige personskader. Kan også brukes til å varsle om usikre prosedyrer.
FORSIKTIG: Angir en situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller moderate personskader. Kan også brukes til å varsle om usikre prosedyrer.
Merk: Gir informasjon som er viktig for installasjon, bruk, vedlikehold eller service.
Generelle sikkerhetsinstruksjoner
• Les og følg alle sikkerhets- og bruksinstruksjoner.
• Vernetøy skal kun brukes til det tiltenkte formålet. Hvis du er usikker på om vernetøyet er egnet for en bestemt bruksområde, kontakt forhandleren eller autorisert representant.
• Bruk hele vernesystemet.
• For maksimal komfort og funksjon, sørg for at du har valgt riktig produktstørrelse.
• Sørg for at du forstår og kan bruke produktet før du bruker det.
• Hvis du er usikker på produktet, kontakt din forhandler.
• Monter, juster og bruk vernetøy i henhold til produsentens instruksjoner.
• Ikke endre eller fjern produktdeler. Bare gjør endringer som er beskrevet i denne bruksanvisningen.
• Bruk bare originale reservedeler fra Husqvarna .
• Ikke bruk skadde produkter.
FARE: Denne hjelmen er ikke beregnet for bruk i nærheten av strømførende ledninger eller utstyr.
• Kontroller at hjelmen ikke er skadet. Hvis den er skadet, kontakt Husqvarna-serviceverksted.
• Ikke bruk hjelmen hvis den har vært utsatt for ekstreme temperaturer.
• Ikke berør varme overflater. Unngå kontakt med flammer.
• Ikke endre eller fjern produktdeler. Bare gjør endringer som er beskrevet i denne bruksanvisningen.
• Bruk bare originale reservedeler fra Husqvarna .
• Ikke bruk hjelmen hvis hakestroppen eller hakestroppen ikke er lett tilgjengelig og du ikke kan justere hjelmen for å sikre den på hodet på en beskyttende måte.
• Ikke bruk hjelmen hvis den har vært utsatt for et støt, selv om det ikke er synlige skader.
• Ikke bruk hjelmer med isolerende materialer der isolasjonsevnen kan ha blitt redusert.
• Hjelmen skal ikke brukes mer enn 5 år fra produksjonsdatoen som er oppgitt på produktet.
• Ikke bruk hjelmen hvis den har vært utsatt for kjemikalier som kan skade materialet, selv om skader ikke er synlige.
• Bruk og oppbevar produktet i henhold til disse instruksjonene.
• Hvis det er etiketter på, fjern dem før du fjerner hjelmskallet. Dette kan skade og ødelegge hjelmen. (Bilde 1)
Advarsel
ADVARSEL: Hjelmen er beregnet for å beskytte brukerens hode i et industrimiljø.
• Før du justerer hjelmen, må du passe på at den er slått av og ikke koblet til noen strømkilde.
Justere hakestroppen
• Finn nakkebeskyttelsen bak på hjelmen. (Bilde 2)
Merk: Nakkebeskyttelse er ikke inkludert i pakken. Den kan kjøpes som tilbehør.
Vedlikehold
ADVARSEL: For å unngå problemer må du lese og forstå sikkerhetsdelen.
Justere hakestroppen
ADVARSEL: Hjelmen må være riktig festet på brukerens hode for å gi best mulig beskyttelse.
• Finn de firkantede markeringene (4) på hakestroppen og de to festepunktene på hakestroppen.
• Juster hakestroppen til den sitter godt.
• Plasser hjelmen på hodet. (Bilde 4)
• Juster hakestroppen rundt halsen slik at den sitter komfortabelt. (Bilde 3)
• Fest og juster stropp og bånd til riktig lengde.
• H26E: Juster hakestroppen slik at stropp og bånd har riktig lengde.
• Juster fjæringen om nødvendig. Fjæringen kan justeres til to forskjellige høyder på forsiden og fire forskjellige høyder på baksiden. (Bilde 5)
Vedlikehold
Rengjøre hjelmen
FORSIKTIG: Rengjøringsmidler, væsker eller andre rengjøringsmidler som inneholder løsemidler og/eller alkohol kan redusere beskyttelsesegenskapene.
• Fjern smuss, støv, gjørme eller andre materialer med en fuktig klut.
• Rengjør produktet regelmessig. Bruk en myk klut.
Bytte hakestroppen
• Bilde 6 | Fjern hakestroppen hvis den er slitt eller skadet. (Kun H26E)
• Løsne den ene enden på en av de to diagonale hakestroppene som er plassert over den øverste delen av hodet.
• Fjern hakestroppen (6) fra sporet.
• 2. Trykk festepunktet (4) nedover til den laveste posisjonen og fjern festepunktet. (Bilde 7)
Kassering
Kassering av Classic-hjelmen
• Bilde 8 | Produktmerking.
• Størrelser: 54–64. Produktets størrelsesområde.
• Klasse G: Testet for elektrisk isolasjon opptil 2200 volt.
Kassering av Functional-hjelmen
• Modellnummer H26NYBHmmmm.
• Klasse C: Ikke beregnet for å gi beskyttelse mot elektriske støt.
Česky
Definice bezpečnostních pokynů
NEBEZPEČÍ: Označuje nebezpečnou situaci, která povede k úmrtí nebo vážnému zranění, pokud se jí nezabrání.
VAROVÁNÍ: Označuje nebezpečnou situaci, která by mohla vést k úmrtí nebo vážnému zranění, pokud se jí nezabrání. Lze použít také k upozornění na nebezpečné postupy.
UPOZORNĚNÍ: Označuje nebezpečnou situaci, která by mohla vést k lehkému nebo středně těžkému zranění, pokud se jí nezabrání. Lze použít také k upozornění na nebezpečné postupy.
Poznámka: Uvádí informace, které jsou důležité pro instalaci, obsluhu, údržbu nebo opravu.
Obecné bezpečnostní pokyny
• Přečtěte si a dodržujte všechny bezpečnostní a provozní pokyny.
• Ochranné prostředky se smí používat pouze k určenému účelu. Pokud si nejste jistí vhodností ochranných prostředků pro konkrétní použití, obraťte se na svého prodejce nebo autorizovaného zástupce.
• Používejte celý ochranný systém.
• Pro maximální pohodlí a funkčnost se ujistěte, že jste vybrali správnou velikost produktu.
• Než produkt použijete, ujistěte se, že mu rozumíte a že jej umíte používat.
• Pokud si nejste jistí ohledně produktu, obraťte se na svého prodejce.
• Ochranné prostředky sestavujte, seřizujte a používejte podle pokynů výrobce.
• Produkt neupravujte ani nepoužívejte jinak než podle tohoto návodu.
• Používejte pouze originální náhradní díly Husqvarna .
• Nepoužívejte poškozené produkty.
NEBEZPEČÍ: Tato přilba není určena k použití v blízkosti elektrických vedení nebo zařízení pod napětím.
• Ujistěte se, že přilba není poškozená, popraskaná nebo opotřebená. Pokud ano, kontaktujte servisní středisko Husqvarna.
• Přilbu nepoužívejte, pokud byla vystavena extrémním teplotám.
• Nedotýkejte se horkých povrchů. Vyvarujte se kontaktu s plameny.
• Nevyměňujte ani neodstraňujte díly výrobku. Provádějte pouze změny popsané v tomto návodu.
• Používejte pouze originální náhradní díly Husqvarna .
• Přilbu nepoužívejte, pokud nelze snadno přistoupit k hřebínku a řemínku pro bradu a správně je upravit, aby přilba řádně chránila.
• Přilbu nepoužívejte, pokud byla vystavena nárazu, i když na ní nejsou viditelné známky poškození.
• Přilby s izolačními materiály, u nichž může být izolační schopnost snížena, nepoužívejte.
• Přilbu nepoužívejte déle než 5 let od data výroby uvedeného na výrobku.
• Přilbu nepoužívejte, pokud byla vystavena chemikáliím, které mohou poškodit materiál, i když nejsou viditelné známky poškození.
• Používejte a skladujte podle těchto pokynů.
• Pokud jsou na přilbě štítky, před jejich odstraněním sejměte skořepinu přilby. Mohlo by dojít k poškození a prasknutí přilby. (Obr. 1)
Upozornění
UPOZORNĚNÍ: Přilba je určena k ochraně hlavy uživatele při práci v průmyslovém prostředí.
• Než přilbu upravíte, ujistěte se, že je vypnutá a odpojená od zdroje napájení.
Nastavení řemínku pod bradu
• Na zadní straně přilby najděte ochranu krku. (Obr. 2)
Poznámka: Ochrana krku není součástí balení. Lze ji zakoupit jako příslušenství.
Údržba
VAROVÁNÍ: Abyste předešli problémům, přečtěte si a pochopte bezpečnostní pokyny.
Nastavení řemínku pod bradu
UPOZORNĚNÍ: Pro maximální ochranu musí být přilba správně nasazená na hlavě uživatele.
• Najděte čtvercové značky na řemínku pod bradu a dva upevňovací body.
• Upravujte řemínek pod bradu, dokud nebude dobře upevněn.
• Nasaďte přilbu na hlavu. (Obr. 4)
• Upravte řemínek pod bradu tak, aby dobře přiléhal. (Obr. 3)
• Upevněte a upravte řemínek pod bradu a pásku na požadovanou délku.
• U přilby H26E: Upravte řemínek pod bradu tak, aby pásek měl správnou délku.
• Podle potřeby upravte nastavení. Nastavení lze provést ve dvou výškách vpředu a ve čtyřech výškách vzadu. (Obr. 5)
Údržba
Čištění přilby
UPOZORNĚNÍ: Čisticí prostředky, kapaliny nebo čisticí prostředky obsahující rozpouštědla a/nebo alkohol mohou snížit ochranné vlastnosti.
• Odstraňte nečistoty, prach, bláto a další materiály vlhkým hadříkem.
• Produkt pravidelně čistěte. Použijte hadřík s velkou a jemnými vlákny.
Výměna řemínku pod bradu
• Obr. 6 | Pokud je řemínek pod bradu opotřebený nebo poškozený, vyměňte jej. (pouze H26E)
• Uvolněte jeden konec jednoho z obou diagonálních řemínků nad horní částí hlavy.
• Vyjměte řemínek pod bradu (6) z drážky.
• 2. Zatlačte upevňovací bod (4) dolů do nejnižší polohy a vyjměte upevňovací bod. (Obr. 7)
Likvidace
Likvidace přilby Classic
• Obr. 8 | Označení výrobku.
• Velikosti: 54–64. Rozsah velikostí produktu.
• Třída G: Testováno na elektrickou izolaci až do 2200 voltů.
Likvidace přilby Functional
• Číslo modelu H26NYBHmmmm.
• Třída C: Není určeno k ochraně před úrazem elektrickým proudem.
Slovenčina
Definície bezpečnostných pokynov
NEBEZPEČENSTVO: Označuje nebezpečnú situáciu, ktorá povedie k úmrtiu alebo vážnemu zraneniu, ak sa jej nezabráni.
VAROVANIE: Označuje nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla viesť k úmrtiu alebo vážnemu zraneniu, ak sa jej nezabráni. Môže sa použiť aj na upozornenie na nebezpečné postupy.
UPOZORNENIE: Označuje nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla viesť k ľahkému alebo stredne ťažkému zraneniu, ak sa jej nezabráni. Môže sa použiť aj na upozornenie na nebezpečné postupy.
Poznámka: Uvádza informácie, ktoré sú dôležité pre inštaláciu, obsluhu, údržbu alebo opravu.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
• Prečítajte si a dodržiavajte všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny.
• Ochranné prostriedky sa majú používať len na určený účel. Ak si nie ste istí vhodnosťou ochranných prostriedkov pre konkrétne použitie, obráťte sa na svojho predajcu alebo autorizovaného zástupcu.
• Používajte celý ochranný systém.
• Pre maximálne pohodlie a funkčnosť sa uistite, že ste si vybrali správnu veľkosť produktu.
• Pred použitím produktu sa uistite, že mu rozumiete a že ho viete používať.
• Ak si nie ste istí produktom, obráťte sa na svojho predajcu.
• Ochranné prostriedky montujte, upravujte a používajte podľa pokynov výrobcu.
• Produkt neupravujte ani nepoužívajte jeho časti inak ako podľa tohto návodu.
• Používajte len originálne náhradné diely Husqvarna .
• Nepoužívajte poškodené produkty.
NEBEZPEČENSTVO: Táto prilba nie je určená na použitie v blízkosti elektrických vedení alebo zariadení pod napätím.
• Uistite sa, že prilba nie je poškodená. Ak je poškodená, obráťte sa na servisné stredisko Husqvarna.
• Prilbu nepoužívajte, ak bola vystavená extrémnym teplotám.
• Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Vyhnite sa kontaktu s plameňmi.
• Nevymieňajte ani neodstraňujte diely výrobku. Vykonávajte len