









Husqvarna[®]

BA13

EN	Operator's manual	4-8
PT	Manual do Operador	9-14
ES	Manual del operador	15-20
FR	Manuel d'utilisation	21-25
UK	Посібник користувача	26-31



10




11




12




13




14



15



16



Contents

Introduction.....	4	Maintenance.....	7
Safety	4	Transportation and storage	8
Assembly	6	Technical data	8
Operation.....	7		

Introduction

Product description

Husqvarna BA13 is a blower attachment that is used together with a power unit.

We have a policy of continuous product development and therefore reserve the right to modify the design and appearance of the products without prior notice.

Intended use



WARNING: This attachment may only be used together with the intended power unit. See the approved power heads chapter in the Operator's manual for the power unit.

The attachment is only designed for blowing lawns, pathways, asphalt roads and the like.

Attachment overview

(fig. 1)

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Clamp | 5. Operator's manual |
| 2. Air intake screen | 6. Allen key |
| 3. Fan housing | 7. Adapter |
| 4. Air nozzle | |

Symbols on the attachment and on the power unit

(fig. 2)

Read the operator's manual carefully and make sure you understand the instructions before you use the attachment.



WARNING! This product is dangerous. Injury or death can occur to the operator or bystanders if the product is not used carefully and correctly. To prevent injury to the operator or bystanders, read and obey all safety instructions in the operator's manual.

(fig. 3)

Use approved hearing, eye and breathing protection.

(fig. 4)

Keep bystanders away

Note: Other symbols/decals on the attachment refer to special certification requirements for certain markets.

Safety

Safety definitions

Warnings, cautions and notes are used to point out specially important parts of the operator's manual.



WARNING: Used if there is a risk of injury or death for the operator or bystanders if the instructions in the manual are not obeyed.



CAUTION: Used if there is a risk of damage to the product and/or the attachment, other materials or the adjacent area if the instructions in the manual are not obeyed.

Note: Used to give more information that is necessary in a given situation.

General safety instructions



WARNING: Read the safety instructions that follow before you use the attachment.

- Please read the operator's manual carefully and make sure you understand the instructions before using the attachment.
- This Operator's manual should be read together with the Operator's manual for the power unit to get the complete user information.
- Under no circumstances may the design of the attachment be modified without the permission of the manufacturer. Do not use an attachment that appears to have been modified by others and always use original accessories. Non-authorized modifications and/or accessories can result in serious personal injury or the death of the operator or others.

Safety instructions for operation



WARNING: Read the warning instructions that follow before you use the product.



WARNING: This product produces an electromagnetic field during operation. This field may under some circumstances interfere with active or passive medical implants. To reduce the risk of serious or fatal injury, we recommend persons with medical implants to consult their physician and the medical implant manufacturer before operating this product.

- Never use the product if you are tired, if you are ill, if you have consumed alcohol, or if you are taking other drugs or medication that can affect your vision, judgement or co-ordination.
- Never use a product that is faulty.
- All covers and guards must be fitted before starting. If you have a gasoline operated product, ensure that the spark plug cap and ignition lead are undamaged to avoid the risk of electric shock.
- The blower operator must ensure that no people or animals come closer than 15 meters. When several operators are working at the same site a safety distance of at least 15 meters must be in effect.
- Never allow children to use the product.
- Never allow anyone else to use the product without first ensuring that they have read and understood the contents of the operator's manual.
- Never remove the air intake screen.
- Never touch the spark plug or ignition cable while the engine is running. Touching the spark plug or plug may result in being subjected to an electrical shock.
- Always contact local authorities and make sure you

are following applicable directives.

- Keep all parts of your body away from hot surfaces.
- If you encounter a situation where you are uncertain how to proceed you should ask an expert. Contact your dealer or your service workshop. Avoid all usage which you consider to be beyond your capability.
- Hold the opening of the blower as close to the ground as possible. Utilize the entire length of the blow pipe to keep the air stream close to the ground.
- Use the machine during normal working hours to avoid unnecessary disturbance. Avoid working early in the morning or late at night.
- Be aware of your surroundings. If anyone approaches your work area, release the throttle/power trigger until the person is at a safe distance. Direct the blower away from people, animals, play areas, open windows and cars etc. The force of air can cause rocks, dirt or sticks to be thrown or to ricochet which can injure people or animals, break glass or cause other damage.
- Never put hands or other objects into blower housing to avoid serious injury from the rotating impeller.
- Keep outside surface free from oil and fuel.
- Never use for spreading chemicals, fertilizer or other substances which may contain toxic materials.
- To avoid spreading fire, do not use near leaf or brush fire, fireplaces, barbecue pits, ashtrays, etc.
- Never douse or squirt the attachment with water or any other liquid.
- Always use both hands to hold the machine. Hold the machine at the side of your body.
- If you have a gasoline operated product, allow the engine to cool before refueling.
- The powerful streams of air can move objects at such a speed that they can bounce back and cause serious eye injuries.

(fig. 5)

- Stop the engine/motor before assembling or dismantling accessories or other parts.
- Do not use the product in bad weather, such as dense fog, heavy rain, strong wind, intense cold, etc. Working in bad weather is tiring and can lead to dangerous conditions, e.g. slippery surfaces.
- Make sure you can move and stand safely. Check the area around you for possible obstacles (roots, rocks, branches, ditches, etc.) in case you have to move suddenly. Take great care when working on sloping ground.

(fig. 6)

- Never put the product down with the engine/motor running unless you have it in clear sight.
- If you have a gasoline operated product, the engine exhaust fumes contain carbon monoxide, which can cause carbon monoxide poisoning. For this reason you should not start or run the product indoors, or anywhere that is poorly ventilated.

- The blower must not be used while on a ladder or scaffolding, or in high places (such as roofs). This work could result in severe injury.

(fig. 7)

- Do not use the product unless you are able to call for help in the event of an accident.
- Never place any objects in air intake opening as this could restrict proper air flow and cause damage to the unit.
- Make sure that the product do not hit any fence, tree or other hard material. This could cause damage to the machine and lead to severe injury.
- Listen out for warning signals or shouts when you are wearing hearing protection. Always remove your hearing protection as soon as the engine/motor stops.

(fig. 8)

- Use breathing protection when there is a risk of dust.

(fig. 9)

- Use gloves when necessary, for example when you attach, examine or clean the equipment.

(fig. 10)

- Use sturdy non-slip boots or shoes.

(fig. 11)

- Use clothing made of a strong fabric. Always use heavy, long pants and long sleeves. Do not use loose clothing that can catch on twigs and branches. Do not wear jewelry, short pants, sandals or go with bare feet. Put your hair up safely above shoulder level.

(fig. 12)

- Keep first aid equipment close at hand.

Personal protective equipment



WARNING: Read the warning instructions that follow before you use the product.

- Always use approved personal protective equipment when you use the product. Personal protective equipment cannot fully prevent injury but it decreases the degree of injury if an accident does occur. Let your dealer help you select the right equipment.
- Use approved hearing protection that provides adequate noise reduction. Long-term exposure to noise can result in permanent hearing impairment.
- Use approved eye protection. If you use a visor, you must also use approved protective goggles. Approved protective goggles must comply with the ANSI Z87.1 standard in the USAs or EN 166 in EU countries.



WARNING: Read the warning instructions that follow before you operate the product.

Carry out an overall inspection of the product before use. See the maintenance schedule.

Carry out the maintenance and service instructions described in this manual. Some maintenance and service measures must be carried out by trained and qualified specialists. See instructions under the Maintenance heading.

Always check for any objects that may block the air intake screen before beginning work.

In order to prevent damage due to falling of the product, assembly and dismantling should be conducted close to the ground surface.

Safety instructions for maintenance

Assembly

To assemble the blower head



WARNING: Read and understand the safety chapter before you assemble the product.

1. Check the tube diameter, this blower can be matched with 24mm and 26mm aluminum tubes.

a) If the tube diameter is 24mm, an adapter needs to be installed. set the groove D of the adapter is facing outward, and alignment the groove D with screw B, rib E with the blower head groove F, and then fully insert the adapter into the blower head.

Note: If not aligned, the adapter cannot be installed.

b) If the tube diameter is 26mm, no need to install an adapter.

(fig. 13)

2. Remove the clamp screws (C) from the blower head.

(fig. 14)

3. Align the arrow on the shaft to the hole on the blower head.

(fig. 15)

4. Push the shaft into the blower head until you see the hole (A) through the blower head. If it is

necessary, lightly turn the shaft to align and fully install the internal drive shaft into the blower head.

5. Install and tighten the set screw (B).
6. Tighten the clamp screws (C) .

Operation

To use the attachment

Note: Note: Show consideration to persons in your surroundings by avoiding using the machine at unsuitable times, such as late in the evening or early in the morning. Reduce the noise levels by limiting the number of equipment units used simultaneously. Read through and follow the simple directions so that you disturb your surroundings as little as possible.

1. Use a rake or a brush to release rubbish stuck to the ground.
2. Clean corners by starting in corners and moving outward. This will help prevent an accumulation of debris which could fly into your face.
3. Use the blower with the lowest possible throttle/speed. It is seldom necessary to use full throttle/speed, and many work procedures can be done at half throttle/speed. A lower throttle/speed means less noise and less dust, and it is also easier to keep control over the rubbish collected together/moved.

4. Minimise the blowing time by lightly wetting dusty areas or using spray equipment.
5. Reduce water consumption by using blowers instead of water hoses for different applications around the lawn and garden, such as lattices, screens, grills, porches, etc.
6. Be careful when working near plants. The force of the air could damage tender plants.
7. The speed of the air jet is regulated by means of the throttle/power trigger. Select the speed best suited for respective tasks.
8. Be aware of the wind direction. Work with the wind to make your work easier.
9. Using the blower to move large piles is time consuming and creates unnecessary noise.
10. Keep a good balance and a firm foothold.
11. Keep clearance between the tube and ground to avoid contact with the ground when working with the product.
12. Clean up afterwards. Make sure that you have not blown rubbish into someone's garden. Dispose of debris in trash receptacle.
13. When work is finished the product should be stored horizontally.

Maintenance

Introduction

Below you will find some general maintenance instructions. If you need further information please contact your service workshop.

To perform daily maintenance on the attachment



WARNING: Always stop the engine/motor before you clean or do maintenance on the attachment. If you have a gasoline operated product, disconnect the ignition cable from the spark plug. If you have a battery operated product, remove the battery.



WARNING: Keep all parts of your body away from hot surfaces.

1. Clean the exterior surface of the blower.
2. Make sure that all the housing are free of cracks.
3. Make sure that the product is in perfect working order.
4. Make sure that all nuts and screws are tight.
5. Clean the labels using a damp cloth with a mild detergent.

To check the air intake screen

1. Check that the air intake is not blocked on all sides including the underside, for example, by leaves or rubbish. A clogged air intake reduces the product's blowing capacity and increases the working temperature of the engine/motor, which can result in engine/motor failure. Stop the engine/motor and remove the object.

(fig. 16)

Transportation and storage

Allow attachment to cool before storing or transporting.
Store in a high, cool, dry, indoor area out of reach for children.
Keep equipment safe during transportation to prevent damage and accidents.

To prepare your product for long-term storage

Clean the product.
Inspect attachment for any loose or damage parts. Tighten any loose screws.
Replace any damaged, worn or broken parts.

Technical data

BA13	
Weight	
Weight, kg	1.85

Approved power heads

Power head	Use with
226K	BA13

Índice

Introdução	9	Manutenção	13
Segurança	10	Transporte e armazenamento	14
Montagem	12	Dados técnicos	14
Operação	12		

Introdução

Descrição do produto

O Husqvarna BA13 é um acessório soprador que é utilizado em conjunto com uma unidade de potência.

Temos uma política de desenvolvimento contínuo de produtos e, portanto, nos reservamos o direito de modificar o design e a aparência dos produtos sem aviso prévio.

Uso pretendido



ADVERTÊNCIA: Este acessório só pode ser usado em conjunto com a unidade de potência pretendida. Consulte o capítulo sobre cabeças motrizes aprovadas no manual do operador da unidade de potência.

O acessório foi projetado apenas para soprar gramados, caminhos, estradas asfaltadas e similares.

Visão geral do acessório

(fig. 1)

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Grampo | 5. Manual do Operador |
| 2. Tela de entrada de ar | 6. Chave Allen |
| 3. Corpo do soprador | 7. Adaptador |
| 4. Bocal de ar | |

Símbolos no acessório e na unidade de potência

(fig. 2)

Leia atentamente o manual do operador e certifique-se de que você compreende as instruções antes de utilizar o acessório.



ADVERTÊNCIA! Este produto é perigoso. Podem ocorrer ferimentos ou morte do operador ou de pessoas próximas se o produto não for utilizado com cuidado e corretamente. Para evitar ferimentos ao operador ou a pessoas próximas, leia e siga todas as instruções de segurança do manual do operador.

(fig. 3)

Utilize proteção auditiva, ocular e respiratória aprovada.

(fig. 4)

Mantenha as pessoas afastadas.

Nota: Outros símbolos/decalques na máquina referem-se a requisitos especiais de certificação para determinados mercados.

Segurança

Definições de segurança

Advertências, precauções e notas são usadas para destacar partes especialmente importantes do manual do operador.



ADVERTÊNCIA: Usado se houver risco de ferimentos ou morte para o operador ou pessoas na volta caso as instruções do manual não sejam obedecidas.



CUIDADO: Usada se houver risco de danos ao produto e/ou ao acessório, outros materiais ou à área adjacente se as instruções do manual não forem seguidas.

Nota: Usada para fornecer mais informações que são necessárias em uma determinada situação.

Instruções gerais de segurança



ADVERTÊNCIA: Leia as instruções de segurança a seguir antes de usar o acessório.

- Leia por favor o manual do operador e certifique-se de compreender as instruções antes de usar o acessório.
- Este manual do operador deve ser lido juntamente com o manual do operador da unidade de potência para obter as informações completas do usuário.
- Em nenhuma circunstância o design do acessório pode ser modificado sem a permissão do fabricante. Não utilize um acessório que pareça ter sido modificado por terceiros e utilize sempre acessórios originais. Modificações e/ou acessórios não autorizados podem resultar em ferimentos graves ou morte do operador ou de outras pessoas.

Instruções de segurança para operação



ADVERTÊNCIA: Leia as instruções de aviso que se seguem antes de utilizar o produto.



ADVERTÊNCIA: Este produto produz campos eletromagnéticos durante a operação. Em determinadas circunstâncias, esse campo pode interferir em implantes médicos ativos ou passivos. Para reduzir o risco de ferimentos graves ou fatais, recomendamos que pessoas com implantes médicos consultem seu médico e o fabricante do implante médico antes de operar este produto.

- Nunca use o produto se estiver cansado, doente, se tiver consumido álcool ou se estiver tomando outros medicamentos ou drogas que possam afetar sua visão, julgamento ou coordenação.
- Nunca utilize um produto com defeito.
- Todas as tampas e proteções devem estar instaladas antes de iniciar. Se tiver um produto a gasolina, certifique-se de que a tampa da vela de ignição e o cabo de ignição não estão danificados para evitar o risco de choque elétrico.
- O operador do soprador deve garantir que nenhuma pessoa ou animal se aproxime a menos de 15 metros. Quando vários operadores estiverem a trabalhar no mesmo local, deve ser mantida uma distância de segurança de pelo menos 15 metros.
- Nunca permita que crianças utilizem o produto.
- Nunca permita que mais ninguém utilize a máquina sem antes ter certeza de ter lido e compreendido o conteúdo do manual do operador.
- Nunca remova a tela de entrada de ar.
- Nunca toque na vela de ignição ou no cabo de ignição enquanto o motor estiver em funcionamento. Tocar na vela de ignição ou no cabo pode resultar em choque elétrico.
- Entre sempre em contato com as autoridades locais e certifique-se de que está seguindo as diretrizes aplicáveis.
- Mantenha todas as partes do corpo afastadas de superfícies quentes.
- Caso encontre uma situação em que não saiba como agir, procure a orientação de um especialista. Entre em contato com o seu revendedor ou oficina de assistência técnica. Evite qualquer uso que considere estar além da sua habilidade.
- Mantenha a abertura do soprador o mais próximo possível do solo. Utilize todo o comprimento do tubo soprador para manter o fluxo de ar próximo ao solo.
- Use a máquina durante o horário normal de trabalho para evitar perturbações desnecessárias. Evite trabalhar de manhã cedo ou tarde da noite.

- Esteja ciente do seu entorno. Se alguém se aproximar da sua área de trabalho, reduza o acelerador/gatilho de potência até que a pessoa esteja a uma distância segura. Aponte o soprador na direção oposta a pessoas, animais, locais de lazer, janelas abertas, veículos, entre outros. A força do ar pode fazer com que pedras, sujeira ou manipuladores sejam lançados ou ricocheteeiem, o que pode ferir pessoas ou animais, quebrar vidros ou causar outros danos.
- Nunca coloque as mãos ou outros objetos dentro do corpo do soprador para evitar ferimentos graves causados pelo impulsor giratório.
- Mantenha a superfície externa livre de óleo e combustível.
- Nunca use para espalhar produtos químicos, fertilizantes ou outras substâncias que possam conter materiais tóxicos.
- Para evitar a propagação de fogo, não use perto de folhas ou arbustos em chamas, lareiras, churrasqueiras, cinzeiros, etc.
- Nunca molhe ou borrife o acessório com água ou qualquer outro líquido.
- Sempre use as duas mãos para segurar a máquina. Segure a máquina ao lado do corpo.
- Se você tiver um produto movido a gasolina, deixe o motor esfriar antes de reabastecer.
- Os poderosos jatos de ar podem mover objetos a uma velocidade tal que podem ricochetear e causar ferimentos graves nos olhos.

(fig. 5)

- Desligue o motor antes de montar ou desmontar acessórios ou outras peças.
- Não utilize o produto em condições meteorológicas adversas, tais como nevoeiro denso, chuva forte, vento forte, frio intenso, etc. Trabalhar em condições meteorológicas adversas é cansativo e pode levar a situações perigosas, por exemplo, superfícies escorregadias.
- Certifique-se de que pode mover-se e ficar em pé com segurança. Verifique a área ao seu redor quanto a possíveis obstáculos (raízes, pedras, galhos, valas, etc.) para o caso de ter que se mover repentinamente. Tenha muito cuidado ao trabalhar em terrenos inclinados.

(fig. 6)

- Nunca coloque o produto no chão com o motor ligado, a menos que você o tenha à vista.
- Se você tiver um produto a gasolina, os gases de escape do motor contêm monóxido de carbono, que pode causar envenenamento por monóxido de carbono. Por esse motivo, você não deve ligar ou operar o produto em ambientes fechados ou em qualquer lugar com pouca ventilação.
- O soprador não deve ser usado em escadas ou andaimes, nem em locais altos (como telhados). Este trabalho pode resultar em ferimentos graves.

(fig. 7)

- Não utilize o produto, a menos que possa pedir ajuda em caso de acidente.
- Nunca coloque objetos na abertura de entrada de ar, pois isso pode restringir o fluxo de ar adequado e causar danos à unidade.
- Certifique-se de que o produto não bata em nenhuma cerca, árvore ou outro material duro. Isso pode causar danos à máquina e levar a ferimentos graves.
- Preste atenção aos sinais de advertência ou gritos quando estiver usando proteção auditiva. Sempre remova a proteção auditiva assim que o motor parar.

Equipamento de proteção individual



ADVERTÊNCIA: Leia as instruções de aviso que se seguem antes de utilizar o produto.

- Utilize sempre o equipamento de proteção pessoal aprovado quando utilizar o produto. Os equipamentos de proteção individual não podem evitar totalmente as lesões, mas diminuam o grau de lesão se ocorrer um acidente. Peça ajuda ao seu revendedor para selecionar o equipamento certo.
- Use proteção auditiva aprovada que forneça redução de ruído adequada. A exposição prolongada ao ruído pode resultar em perda auditiva permanente.
- Use proteção ocular aprovada. Se você usar uma viseira, também deverá usar óculos de proteção aprovados. Os óculos de proteção aprovados devem estar em conformidade com a norma ANSI Z87.1 nos EUA ou EN 166 nos países da UE.

(fig. 8)

- Use proteção respiratória quando houver risco de poeira.

(fig. 9)

- Use luvas quando necessário, por exemplo, ao conectar, examinar ou limpar o equipamento.

(fig. 10)

- Use botas ou sapatos antiderrapantes resistentes.

(fig. 11)

- Use roupas feitas de tecido resistente. Sempre use calças compridas e pesadas e mangas compridas. Não use roupas largas que possam ficar presas em galhos e ramos. Não use joias, calças curtas, sandálias ou ande descalço. Prenda seu cabelo com segurança acima do nível dos ombros.

(fig. 12)

- Mantenha o equipamento de primeiros socorros à mão.

Instruções de segurança para manutenção



ADVERTÊNCIA: Leia as instruções de advertência a seguir antes de operar o produto.

Efetue uma inspeção geral do produto antes de a utilizar. Consulte o Plano de Manutenção.

Siga as instruções de manutenção e serviço descritas neste manual. Algumas medidas de manutenção e assistência devem ser realizadas por especialistas qualificados e treinados. Consulte as instruções na seção Manutenção.

Sempre verifique se há objetos que possam bloquear a tela de entrada de ar antes de começar o trabalho.

Para evitar danos causados pela queda do produto, a montagem e a desmontagem devem ser realizadas perto da superfície do solo.

Montagem

Para montar o soprador



ADVERTÊNCIA: Leia e compreenda o capítulo de segurança antes de efetuar a montagem do produto.

1. Verifique o diâmetro do tubo, este soprador pode ser combinado com tubos de alumínio de 24 mm e 26 mm.

a) Se o diâmetro do tubo for de 24 mm, é necessário instalar um adaptador. Coloque a ranhura D do adaptador voltada para fora e alinhe a ranhura D com o parafuso B, a nervura E com a ranhura F da cabeça do soprador e depois insira totalmente o adaptador na cabeça do soprador.

Nota: Se não estiver alinhado, o adaptador não poderá ser instalado.

b) Se o diâmetro do tubo for de 26 mm, não é necessário instalar um adaptador.

(fig. 13)

2. Remova os parafusos de grampo (C) da cabeça do soprador.

(fig. 14)

3. Alinhe a seta no eixo com o orifício na cabeça do soprador.

(fig. 15)

4. Empurre o eixo para dentro da cabeça do soprador até ver o orifício (A) através da cabeça do soprador. Se necessário, gire levemente o eixo para alinhar e instalar completamente o eixo de transmissão interno na cabeça do soprador.

5. Instale e aperte o parafuso de fixação (B).

6. Aperte os parafusos do grampo (C).

Operação

Para usar o acessório

Nota: Evite usar a máquina em horários impróprios, como tarde da noite ou de manhã cedo, para não incomodar as pessoas ao seu redor. Minimize os níveis de ruído restringindo a quantidade de equipamentos utilizados ao mesmo tempo. Leia e siga as instruções básicas para causar o menor impacto possível no ambiente ao seu redor.

1. Use um ancinho ou uma escova para soltar o lixo preso ao solo.

2. Limpe os cantos começando pelos cantos e indo para fora. Isso ajudará a evitar o acúmulo de detritos que podem voar em direção ao seu rosto.

3. Use o soprador com a aceleração/velocidade mais baixa possível. Raramente é necessário usar a aceleração/velocidade máxima, e muitos procedimentos de trabalho podem ser realizados com metade da aceleração/velocidade. Uma aceleração/velocidade mais baixa significa menos ruído e menos poeira, além de ser mais fácil manter o controle sobre o lixo coletado/movido.

4. Minimize o tempo de sopro umedecendo levemente as áreas empoeiradas ou usando equipamento de pulverização.
5. Reduza o consumo de água usando sopradores em vez de mangueiras de água para diferentes aplicações no gramado e no jardim, como treliças, telas, grades, varandas, etc.
6. Tenha cuidado ao trabalhar perto de plantas. A força do ar pode danificar plantas delicadas.
7. A velocidade do jato de ar é regulada por meio do acelerador/gatilho de potência. Selecione a velocidade mais adequada para as respectivas tarefas.
8. Esteja atento à direção do vento. Trabalhe com o vento para facilitar o seu trabalho.
9. Usar o soprador para mover grandes pilhas é demorado e cria ruído desnecessário.
10. Mantenha um bom equilíbrio e uma base firme.
11. Mantenha uma distância entre o tubo e o solo para evitar o contato com o solo ao trabalhar com o produto.
12. Limpe depois. Certifique-se de que não soprou lixo para o jardim de alguém. Descarte os detritos em uma lixeira.
13. Quando o trabalho estiver concluído, o produto deve ser armazenado na horizontal.

Manutenção

Introdução

Abaixo você encontrará algumas instruções gerais de manutenção. Se precisar de mais informações, por favor, entre em contato com sua oficina de manutenção.

Para realizar a manutenção diária do acessório



ADVERTÊNCIA: Sempre desligue o motor antes de limpar ou fazer manutenção no acessório. Se você tiver um produto a gasolina, desconecte o cabo de ignição da vela de ignição. Se você tiver um produto a bateria, remova a bateria.



ADVERTÊNCIA: Mantenha todas as partes do corpo afastadas de superfícies quentes.

1. Limpe a superfície externa do soprador.
2. Certifique-se de que todo o corpo esteja livre de rachaduras.
3. Certifique-se de que o produto esteja em perfeito estado de funcionamento.
4. Certifique-se de que todas as porcas e parafusos estejam apertados.
5. Limpe as etiquetas usando um pano úmido com detergente neutro.

Para verificar a tela de entrada de ar

1. Verifique se a entrada de ar não está bloqueada em todos os lados, incluindo a parte inferior, por exemplo, por folhas ou detritos. Uma obstrução na entrada de ar diminui a capacidade de sopro do produto e eleva a temperatura de operação do motor, o que pode levar à sua falha. Desligue o motor e retire o objeto.

(fig. 16)

Transporte e armazenamento

Deixe o acessório esfriar antes de armazená-lo ou transportá-lo.

Armazene em uma área interna alta, fresca e seca, fora do alcance das crianças.

Mantenha o equipamento seguro durante o transporte para evitar danos e acidentes.

Para preparar seu produto para armazenamento de longo prazo

Limpar o produto.

Inspecione o acessório para verificar se há peças soltas ou danificadas. Aperte todos os parafusos soltos.

Substitua todas as peças danificadas, desgastadas ou quebradas.

Dados técnicos

BA13	
Peso	
Peso, kg	1,85

Cabeças motorizadas aprovadas

Cabeça motorizada	Utilizar com
226 K	BA13

Contenido

Introducción.....	15	Mantenimiento.....	19
Seguridad.....	16	Transporte y almacenamiento.....	20
Montaje.....	18	Datos técnicos.....	20
Operación.....	18		

Introducción

Descripción del producto

El Husqvarna BA13 es un accesorio de sopladora que se utiliza junto con una unidad de potencia.

Tenemos una política de desarrollo continuo de productos y, por lo tanto, nos reservamos el derecho de modificar el diseño y la apariencia de los productos sin previo aviso.

Uso Previsto



ADVERTENCIA: Este accesorio solo puede usarse con el producto previsto; consulte el capítulo sobre cabezales motrices aprobados en el Manual del Operador del producto.

El accesorio está diseñado únicamente para soplar césped, caminos, carreteras de asfalto y similares.

Descripción del Accesorio

(fig. 1)

1. Abrazadera

2. Rejilla de entrada de aire

3. Carcasa del ventilador

4. Boquilla de aire
5. Manual del operador

6. Llave Allen

7. Adaptador

Símbolos en el accesorio y en la unidad de potencia

(fig. 2)

Lea atentamente el manual del operador y asegúrese de comprender las instrucciones antes de usar el accesorio.



¡Advertencia! Este producto es peligroso. Si no se utiliza con cuidado y correctamente, puede causar lesiones graves o la muerte al operador o a terceros. Para evitar lesiones al operador o a otras personas, lea y cumpla todas las instrucciones de seguridad del manual del operador.

(fig. 3)

Use protección auditiva, ocular y respiratoria aprobada.

(fig. 4)

Mantenga alejadas a las personas que no estén operando el equipo.

Nota: Otros símbolos o etiquetas en el accesorio hacen referencia a requisitos especiales de certificación para ciertos mercados.

Seguridad

Definiciones de seguridad

Las advertencias, precauciones y notas se utilizan para resaltar secciones especialmente importantes del manual del operador.



ADVERTENCIA: Se utiliza cuando existe riesgo de lesiones o muerte para el operador o terceros si no se siguen las instrucciones del manual.



PRECAUCIÓN: Se utiliza cuando existe riesgo de daños al producto, al accesorio, a otros materiales o al área circundante si no se siguen las instrucciones del manual.

Nota: Se usa para proporcionar información adicional necesaria en una situación determinada.

Instrucciones generales de seguridad



ADVERTENCIA: Lea las siguientes instrucciones de seguridad antes de usar el accesorio.

- Lea detenidamente el manual del operador y asegúrese de comprender las instrucciones antes de usar el accesorio.
- Este manual del operador debe leerse junto con el manual del operador de la unidad de potencia para obtener toda la información del usuario.
- Bajo ninguna circunstancia se debe modificar el diseño del accesorio sin la autorización del fabricante. No utilice un accesorio que parezca haber sido modificado por terceros y use siempre accesorios originales. Las modificaciones o accesorios no autorizados pueden causar lesiones graves o la muerte del operador o de otras personas.

Instrucciones de seguridad para la operación



ADVERTENCIA: Lea las advertencias que siguen antes de usar el producto.



ADVERTENCIA: Este producto genera un campo electromagnético durante su funcionamiento. Este campo puede interferir, en algunas circunstancias, con implantes médicos activos o pasivos. Para reducir el riesgo de lesiones graves o fatales, se recomienda que las personas con implantes médicos consulten a su médico y al fabricante del implante antes de operar este producto.

- Nunca use el producto si está cansado, enfermo, ha consumido alcohol o está tomando medicamentos o drogas que puedan afectar su visión, juicio o coordinación.
- Nunca use un producto que esté defectuoso.
- Todas las cubiertas y protectores deben estar instalados antes de encender el equipo. Si tiene un producto a gasolina, asegúrese de que la tapa de la bujía y el cable de encendido no estén dañados, para evitar el riesgo de descarga eléctrica.
- El operador del soplador debe asegurarse de que no haya personas ni animales a menos de 15 metros de distancia. Cuando varios operadores trabajen en el mismo lugar, debe mantenerse una distancia mínima de seguridad de 15 metros entre ellos.
- Nunca permita que niños u otras personas no capacitadas usen este producto.
- Nunca permita que otra persona use el producto sin antes asegurarse de que haya leído y comprendido el contenido del manual del operador.
- Nunca retire la rejilla de entrada de aire.
- Nunca toque la bujía ni el cable de encendido mientras el motor esté en funcionamiento. Tocar la bujía o el cable puede causar una descarga eléctrica.
- Comuníquese siempre con las autoridades locales y asegúrese de cumplir con las normativas aplicables.
- Mantenga todas las partes de su cuerpo alejadas de las superficies calientes.
- Si te encuentras en una situación en la que no sabes cómo proceder, consulta a un experto. Contacta a tu distribuidor o a tu taller de servicio. Evita todo uso que consideres fuera de tu capacidad.
- Mantenga la boquilla del soplador lo más cerca posible del suelo. Utilice toda la longitud del tubo de soplado para mantener el flujo de aire cerca del suelo.
- Use la máquina durante horarios de trabajo normales para evitar molestias innecesarias. Evite trabajar muy temprano en la mañana o muy tarde en la noche.

- Sea consciente de su entorno. Si alguien se acerca a su área de trabajo, suelte el gatillo del acelerador o de potencia hasta que la persona se aleje a una distancia segura. Dirija el soplador lejos de personas, animales, áreas de juego, ventanas abiertas, automóviles, etc. La fuerza del aire puede hacer que piedras, tierra o ramas salgan despedidas o reboten, lo cual puede causar lesiones, romper vidrios u ocasionar otros daños.
- Nunca introduzca las manos ni otros objetos dentro de la carcasa del soplador para evitar lesiones graves con el impulsor giratorio.
- Mantenga la superficie exterior libre de aceite y combustible.
- Nunca use el soplador para esparcir productos químicos, fertilizantes u otras sustancias que puedan contener materiales tóxicos.
- Para evitar provocar incendios, no lo use cerca de hojas ardiendo, fogatas, parrillas, ceniceros, etc.
- Nunca rocíe ni lave el accesorio con agua ni con ningún otro líquido.
- Si tiene un producto a gasolina, deje que el motor se enfríe antes de volver a cargar combustible. Sostenga la máquina a un costado de su cuerpo.
- Si tiene un producto a gasolina, deje que el motor se enfríe antes de volver a cargar combustible.
- Los potentes chorros de aire pueden mover objetos a gran velocidad, lo que puede hacer que reboten y causen lesiones graves en los ojos.

(fig. 5)

- Apague el motor o motor eléctrico antes de montar o desmontar accesorios u otras piezas.
- No utilice el producto en condiciones climáticas adversas, como niebla densa, lluvia intensa, viento fuerte o frío extremo. Trabajar en condiciones climáticas desfavorables puede ser agotador y generar situaciones peligrosas, como superficies resbaladizas.
- Asegúrese de poder moverse y mantenerse en equilibrio con seguridad. Revise el área a su alrededor en busca de posibles obstáculos (raíces, piedras, ramas, zanjas, etc.) en caso de que deba moverse rápidamente. Tenga mucho cuidado al trabajar en terrenos inclinados.

(fig. 6)

- Nunca deje el producto en el suelo con el motor en marcha, a menos que lo tenga a la vista.
- Si su producto funciona con gasolina, tenga en cuenta que los gases de escape contienen monóxido de carbono, el cual puede causar intoxicación. Por esta razón, no debe encender ni operar el producto en interiores o en lugares con poca ventilación.
- No use el soplador mientras esté sobre una escalera, andamio o en lugares elevados (como techos). Hacerlo podría causar lesiones graves.

(fig. 7)

- No use el producto a menos que pueda pedir ayuda en caso de accidente.
- Nunca introduzca objetos en la entrada de aire, ya que esto puede restringir el flujo de aire y dañar la unidad.
- Asegúrese de que el producto no golpee cercas, árboles u otros objetos duros. Esto podría dañar la máquina y provocar lesiones graves.
- Esté atento a señales de advertencia o gritos mientras use protección auditiva. Retírese la protección auditiva tan pronto como el motor o motor eléctrico se detenga.

Equipo de protección personal



ADVERTENCIA: Lea las advertencias que siguen antes de usar el producto.

- Use siempre equipo de protección personal aprobado al operar el producto. El equipo de protección personal no puede evitar por completo las lesiones, pero reduce su gravedad en caso de accidente. Pida ayuda a su distribuidor para seleccionar el equipo adecuado.
- Use protección auditiva aprobada que proporcione una reducción adecuada del ruido. La exposición prolongada al ruido puede causar pérdida auditiva permanente.
- Use protección ocular aprobada. Si utiliza una visera, también debe usar gafas protectoras aprobadas. Las gafas protectoras aprobadas deben cumplir con la norma ANSI Z87.1 en Estados Unidos o EN 166 en países de la Unión Europea.

(fig. 8)

- Use protección respiratoria cuando exista riesgo de polvo.

(fig. 9)

- Use guantes cuando sea necesario, por ejemplo, al instalar, revisar o limpiar el equipo.

(fig. 10)

- Use botas o zapatos resistentes y antideslizantes.

(fig. 11)

- Use ropa confeccionada con tela resistente. Use siempre pantalones largos y mangas largas de material grueso. No use ropa suelta que pueda engancharse con ramas o arbustos. No use joyas, pantalones cortos, sandalias ni trabaje descalzo. Recoja el cabello de manera segura por encima del nivel de los hombros.

(fig. 12)

- Mantenga el equipo de primeros auxilios al alcance de la mano.

Instrucciones de seguridad para el mantenimiento



ADVERTENCIA: Lea las siguientes advertencias antes de operar el producto.

Realice una inspección general del producto antes de usarlo. Consulte el programa de mantenimiento.

Realice el mantenimiento y servicio según las instrucciones descritas en este manual. Algunas tareas de mantenimiento y servicio deben ser realizadas por técnicos capacitados y calificados. Consulte las instrucciones bajo el título "Mantenimiento".

Revise que no haya objetos que bloqueen la rejilla de entrada de aire antes de comenzar a trabajar

Para evitar daños por caídas, el montaje y desmontaje deben realizarse cerca del suelo.

Montaje

Montaje de la cabeza del soplador



ADVERTENCIA: Lea y comprenda el capítulo de seguridad antes de ensamblar el producto.

1. Verificar el diámetro del tubo; este soplador puede usarse con tubos de aluminio de 24 mm y 26 mm.

a) Si el diámetro del tubo es de 24 mm, debe instalarse un adaptador. Alinee la ranura D del adaptador hacia afuera, y alinee la ranura D con el tornillo B, y la nervadura E con la ranura F de la cabeza del soplador; luego inserte completamente el adaptador en la cabeza del soplador.

Nota: Si no está alineado correctamente, no será posible instalar el adaptador.

b) Si el diámetro del tubo es de 26 mm, no es necesario instalar un adaptador.

(fig. 13)

2. Retire los tornillos de la abrazadera (C) de la cabeza del soplador.

(fig. 14)

3. Alinee la flecha del eje con el orificio del cabezal de corte.

(fig. 15)

4. Alinee la flecha del eje con el orificio en la cabeza del soplador. Empuje el eje dentro de la cabeza del soplador hasta que vea el orificio (A) a través de la cabeza. Si es necesario, gire ligeramente el eje para alinearlos e insertar completamente el eje de transmisión interno en la cabeza del soplador.

5. Instale y apriete el tornillo de fijación (B).

6. Apriete los tornillos de sujeción (C).

Operación

Uso del accesorio

Nota: Sea considerado con las personas a su alrededor evitando usar la máquina en horarios inadecuados, como muy temprano por la mañana o tarde en la noche. Reduzca los niveles de ruido limitando la cantidad de equipos en funcionamiento al mismo tiempo. Lea y siga estas instrucciones sencillas para causar la menor molestia posible a su entorno.

1. Use un rastrillo o una escoba para despegar la basura adherida al suelo.

2. Limpie las esquinas comenzando desde los bordes y avanzando hacia afuera. Esto ayudará a evitar la acumulación de desechos que podrían volar hacia su cara.

3. Use el soplador a la velocidad o aceleración más baja posible. Rara vez es necesario usar la máxima potencia; muchos trabajos pueden hacerse con media velocidad. Usar una velocidad más baja reduce el ruido y el polvo, y además facilita el control del material que se está moviendo o reuniendo.

4. Minimice el tiempo de soplado humedeciendo ligeramente las áreas con polvo o utilizando equipo de rociado.

5. Reduzca el consumo de agua utilizando sopladores en lugar de mangueras para distintas tareas en el jardín o el patio, como limpiar rejillas, cercas, parrillas o porches.
6. Tenga cuidado al trabajar cerca de plantas. La fuerza del aire puede dañar las plantas delicadas.
7. La velocidad del chorro de aire se regula mediante el gatillo del acelerador o de potencia. Seleccione la velocidad más adecuada para cada tarea.
8. Tome en cuenta la dirección del viento. Trabaje a favor del viento para facilitar su labor.
9. Usar el soplador para mover montones grandes de residuos consume tiempo y genera ruido innecesario.
10. Mantenga buen equilibrio y un apoyo firme.
11. Mantenga una distancia adecuada entre el tubo y el suelo para evitar el contacto directo durante el trabajo.
12. Limpie el área una vez que haya terminado. Asegúrese de no haber soplado la basura hacia el jardín de otra persona. Deseche los residuos en un contenedor de basura.
13. Cuando termine el trabajo, el producto debe guardarse en posición horizontal.

Mantenimiento

Introducción

A continuación, se incluyen algunas instrucciones generales de mantenimiento. Si necesita más información, comuníquese con su taller de servicio autorizado.

Realización del Mantenimiento Diario del Accesorio



ADVERTENCIA: Apague siempre el motor o motor eléctrico antes de limpiar o hacer mantenimiento al accesorio. Si tiene un producto a gasolina, desconecte el cable de encendido de la bujía. Si tu producto funciona con batería, retírala.



ADVERTÊNCIA: Mantenga todas las partes de su cuerpo alejadas de las superficies calientes.

1. Limpiar la superficie exterior del soplador.
2. Asegurarse de que todas las carcasas estén libres de grietas.
3. Verificar que el producto esté en perfectas condiciones de funcionamiento.
4. Compruebar que todas las tuercas y tornillos estén bien apretados.
5. Limpiar las etiquetas con un paño húmedo y un detergente suave.

Revisión de la Rejilla de Entrada de Aire

1. Asegúrese de que la entrada de aire no esté bloqueada por ninguno de sus lados, incluyendo la parte inferior, por ejemplo, por hojas o basura. Una entrada de aire obstruida reduce la capacidad de soplado del producto y aumenta la temperatura de funcionamiento del motor, lo que puede causar fallas.

(fig. 16)

Transporte y almacenamiento

Deje que el accesorio se enfríe antes de guardarlo o transportarlo.
Guárdelo en un lugar alto, fresco, seco y bajo techo, fuera del alcance de los niños.
Asegure el equipo durante el transporte para evitar daños o accidentes.

Preparación del Producto para Almacenamiento Prolongado

Limpie el producto.
Inspeccione el accesorio para verificar que no haya piezas sueltas o dañadas. Apretar cualquier tornillo flojo.
Reemplazar las piezas dañadas, desgastadas o rotas.

Datos técnicos

BA13	
Peso	
Peso, kg	1.85

Cabezas motrices aprobadas

Cabeza motriz	Usar con
226 K	BA13

Table des matières

Introduction.....	21	Entretien	25
Sécurité	22	Transport et stockage.....	25
Assemblage.....	24	Données techniques.....	25
Fonctionnement.....	24		

Introduction

Description du produit

Le Husqvarna BA13 est un accessoire souffleur qui s'utilise avec une unité motrice.

Nous avons une politique de développement continu de nos produits et nous nous réservons le droit d'en modifier la conception et l'apparence sans préavis.

Utilisation prévue



AVERTISSEMENT : Cet accessoire ne peut être utilisé qu'avec l'unité motrice prévue à cet effet. Consultez le chapitre sur les groupes moteurs approuvés dans le manuel d'utilisation de l'unité motrice.

L'accessoire est conçu uniquement pour souffler les pelouses, les allées, les routes asphaltées et autres surfaces similaires.

Vue d'ensemble

(fig. 1)

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1. Collier de serrage | 5. Manuel de l'utilisateur |
| 2. Grille d'admission d'air | 6. Clé Allen |
| 3. Carcasse du ventilateur | 7. Adaptateur |
| 4. Buse d'air | |

Les symboles sur l'accessoire et sur l'unité motrice

(fig. 2)

Lisez le manuel attentivement et assurez-vous de bien comprendre les instructions avant d'utiliser l'accessoire.



AVERTISSEMENT ! Ce produit est dangereux. Une mauvaise utilisation peut entraîner des blessures graves, voire mortelles, pour l'opérateur ou son entourage. Pour prévenir tout accident, lisez attentivement et respectez l'ensemble des consignes de sécurité du manuel.

(fig. 3)

Utilisez des équipements de protection auditive, visuelle et respiratoire approuvés.

(fig. 4)

Éloignez les personnes à proximité.

Note : Les autres symboles/autocollants sur l'accessoire font référence à des exigences de certification spécifiques pour certains marchés.

Définitions des alertes de sécurité

Des avertissements, mises en garde et notes sont utilisés pour souligner les parties particulièrement importantes du manuel.



AVERTISSEMENT : Pour rappeler que le non-respect des instructions du manuel peut entraîner des risques de blessures, voire de mort, pour l'opérateur et son entourage.



MISE EN GARDE : Pour rappeler que le non-respect des instructions de ce manuel peut endommager le produit, ses accessoires, ainsi que les matériaux avoisinants.

Note : Utilisée pour fournir des informations complémentaires nécessaires dans une situation donnée.

Consignes de sécurité générales



AVERTISSEMENT : Lisez les consignes de sécurité ci-dessous avant d'utiliser l'accessoire.

- Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation et assurez-vous de bien comprendre les instructions avant d'utiliser l'accessoire.
- Ce manuel d'utilisation doit être lu conjointement avec le manuel d'utilisation de l'unité motrice afin d'obtenir les informations complètes sur l'utilisation.
- En aucun cas la conception de l'accessoire ne peut être modifiée sans l'autorisation du fabricant. N'utilisez pas un accessoire qui semble avoir été modifié par d'autres. Utilisez toujours des accessoires d'origine. Des modifications et/ou accessoires non autorisés peuvent entraîner des blessures graves ou le décès de l'opérateur et d'autres personnes.

Consignes de sécurité pour l'utilisation



AVERTISSEMENT : Lisez les consignes d'avertissement ci-dessous avant d'utiliser le produit.



AVERTISSEMENT : Ce produit génère un champ électromagnétique pendant son fonctionnement. Ce champ peut dans certaines circonstances interférer avec des implants médicaux actifs ou passifs. Pour réduire le risque de blessures graves ou mortelles, nous recommandons aux personnes portant des implants médicaux de consulter leur médecin et le fabricant de l'implant avant d'utiliser ce produit.

- N'utilisez jamais l'appareil si vous êtes fatigué, malade, si vous avez consommé de l'alcool, ou si vous prenez d'autres drogues ou médicaments pouvant affecter votre vision, votre jugement ou votre coordination.
- N'utilisez jamais un appareil défectueux.
- Tous les carter et protecteurs doivent être installés avant le démarrage de l'appareil. Si vous utilisez un appareil à essence, assurez-vous que le capuchon de la bougie et le câble d'allumage ne sont pas endommagés pour éviter tout risque de choc électrique.
- L'opérateur du souffleur doit s'assurer qu'aucune personne ou animal ne s'approche à moins de 15 mètres de l'appareil. Lorsque plusieurs opérateurs travaillent sur le même site, une distance de sécurité d'au moins 15 mètres doit être respectée.
- Ne laissez jamais des enfants utiliser l'appareil.
- Ne permettez qu'à quiconque d'utiliser l'appareil sans vous être au préalable assuré qu'il a lu et compris le contenu du manuel d'utilisation du produit.
- Ne retirez jamais la grille d'admission d'air.
- Ne touchez jamais la bougie d'allumage ou son câble lorsque le moteur est en marche. Les toucher peut provoquer une électrocution.
- En cas de besoin, contactez les autorités locales et assurez-vous de respecter les directives applicables en vigueur.
- Tenez toutes les parties de votre corps à l'écart des surfaces chaudes.
- En cas de situation incertaine qui dépasse vos compétences, consultez un expert. Contactez votre revendeur ou votre atelier de maintenance. N'utilisez jamais l'appareil dans des conditions que vous ne maîtrisez pas.
- Tenez l'ouverture du souffleur le plus près possible du sol. Utilisez toute la longueur du tuyau pour maintenir le flux d'air près du sol.
- Utilisez la machine pendant les heures de travail normales pour éviter toute nuisance. Évitez de travailler tôt le matin ou tard le soir.
- Soyez toujours conscient de votre entourage. Dès qu'une personne s'approche de votre zone de travail, relâchez immédiatement la gâchette de gaz/de puissance jusqu'à ce que la personne soit à une distance sûre. Dirigez le souffleur à l'écart des personnes, des animaux, des aires de jeux, des fenêtres ouvertes et des voitures. Le flux d'air peut en effet projeter ou faire ricocher des cailloux, de la terre ou des brindilles, ce qui peut blesser des personnes ou des animaux, briser du verre ou causer d'autres dommages.

- N'introduisez jamais les mains ou d'autres objets dans le carter du souffleur pour éviter des blessures graves causées par la turbine rotative.
- Maintenez la surface extérieure propre et exempte d'huile ou de carburant.
- N'utilisez jamais l'appareil pour répandre des produits chimiques, des engrais ou d'autres substances pouvant contenir des matières toxiques.
- Pour éviter tout risque d'incendie, n'utilisez pas l'appareil à proximité de feux de végétaux (feuilles, broussailles), de foyers, de barbecues, de cendriers, etc.
- Ne jamais arroser ou asperger l'accessoire avec de l'eau ou tout autre liquide.
- Tenez toujours la machine à deux mains. Maintenez-la sur le côté de votre corps.
- S'il s'agit d'un modèle à essence, laissez le moteur refroidir avant de faire le plein.
- Les puissants flux d'air peuvent projeter des objets à une vitesse telle qu'ils peuvent ricocher et causer de graves lésions oculaires.

(fig. 5)

- Stoppez le moteur avant de monter ou de démonter les accessoires ou autres pièces.
- N'utilisez pas l'appareil par mauvais temps, comme par temps de brouillard dense, de pluie battante, de vent fort, de froid intense. Ces conditions rendent le travail fatigant et créent des conditions dangereuses, notamment des surfaces glissantes.
- Assurez-vous de pouvoir vous déplacer et vous tenir stable en toute sécurité. Vérifiez les alentours pour détecter tout obstacle potentiel (racines, rochers, branches, fossés, etc.) au cas où vous devriez bouger soudainement. Soyez extrêmement prudent lorsque vous travaillez sur un terrain en pente.

(fig. 6)

- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsque le moteur est en marche, sauf si vous le gardez clairement en vue.
- S'il s'agit d'un modèle à essence, les gaz d'échappement du moteur contiennent du monoxyde de carbone, qui peut provoquer une intoxication. Pour cette raison, ne démarrez jamais et n'utilisez jamais l'appareil dans des espaces clos, ou dans tout endroit mal ventilé.
- Le souffleur ne doit pas être utilisé sur une échelle ou un échafaudage, ou dans des endroits en hauteur (comme les toits). Cette pratique pourrait entraîner des blessures graves.

(fig. 7)

- N'utilisez pas l'appareil à moins d'être en mesure d'appeler à l'aide en cas d'accident.
- Ne jamais placer d'objets dans l'ouverture d'admission d'air car cela pourrait restreindre le flux d'air et endommager l'appareil.
- Assurez-vous que le produit ne heurte pas de clôture, d'arbre ou d'autres matériaux durs. Cela pourrait endommager la machine et entraîner des blessures graves.

- Soyez attentif aux signaux d'alerte ou aux cris lorsque vous portez des protections auditives. Retirez vos protections auditives dès que le moteur s'arrête.

Équipement de protection individuelle



AVERTISSEMENT : Lisez les consignes d'avertissement ci-dessous avant d'utiliser le produit.

- Utilisez toujours un équipement de protection individuelle homologué lorsque vous utilisez le produit. Bien qu'il ne puisse pas prévenir tous les accidents, il en réduit considérablement la gravité en cas d'accident. Pour faire le bon choix, consultez votre revendeur.
- Utilisez des protections auditives homologuées offrant une réduction de bruit adéquate. Une exposition prolongée au bruit peut entraîner une perte auditive permanente.
- Utilisez une protection oculaire homologuée. Si vous utilisez une visière, portez également des lunettes de protection homologuées. Les lunettes de protection doivent respecter la norme ANSI Z87.1 des États-Unis ou la norme EN 166 dans les pays de l'UE.

(fig. 8)

- Portez un équipement de protection respiratoire en présence de poussières.

(fig. 9)

- Portez des gants de protection lorsque nécessaire, par exemple lors des installations, de l'inspection ou du nettoyage de l'équipement.

(fig. 10)

- Utilisez des bottes ou des chaussures robustes et antidérapantes.

(fig. 11)

- Portez des vêtements en tissu résistant. Portez toujours un pantalon long et épais ainsi que des manches longues. Évitez tout vêtement ample qui pourrait se prendre dans des brindilles ou des branches. Ne portez pas de bijoux, de pantalons courts, de sandales. Ne travaillez jamais pieds nus. Si vous avez les cheveux longs, attachez-les fermement au-dessus du niveau des épaules.

(fig. 12)

- Gardez le matériel de premiers secours à portée de main.

Instructions de sécurité pour l'entretien



AVERTISSEMENT : Lisez les consignes d'avertissement ci-dessous avant de faire fonctionner le produit.

Effectuez une inspection générale du produit avant chaque utilisation. Consultez le calendrier d'entretien.

Suivez les instructions d'entretien et de maintenance décrites dans ce manuel. Certaines opérations d'entretien et de maintenance doivent être réalisées par des spécialistes formés et qualifiés. Consultez les instructions sous la rubrique Entretien.

Avant de commencer le travail, vérifiez toujours qu'aucun objet n'obstrue la grille d'admission d'air.

Pour éviter tout dommage en cas de chute, assemblez et démontez l'appareil près du sol.

Assemblage

Pour assembler le souffleur



AVERTISSEMENT : Lisez et prenez connaissance du chapitre sur la sécurité avant l'assemblage du produit.

Note : Si l'alignement n'est pas correct, l'adaptateur ne peut pas être installé.

b) Si le diamètre du tube est de 26 mm, aucun adaptateur n'est nécessaire.

(fig. 13)

1. Vérifiez le diamètre du tube. Ce souffleur est compatible avec tubes en aluminium de 24 mm et 26 mm.

a) Si le diamètre du tube est de 24 mm, un adaptateur doit être installé. Positionnez l'adaptateur avec la gorge (D) vers l'extérieur, alignez la gorge (D) avec la vis (B), et la nervure (E) avec la gorge (F) du souffleur. Enfoncez complètement l'adaptateur dans le souffleur.

2. Retirez les vis de fixation (C) du souffleur. (fig. 14)

3. Alignez la flèche sur l'arbre avec le trou du souffleur. (fig. 15)

4. Enfoncez l'arbre dans le souffleur jusqu'à voir le trou (A) à travers le carter. Au besoin, tournez légèrement l'arbre pour aligner et engager complètement la transmission interne.

5. Vissez et serrez la vis de réglage (B).

6. Serrez les vis de fixation (C).

Fonctionnement

Pour utiliser l'accessoire

Note : Soyez respectueux de votre entourage en évitant d'utiliser l'appareil à des heures inappropriées, comme tôt le matin ou tard le soir. Réduisez le niveau de bruit en limitant le nombre d'appareils utilisés simultanément. Lisez et suivez ces consignes simples pour déranger le moins possible votre entourage.

1. Enlevez les débris collés au sol à l'aide d'un râteau ou d'une brosse.
2. Nettoyez les angles en commençant par les coins et en progressant vers l'extérieur pour éviter qu'un amas de débris ne vole vers vous.
3. Utilisez le souffleur à la vitesse la plus basse possible. La pleine puissance est rarement nécessaire. La plupart des tâches s'effectuent

à une puissance moyenne. Une vitesse réduite génère moins de bruit et de poussière, et facilite le contrôle des débris.

4. Réduisez la durée de soufflage en humidifiant légèrement les zones poussiéreuses ou en utilisant un équipement de pulvérisation.
5. Réduisez la consommation d'eau en utilisant des souffleurs plutôt que des tuyaux d'arrosage pour la pelouse et le jardin (les treillis, les écrans, les grilles, les porches).
6. Soyez prudent lorsque vous travaillez près des plantes. La force de l'air pourrait endommager les plantes fragiles.
7. La vitesse du jet d'air est réglée par la manette de gaz/de puissance. Choisissez la vitesse la mieux adaptée à chaque tâche.
8. Soyez attentif à la direction du vent. Travaillez avec le vent pour faciliter votre tâche.
9. Utiliser le souffleur pour déplacer de grandes piles de débris prend beaucoup de temps et génère du bruit inutile.

10. Maintenez un bon équilibre et un appui solide.
11. Maintenez une distance suffisante entre le tube et le sol pendant l'utilisation pour éviter tout contact avec le sol.

12. Nettoyez après usage. Assurez-vous de ne pas avoir soufflé de débris dans le jardin de quelqu'un. Disposez des débris dans un réceptacle à ordures.
13. Une fois le travail terminé, le produit doit être stocké horizontalement.

Entretien

Introduction

Vous trouverez ci-dessous des instructions d'entretien générales. Si vous avez besoin de plus d'informations, veuillez contacter votre atelier de maintenance.

Pour effectuer l'entretien quotidien de l'accessoire



AVERTISSEMENT : Arrêtez le moteur avant de nettoyer ou d'effectuer l'entretien de l'accessoire. Si votre produit fonctionne à l'essence, débranchez le câble d'allumage de la bougie. Si votre produit fonctionne sur batterie, retirez la batterie.



AVERTISSEMENT : Tenez toutes les parties de votre corps à l'écart des surfaces chaudes.

1. Nettoyez la surface extérieure du souffleur.
2. Assurez-vous que tous les boîtiers sont exempts de fissures.
3. Veillez à ce que le produit soit en parfait état de fonctionnement.
4. Vérifiez que tous les écrous et vis sont bien serrés.
5. Nettoyez les étiquettes avec un chiffon humide et un détergent doux.

Pour vérifier la grille d'admission d'air

1. Assurez-vous que l'entrée d'air est dégagée sur toutes ses faces, y compris sous l'appareil, et qu'aucun objet (feuilles, débris, etc.) ne l'obstrue. Tout blocage réduirait la puissance de soufflage et augmenterait la température du moteur, risquant de l'endommager. En cas d'obstruction, arrêtez immédiatement le moteur avant de retirer l'objet.

(fig. 16)

Transport et stockage

Laissez l'accessoire refroidir avant de le ranger ou de le transporter.

Rangez l'appareil dans un endroit élevé, sec et frais, hors de portée des enfants.

Veillez à sécuriser l'équipement lors du transport pour éviter les dommages et les accidents.

Pour préparer votre produit à un stockage de longue durée

Nettoyez le produit.

Vérifiez que l'accessoire ne présente pas de pièces desserrées ou endommagées. Serrez toutes les vis desserrées.

Remplacez toutes les pièces endommagées, usées ou cassées.

Données techniques

Ba13	
Poids	
Poids, kg	1,85

Groupes moteurs approuvés

Groupe moteur	Utiliser avec
226 K	BA13

Зміст

Вступ	26	Технічне обслуговування	30
Правила техніки безпеки	27	Транспортування та зберігання	31
Збирання	29	Технічні характеристики	31
Експлуатація	29		

Вступ

Опис виробу

Husqvarna BA13 – це насадда-повітродув, яка використовується разом із блок живлення.

Ми дотримуємося політики постійного вдосконалення продукції, тому залишаємо за собою право змінювати конструкцію та зовнішній вигляд продукції без попереднього повідомлення.

Призначення



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Цю насадку можна використовувати лише разом із відповідним блоком живлення. Див. розділ про схвалені блоки живлення в посібнику користувача блоку живлення.

Насадка призначена виключно для прибирання газонів, доріжок, асфальтованих доріг та подібних поверхонь.

Огляд насадки

(Рис. 1)

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 1. Затискач | 5. Посібник користувача |
| 2. Захисна сітка повітрозабірника | 6. Ключ-шестигранник |
| 3. Корпус вентилятора | 7. Адаптер |
| 4. Повітряне сопло | |

Символи на насадці та блоці живлення

(Рис. 2)

Перед використанням насадки необхідно уважно прочитати посібник користувача та переконатися, що ви зрозуміли всі наведені в ньому вказівки.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Цей виріб небезпечний. Неправильне або необережне використання виробу може призвести до травмування або загибелі оператора та сторонніх осіб. Щоб запобігти травмуванню користувача або сторонніх осіб, прочитайте та дотримуйтесь усіх правил техніки безпеки, наведених у посібнику користувача.

(Рис. 3)

Використовуйте схвалені засоби захисту органів слуху, очей і дихання.

(Рис. 4)

Не допускайте сторонніх осіб у зону дії виробу.

Примітка. Інші позначення/наліпки на насадці стосуються сертифікаційних вимог для певних торгових зон.

Правила техніки безпеки

Визначення рівнів безпеки

Попередження, застереження та примітки використовуються для того, щоб вказати на особливо важливі частини посібника.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Вказує на те, що в разі порушення інструкцій, наведених у цьому посібнику, існує небезпека поранення або смерті користувача чи інших осіб, що знаходяться поруч.



УВАГА! Вказує на те, що в разі порушення інструкцій, наведених у цьому посібнику, існує небезпека пошкодження насадки, інших матеріалів або об'єктів навколишнього середовища.

Примітка: Використовується для надання додаткової інформації щодо певної ситуації.

Загальні правила техніки безпеки



ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Перед використанням насадки уважно прочитайте усі попередження та переконайтеся в тому, що вони зрозумілі для вас.

- Перед використанням насадки необхідно уважно прочитати посібник користувача та переконаватися у тому, що ви зрозуміли всі наведені в ньому вказівки.
- Цей посібник користувача слід читати разом з посібником користувача блоку живлення, щоб отримати повну інформацію щодо користування виробом.
- У жодному разі не змінюйте конструкцію насадки без дозволу виробника. Не використовуйте насадку, яка, можливо, була модифікована іншими особами, та завжди використовуйте лише оригінальні аксесуари. Несанкціоновані модифікації та/або використання неоригінальних аксесуарів можуть призвести до серйозних травм або смерті користувача чи інших осіб.

Правила техніки безпеки під час експлуатації виробу



ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Перед використанням виробу уважно прочитайте усі попередження та переконайтеся в тому, що вони для вас зрозумілі.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Під час експлуатації цього виробу утворюється електромагнітне поле. Це поле за певних умов може взаємодіяти з активними чи пасивними медичними імплантатами. Для зменшення ризику тяжких або смертельних травм, рекомендуємо особам із медичними імплантатами проконсультуватися зі своїм лікарем і виробником медичного імплантату перш ніж приступити до експлуатації виробу.

- Використання виробу заборонено, якщо ви втомлені, погано почуваєтесь або приймаєте ліки чи інші речовини, що можуть вплинути на ваш зір, уважність чи координацію рухів.
- Ніколи не користуйтеся несправним виробом.
- Перед запуском потрібно встановити всі кришки та захисні пристрої. Якщо використовується бензиновий двигун, переконайтеся в тому, що ковпачок свічки запалювання та провід запалювання не пошкоджені, щоб уникнути ризику ураження електричним струмом.
- Користувач повітродува повинен забезпечити, щоб люди або тварини не підходили до нього ближче ніж на 15 метрів. Якщо кілька користувачів працюють одночасно на одній ділянці, вони повинні знаходитися на відстані щонайменше 15 метрів один від одного.
- Ніколи не дозволяйте дітям користуватися цим виробом.
- Ніколи не дозволяйте іншим особам користуватися виробом, не впевнившись, що вони прочитали й зрозуміли зміст посібника користувача.
- Ніколи не знімайте захисну сітку повітрязабірника.
- Ніколи не торкайтеся свічки запалювання або проводу запалювання під час роботи двигуна. Дотик до свічки запалювання може призвести до ураження електричним струмом.
- Завжди дотримуйтеся місцевих норм та вимог. У разі виникнення питань звертайтеся до місцевих органів влади за роз'ясненнями.
- Дотримуйтеся безпечної дистанції до гарячих поверхонь.
- Якщо ви зіткнулися з ситуацією, коли не знаєте, як діяти далі, зверніться до фахівця. Зверніться до свого дилера або до сервісної майстерні. Уникайте будь-яких дій, які, на вашу думку, виходять за межі ваших можливостей.
- Тримайте отвір повітродува якомога ближче до землі. Використовуйте всю довжину повітродува, щоб спрямовувати повітряний потік уздовж поверхні.
- Використовуйте виріб лише в робочий час, щоб уникнути зайвого шумового дискомфорту для оточуючих. Уникайте роботи рано вранці або пізно ввечері.

- Слідкуйте за навколишньою обстановкою. Якщо хтось наближається до робочої зони, відпустіть курок дроселя або регулятора потужності, доки людина не відійде на безпечну відстань. Спрямуйте повітряний потік від людей, тварин, дитячих майданчиків, відкритих вікон, автомобілів тощо. Сильний потік повітря може підхопити каміння, пил або гілки, що може призвести до травмування людей або тварин, розбити скло або спричинити інші пошкодження.
- Ніколи не засовуйте руки чи будь-які предмети у корпус повітродува, щоб уникнути серйозних травм від робочого колеса.
- Тримайте зовнішню поверхню чистою, без залишків мастила чи пального.
- Ніколи не використовуйте виріб для розпилення хімікатів, добрив або інших речовин, що можуть містити токсичні компоненти.
- Щоб уникнути поширення вогню, не використовуйте виріб поблизу місць, де спалюють листя, камінів, мангалів, попілниць тощо.
- Ніколи не обливайте та не обприскуйте насадку водою або іншою рідиною.
- Завжди тримайте виріб обома руками. Розміщуйте його збоку від тіла.
- Якщо використовується бензиновий двигун, перед доливанням пального слід дати двигуну охолонути.
- Потужні потоки повітря здатні переміщувати предмети з великою швидкістю, через що вони можуть відскочити й спричинити серйозне травмування очей.

(Рис. 5)

- Зупиняйте двигун/мотор перед встановленням або зняттям аксесуарів чи інших деталей.
- Не використовуйте виріб під час несприятливих погодних умов, таких як густий туман, сильний дощ, вітер або сильний мороз. Робота за негодди утомлює й може створювати небезпечні ситуації, наприклад, слизьку поверхню.
- Переконайтеся в тому, що ви маєте змогу безпечно рухатися та стояти. Перевірте територію навколо себе на наявність перешкод (коріння, каміння, гілок, канав тощо) на випадок, якщо вам раптово доведеться рухатися. Будьте дуже обережні під час роботи на схилах.

(Рис. 6)

- Ніколи не залишайте виріб із працюючим двигуном/мотором без нагляду.
- Якщо використовується бензиновий двигун, пам'ятайте, що вихлопні гази двигуна містять чадний газ, здатний спричинити отруєння. Тому не слід запускати або використовувати виріб у приміщенні або в місцях із недостатньою вентиляцією.
- Не використовуйте повітродув, стоячи на драбині, риштуванні або інших висотних конструкціях (наприклад, на даху). Це може призвести до серйозних травм.

(Рис. 7)

- Не використовуйте виріб, якщо ви не зможете покликати на допомогу у разі нещасного випадку.
- Не вставляйте жодних предметів у отвір повітрозабірника, оскільки це може порушити нормальний потік повітря та призвести до пошкодження пристрою.
- Слідкуйте, щоб виріб не стикався з парканами, деревами чи іншими твердими предметами, оскільки це може пошкодити виріб та призвести до серйозних травм.
- Звертайте увагу на попереджувальні сигнали або крики, коли носите засоби захисту слуху. Завжди знімайте засоби захисту органів слуху після зупинки двигуна/мотора.

Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ)



ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Перед використанням виробу уважно прочитайте усі попередження та переконайтеся в тому, що вони для вас зрозумілі.

- Завжди використовуйте схвалені засоби індивідуального захисту під час використання виробу. Засоби індивідуального захисту не можуть повністю захистити від травм, але вони зменшують їхню тяжкість у разі нещасного випадку. Зверніться до свого дилера для підбору правильних ЗІЗ.
- Використовуйте схвалені засоби захисту органів слуху, що забезпечують належне шумопоглинання. Тривалий вплив шуму може призвести до постійного порушення слуху.
- Використовуйте схвалені засоби захисту очей. Якщо ви користуєтесь захисним щитком, додатково надягайте схвалені захисні окуляри. Захисні окуляри повинні відповідати стандарту ANSI Z87.1 (для США) або EN 166 (для країн ЄС).

(Рис. 8)

- Використовуйте засоби захисту органів дихання, коли є ризик утворення пилу.

(Рис. 9)

- Використовуйте рукавички за необхідності, наприклад, під час встановлення, огляду або очищення виробу.

(Рис. 10)

- Використовуйте міцне взуття із нековзкою підошвою.

(Рис. 11)

- Одягайте міцний одяг із щільної тканини. Завжди використовуйте довгі штани із щільної тканини та одяг з довгими рукавами. Не використовуйте вільний одяг, що може зачепитися за пруті та гілки. Не носіть прикраси, короткі штани, сандалі та не працюйте босоніж. Волосся слід закріпити вище рівня плечей.

(Рис. 12)

- Тримайте під рукою аптечку першої допомоги.

Правила техніки безпеки під час технічного обслуговування виробу



ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Перед використанням виробу уважно прочитайте усі попередження та переконайтеся в тому, що вони для вас зрозумілі.

Перед використанням проведіть загальний огляд виробу. Дотримуйтесь графіка технічного обслуговування.

Дотримуйтесь інструкцій з технічного обслуговування та ремонту, що описані в цьому посібнику. Деякі заходи з технічного обслуговування та ремонту повинні виконуватися навченими та кваліфікованими фахівцями. Див. розділ «Технічне обслуговування». Перед початком роботи перевірте, щоб захисна сітка повітрозабірника не була заблокована сторонніми предметами.

Щоб уникнути пошкодження виробу при падінні, монтаж і демонтаж насадки необхідно проводити поблизу землі.

Збирання

Збирання головки повітродува



ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Перед початком збирання прочитайте розділ з правилами техніки безпеки та впевніться в тому, що вам все зрозуміло.

1. Перевірте діаметр повітропроводу. Цей повітродув може працювати з алюмінієвими повітропроводами діаметром 24 мм та 26 мм.

а) Якщо діаметр повітропроводу становить 24 мм, потрібно встановити адаптер. Розташуйте паз D адаптера таким чином, щоб він був спрямований назовні, сумістіть паз D із гвинтом B, ребро E — із пазом головки повітродува F, а потім повністю вставте адаптер у головку повітродува.

Примітка. Якщо пази не суміщені, адаптер не вдасться встановити.

б) Якщо діаметр повітропроводу становить 26 мм, установлення адаптера не потрібне.

(Рис. 13)

2. Вийміть гвинти затискача (C) з головки повітродува.

(Рис. 14)

3. Сумістіть стрілку на валу з отвором на головці повітродува.

(Рис. 15)

4. Вставте вал у головку повітродува, доки не побачите отвір (A) крізь неї. У разі необхідності обережно поверніть вал, щоб вирівняти його, та повністю вставте внутрішній приводний вал у головку повітродува.

5. Встановіть та затягніть фіксувальний гвинт (B).

6. Затягніть гвинти затискача (C).

Експлуатація

Використання насадки

Примітка. Слідкуйте за навколишньою обстановкою — уникайте використання виробу у невідповідний час, наприклад, пізно ввечері або рано вранці. Зменшуйте рівень шуму, обмеживши кількість одночасно працюючих виробів. Уважно ознайомтеся та дотримуйтеся простих інструкцій, щоб звести до мінімуму незручності для оточуючих.

1. Щоб прибрати сміття, що прилипло до землі, використовуйте граблі або щітку.
2. Очищайте кути, починаючи з внутрішніх ділянок і рухаючись назовні. Це допоможе запобігти накопиченню сміття, яке може потрапити вам у обличчя.
3. Використовуйте повітродув на мінімально можливій швидкості / положенні дроселя. Повна потужність зазвичай не потрібна — більшість робіт можна виконати на середній потужності. Нижча швидкість означає нижчий рівень, менше пилу та кращий контроль за напрямком руху сміття.

4. Скоротіть час роботи, злегка змочивши запилені ділянки або використовуючи обприскувач.
5. Зменшіть споживання води, використовуючи повітродув замість водяних шлангів для очищення різних об'єктів у саду чи на подвір'ї (решітки, екрани, ґрати, веранди тощо).
6. Будьте обережні при використанні виробу поблизу рослин. Сильний потік повітря може пошкодити ніжні стебла або листя.
7. Швидкість повітряного потоку регулюється за допомогою курка дроселя / регулятора потужності. Обирайте швидкість, що найкраще відповідає конкретному завданню.
8. Зважайте на напрям вітру. Працюйте за вітром — це полегшить процес прибирання.
9. Не намагайтесь переміщати великі купи сміття повітродувом, це займає багато часу та створює зайвий шум.
10. Зберігайте рівновагу та стійку позицію під час роботи.
11. Тримайте повітропровід на безпечній відстані від землі, щоб уникнути його дотику до поверхні під час експлуатації.
12. Після завершення роботи приберіть територію. Переконайтесь, що сміття не потрапило на сусідні ділянки, і викиньте його у сміттєвий контейнер.
13. Після завершення роботи зберігайте виріб у горизонтальному положенні.

Технічне обслуговування

Вступ

Нижче наведено загальні інструкції з технічного обслуговування. Якщо вам потрібна додаткова інформація, зверніться до сервісної майстерні.

Щоденне технічне обслуговування насадки



ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Завжди зупиняйте двигун/мотор перед очищенням або технічним обслуговуванням насадки. Якщо використовується бензиновий двигун, від'єднайте кабель запалювання від свічки запалювання. Якщо використовується акумулятор, вийміть акумулятор.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Дотримуйтесь безпечної дистанції до гарячих поверхонь.

1. Очистіть зовнішню поверхню повітродува.
2. Переконайтесь, що на корпусі немає тріщин.
3. Переконайтесь, що виріб у справному робочому стані.
4. Переконайтесь, що всі гайки та гвинти надійно затягнуті.
5. Очистіть наклейки вологою ганчіркою з м'яким мийним засобом.

Перевірка захисної сітки повітрязабірника

1. Перевірте, щоб повітрязабірник не був заблокований з жодного боку, включаючи нижню частину, наприклад, листям або сміттям. Забитий повітрязабірник зменшує потужність повітряного потоку та підвищує робочу температуру двигуна/мотора, що може призвести до його поломки. У разі виявлення сторонніх предметів зупиніть двигун/мотор і видаліть їх.

(Рис. 16)

Транспортування та зберігання

Дайте насадці охолонути перед зберіганням або транспортуванням.

Зберігайте виріб у сухому, прохолодному, добре вентильованому приміщенні у недоступному для дітей місці.

Під час транспортування забезпечте надійну фіксацію обладнання, щоб уникнути пошкоджень або нещасних випадків.

Підготовка виробу до тривалого зберігання

Очистіть виріб.

Перевірте повітряний потік на наявність ослаблених або пошкоджених деталей. Затягніть усі ослаблені гвинти.

Замініть усі пошкоджені, зношені або зламані деталі.

Технічні характеристики

BA13	
Вага	
Вага, кг	1,85

Схвалені силові головки


Силові головки	Використовувати з
226K	BA13



www.husqvarna.com

Operator's manual
Manual do Operador
Manual del operador

Manuel d'utilisation
Посібник користувача



1147935-94

Rev.B

2026-09-04